→ DOMETIC DRIVING SUPPORT PERFECTVIEW

P



C	A	N	1	3	6	0

EN	360° camera system Operating manual6
DE	360° Kamerasystem Bedienungsanleitung23
FR	Système de caméra 360° Notice d'utilisation40
ES	Sistema de cámara de 360° Instrucciones de uso57
PT	Sistema de câmaras de 360° Manual de instruções74
IT	Sistema con telecamere a 360° Istruzioni per l'uso91
NL	360° camerasysteem Gebruiksaanwijzing108
DA	360° kamerasystem Betjeningsvejledning125
SV	360° kamerasystem Bruksanvisning143

NO	360° Kamerasystem Bruksanvisning 161
FI	360° kamerajärjestelmä Käyttöohje179
RU	Видеосистема с обзором 360° Инструкция по эксплуатации
PL	System kamer 360° Instrukcja obsługi
SK	Kamerový systém so záberom 360° Návod na obsluhu230
CS	Kamerový systém 360° Návod k obsluze
HU	360° kamerarendszer Használati utasítás







Please read this instruction manual carefully before first use, and store it in a safe place. If you pass on the product to another person, hand over this instruction manual along with it.

You will find the installation manual for this product on the following website: dometic.com

Table of contents

1	Explanation of symbols	7
2	Safety instructions	.7
3	Intended use	8
4	Technical description	.9
5	Video system settings	. 11
7	Cleaning and caring for the video system	. 21
8	Warranty	.21
9	Disposal	. 21
10	Technical data	22

1 Explanation of symbols



WARNING!

Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or serious injury.



NOTICE!

Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the function of the product.



NOTE

Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

Please observe the safety instructions and stipulations issued by the vehicle manufacturer and service workshops.

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

- Faulty assembly or connection
- Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in the operating manual

The cameras are waterproof. However, the seals on the cameras cannot withstand a high-pressure cleaner (fig. 1, page 3). Therefore, you should observe the following instructions when handling the cameras:



NOTICE!

- Do not open the cameras, as this impairs the leak tightness and the function of the cameras (fig. 2, page 3).
- Do not pull at the cables, as this impairs the tightness and the function of the cameras (fig. 3, page 3).
- The cameras are not suitable for use under water (fig. 4, page 3)!

2.1 Operating the appliance safely



WARNING!

- Never play videos while you are driving to avoid dangerous situations in road traffic. Adhere to the country-specific laws and regulations.
- When driving, only use the device in its function as a driver assistance system, e.g. when changing lanes, manoeuvring or parking. The driver must not look be distracted at any time while driving. This could cause serious accidents.



NOTICE!

• If you use the device, the vehicle should be running during operation to prevent the vehicle battery from discharging.



Intended use



WARNING!

Danger of personal injury by vehicle. Video systems are designed merely as an additional aid for reversing, however this does **not** relieve you of the **duty to take proper care when reversing, turning or driving forwards**.

The CAM360 video system (ref. no. 9600000509) is designed for use in vehicles. The cameras transmit images in a 360° panoramic view, providing you with a birds-eye view of the vehicle's environment to the sides, in front and behind.

In addition, one of the four cameras can be shown selectively (split screen). The selection of an individual camera image depends on the input signals from the turn signals and reverse gear. In addition, the selection can also be made via the remote control provided.

It is used to monitor the direct vehicle environment, e.g. when driving, changing lanes, manoeuvring or parking.

4 Technical description

Four 180° wide wangle cameras are located on the front, the rear, and the left and right sides of the vehicle. A video processor merges the recorded images into a single image in real time that shows a birds-eye view of the vehicle and its surroundings at the front, rear and sides.

The camera system is switched on as soon as the vehicle is started.

The camera system provides a 360° panoramic view and transmits the images in a birds-eye view of the vehicle's environment to the sides, in front and behind.

Depending on the settings, individual cameras can be activated by input signals, e.g. by using a turn signal or reverse gear.

The control unit features four camera inputs and connects the cameras to the screens via a plug connector.

The control unit allows the following options:

- A permanent split screen, or a split screen triggered by a control signal
- Automatic full screen mode for the reversing camera as a rear mirror function
- Permanent full screen mode for the 360° panorama view while the screen is upright

Videos from the cameras can be saved (SD card or USB stick) and played back according to the circular buffer principle. A recording sequence lasts 10 minutes, then the next recording sequence begins automatically. Once the memory is full, the oldest file is overwritten automatically.

4.1 Control and display elements

NOTE

Use the remote control to navigate the video menu.

No. in fig. 5, page 4	Button	Description
1	0	ON/OFF button: Switch video transmission to the screen on or off
2	Ŷ	BACK button: Go back a step in the main or submenu
3	ok/	OK or PLAY/PAUSE button: – Activate menu – Confirm entry – Play or interrupt recorded videos
4	۵	SAVE button: Save
5	-/.,	Minus or rewind button: – Reduce value – Fast rewind during video playback
6	0-9	Number keys: Enter numbers
7	+/	Plus or forward button: – Increase value – Fast forward during video playback
8	+/-	Plus or minus button: No function assigned
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit	Arrow buttons: – Select front, rear, left or right camera – Navigate the main or submenu

5 Video system settings

NOTE

- Please note that recording videos is prohibited in several countries.
- Video recording is switched off at the factory.
- To activate video recording, see chapter "Making settings for video recording" on page 13.

5.1 Menu overview

Navigating the video menu

- \blacktriangleright Activate the menu with $\overset{\text{ord}}{\Vdash}$.
- ▶ Navigate to the required menu item or video with \triangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleright .
- \blacktriangleright Press $\overset{\circ\kappa}{\mathbb{D}}$ to select the menu item.
- ▶ Press □ or the SAVE icon in the menu to save.

Press P to cancel your action or select the \swarrow icon in the menu.

Main menu



Description	Description
"VIDEO LIST"	Managing videos
	(see chapter "Managing videos" on page 19)
"VIDEO SET"	– Set the date and time
	(see chapter "Setting the date and time" on page 13)
	 Make settings for video recording
	(see chapter "Making settings for video recording" on page 13)
"CONTROL SET"	Configure the video controls
	(see chapter "Configuring the screen display" on page 14)
"CALIBRATION"	ONLY for specialists: see assembly instructions
"SETTINGS"	ONLY for specialists: see assembly instructions
"VERSION"	Display the current firmware version

5.2 Language settings



NOTICE!

The settings in this menu are intended only for trained specialists. Do not change any other settings, as this could affect the function of the camera system.

- ► Select the "SETTINGS".
- ► Enter the password "654321".
- ► Select "BASIC VALUES".
- ► Select a "LANGUAGE".
- ► Choose between "ENGLISH", "DEUTSCH" (German), "FRANCAIS" (French).
- ► Save your settings.
- ► Exit the menu with @.

5.3 Setting the date and time

- ► Select "VIDEO SET".
- Make the following settings:
 - "YEAR"
 - "MONTH"
 - "DATE"
 - "HOUR"
 - "MINUTE"
 - "SECOND"
- ► Save your settings.

5.4 Making settings for video recording



NOTE

You can only select a storage medium if that storage medium is plugged in.

- ► Select "VIDEO SET".
- ► Select "STORAGE LOCATION".
- ► Make the following settings:
 - USB
 - SD
- ► Select a "CHANNEL".
- ► Make the following settings:
 - "NONE"
 - "LEFT"
 - "REAR"
 - "RIGHT"
 - "FRONT"
 - "FOUR"

► Save your settings.

5.5 Configuring the screen display

Description	Description	
"REAR MIRROR"	"ON"	When you shift to reverse gear, the system switches to the rear view mirror function (rear cam- era in full screen mode) with a time delay.
	"OFF"	The split screen function is permanently active.
"REAR MIRROR DURATION"	"REAR MIRROR" = "ON"	"CONSTON": During reversing the rear view mirror function is permanently active, even while the turn signal is active.
		"INTERRUPTED": When you indicate while driving forwards, the system switches to a split screen while the turn signal is active.
"START BY CLAMP 15" (start upon ignition)	"REAR MIRROR" = "OFF"	Duration of the split screen while the ignition is on.
		"ON": Permanent split screen.
"TURN SIGNAL"	"START BY CLAMP 15" (start upon ignition) not "ON"	Duration of split screen after turn signal was activated.
"REVERSE GEAR"	"REAR MIRROR" = "OFF"	Duration of split screen after reversing.
	"REAR MIRROR" = "ON"	Duration of the split screen after reversing before the system switches back to the rear view mirror function.

- ► Select "CONTROL SET".
- ► Select "REAR MIRROR".
- ► Make the following settings:
 - "OFF"
 - "ON"
- ► Select "REAR MIRROR DURATION".
- ► Make the following settings:
 - "CONST ON" (permanent)
 - "INTERRUPTED"
- ► Select "START BY CLAMP 15" (start upon ignition).
- ► Make the following settings:
 - "OFF"
 - "ON"
 - "15 SECOND"
 - "1 MINUTE"
- ► Select "TURN SIGNAL".
- ► Make the following settings:
 - "2 SECOND"
 - "5 SECOND"
 - "10 SECOND"
- ► Select "REVERSE GEAR".
- ► Make the following settings:
 - "5 SECOND"
 - "10 SECOND"
 - "20 SECOND"
 - "1 MINUTE"
 - "10 MINUTE"
- ► Save your settings.

Other screen settings



NOTICE!

The settings in this menu are intended only for trained specialists. Do not change any other settings, as this could affect the function of the camera system.

Screen layout

- ► Select the "SETTINGS".
- ► Enter the password "654321".
- ► Select "BASIC VALUES".
- ► Select "DISP MODE".
- ► Make the following settings:
 - "BV" = birds-eye view only (vertical screen)
 - "BV+SV" = birds-eye view left + individual image right
 - "SV+BV" = individual image left + birds-eye view right
- ► Save your settings.
- ► Exit the menu with 🕗.

Startup logo

- ► Select the "SETTINGS".
- ► Enter the password "654321".
- ► Select "BASIC VALUES".
- ► Select a "LOGO".
- ► Make the following settings:
 - "OFF"
 - "3 SECOND"
 - "5 SECOND"
 - "10 SECOND"
- ► Save your settings.
- ► Exit the menu with 🕗.

6 Using the video system

6.1 Switching the video system on/off

0	
1	

NOTE

The video system is switched on as soon as the ignition of the vehicle is switched on.

In its basic setting, the video system shows two images on a split screen: a 360° panorama view on one half, and the image from the front camera on the other half (fig. **6**, page 4).

The 360° panorama view is always displayed. The display of the individual image from one of the four cameras can be selected with the arrow buttons or with the left turn signal, right turn signal and reverse gear input signals.

▶ Press () to switch off the video system.

6.2 Selecting cameras

- ▶ Press \triangle , \bigtriangledown , \bigcirc , \bigcirc to select the front, rear, left or right camera.
- ✓ The symbol (fig. 6 1, page 4) for the relevant camera is highlighted.
- Operate the left or right turn signal to activate the camera image of the relevant side.
- ► Shift to reverse gear to activate the rear camera image.

6.3 Making a video



NOTICE!

Never remove the data carrier (USB stick or SD card) when recording in order to avoid damage or loss of stored data.



NOTE

Please note that recording videos is prohibited in several countries.

The video is recorded automatically:

- The video recording begins when the vehicle is started.
- A red dot (fig. **6** 2, page 4) on the top left corner of the display indicates that the system is recording.
- The recording is stopped automatically after 10 minutes and a new recording is started, so every video file has a maximum duration of 10 minutes. Once the memory is full, the first file is overwritten automatically.
- The recording stops as soon as the ignition is switched off. Wait another 10 seconds before taking the storage medium out of the device.

To switch off video recording:

- ► Select a "CHANNEL".
- Make the following settings:
 "NONF"
- ► Save your settings.
- ✓ Video recording is switched off.

6.4 Managing videos

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DI	ELETE	Ŷ

- ► Select a "VIDEO LIST".
- ✓ A list of saved videos (sorted by date and time) is displayed.

Playing back a video

- ► Select the required video.
- ► Press 🔥 .
- ✓ The video is played back in the 4-camera view.
- Press △, ▽, 〈, 〉 to view the relevant recording from the individual camera.
- ▶ Press (to switch back to the 4-camera view.
- > Press $\overset{\text{ord}}{\Vdash}$ again to pause the video.
- > Press $+/_{4}$ to fast forward.
- ► Press -/ for fast rewinding.

Protecting a video

- ► Select the required video.
- ► Select the "LOCK" menu item.
- ✓ Symbol \bigcirc appears in front of the video.
- ✓ This video is excluded from the circular buffer principle and will not be overwritten.
- ✓ The "UNLOCK" menu item appears.
- ➤ Select the "UNLOCK" menu item.
- ✓ The video can now be overwritten.

Deleting a video

- ► Select the required video.
- ► Select the "DELETE" menu item.
- \blacktriangleright Confirm the deletion with $\overset{\circ\kappa}{\mathbb{M}}$.
- \checkmark The video is deleted.

6.5 Replacing the remote control batteries

Batteries need to be replaced if the range of the remote control reduces or the remote control can no longer be used to operate the device.

- Open the cover on the back of the remote control (fig. 7, page 5).
- ► Replace the batteries (type CR2025, 3 V).
- ► Close the cover.

7 Cleaning and caring for the video system



NOTICE!

Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for cleaning as these may damage the product.

- Occasionally clean the product with a damp cloth.
- Clean regularly with a damp cloth, particularly the infrared sensor.

8 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please send the following items:

- Defect components
- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

9

Disposal

 Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever possible.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.



Protect the environment!

Do not dispose of any batteries with general household waste. Return defective or used batteries to your retailer or dispose of them at collection points.

10 Technical data

	PerfectView CAM 360	
Ref. no.:	960000509	
Camera:		
Image sensor:	1/3"	
Pixels:	720 (H) × 480 (V)	
Horizontal resolution:	580	
Sensitivity:	0.1 lux	
Viewing angle:	180°	
Dimensions (W \times H \times D):	fig. 8 , page 5	
Weight:	70 g	
Protection class:	IP67	
Operating temperature:	–20 °C to +75 °C	
Control unit:		
Video format:	PAL/NTCS, 1 Vpp	
Connection voltage:	9 V – 32 V 	
Power consumption (switched on):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)	
Power consumption (switched off): ~2 mA		
Operating temperature: -20 °C to +75 °C		

DE

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.

Die Installationsanleitung zu diesem Produkt finden Sie auf folgender Webseite: dometic.com

Inhaltsverzeichnis

1	Erklärung der Symbole	24
2	Sicherheitshinweise	24
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	25
4	Technische Beschreibung	26
5	Videosystem einstellen	28
7	Videosystem pflegen und reinigen	38
8	Gewährleistung	38
9	Entsorgung	38
10	Technische Daten	39

1 Erklärung der Symbole



WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung führen.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produktes beeinträchtigen.



HINWEIS

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller und vom Kfz-Handwerk vorgeschriebenen Sicherheitshinweise und Auflagen!

Der Hersteller übernimmt in folgenden Fällen keine Haftung für Schäden:

- Montage- oder Anschlussfehler
- Beschädigungen am Produkt durch mechanische Einflüsse und Überspannungen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung vom Hersteller
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Die Kameras sind wasserdicht. Die Dichtungen der Kameras halten aber nicht einem Hochdruckreiniger stand (Abb. 1, Seite 3). Beachten Sie deshalb folgende Hinweise zum Umgang mit den Kameras:



ACHTUNG!

- Öffnen Sie die Kameras nicht, da dieses ihre Dichtigkeit und die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt (Abb. 2, Seite 3).
- Ziehen Sie nicht an den Kabeln, da dieses die Dichtigkeit und die Funktionsfähigkeit der Kameras beeinträchtigt (Abb. 3, Seite 3).
- Die Kameras sind nicht f
 ür den Betrieb unter Wasser geeignet (Abb. 4, Seite 3).

2.1 Sicherheit beim Betrieb des Gerätes



WARNUNG!

- Spielen Sie niemals während der Fahrt Videos ab, um Gefahrensituationen im Straßenverkehr zu vermeiden. Halten Sie sich an die länderspezifisch geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät während der Fahrt nur in seiner Funktion als Fahrassistenzsystem, z.B. beim Spurwechsel, beim Rangieren oder Einparken. Der Fahrer darf während der Fahrt in keinem Fall abgelenkt sein. Dies könnte zu schweren Unfällen führen.



ACHTUNG!

• Wenn Sie das Gerät einsetzen, sollte das Fahrzeug während des Betriebs laufen, damit die Fahrzeugbatterie nicht entladen wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



3

WARNUNG!

Gefahr von Personenschäden durch das Fahrzeug. Videosysteme stellen eine Unterstützung beim Rückwärtsfahren dar, sie entbinden Sie jedoch **nicht** von **der besonderen Vorsichtspflicht beim Rückwärtsfahren, Abbiegen sowie Vorwärtsfahren**.

Das Videosystem CAM 360 (Art.-Nr. 9600000509) für den Einsatz in Fahrzeugen gedacht. Die Kameras übermitteln die Bilder in einer 360°-Rundumsicht, als ob Sie aus der Vogelperspektive auf die Fahrzeugumgebung seitlich, davor und dahinter blicken.

Zusätzlich kann eine der vier Kameras selektiv dargestellt werden (geteilter Bildschirm). Die Auswahl der Einzelkameraansicht ist abhängig von den Eingangssignalen der Blinker sowie Rückwärtsgang. Zudem kann die Selektion auch über die mit gelieferte Fernbedienung erfolgen.

Es dient zur Beobachtung der direkten Fahrzeugumgebung, z. B. beim Fahren, Spurwechsel, Rangieren oder Einparken.

4 Technische Beschreibung

Vier 180°-Weitwinkelkameras befinden sich an der Front, dem Heck und der linken und rechten Fahrzeugseite. Die erfassten Bilder werden via Videoprozessor in Echtzeit zu einem Bild zusammengefügt, das in der Draufsicht das Fahrzeug und seine Umgebung vorne, hinten und an den Seiten darstellt.

Das Kamerasystem schaltet sich ein, sobald das Fahrzeug gestartet wird.

Das Kamerasystem bietet eine 360°-Rundumsicht und übermittelt die Bilder, als ob Sie aus der Vogelperspektive auf die Fahrzeugumgebung seitlich, davor und dahinter blicken.

Einzelne Kameras können je nach Einstellung einzeln durch Eingangssignale aktiviert werden, z. B. durch das Benutzen eines Blinkers oder des Rückwärtsganges.

Das Steuergerät verfügt über vier Kameraeingänge und dient zur Verbindung der Kameras mit Steckverbinder mit einem Monitor.

Das Steuergerät ermöglicht die Wahl

- den Bildschirm dauerhaft geteilt oder über ein Steuersignal geteilt darzustellen
- der automatischen Vollbildfunktion der Rückfahrkamera als Rückspiegelfunktion
- der dauerhaften Vollbildfunktion der 360°-Rundumsicht bei senkrechtem Monitor

Videos der Kameras können im Ringspeicherprinzip gespeichert (SD-Karte oder USB-Stick) und wiedergegeben werden. Die Dauer einer Aufnahmesequenzen beträgt 10 Minuten. danach startet automatisch die nächste Aufnahmesequenz. Ist der Speicher voll, wird automatisch die älteste Datei überschrieben.

4.1 Bedien- und Anzeigeelemente



HINWEIS

Benutzen Sie die Fernbedienung, um durch das Video-Menü zu navigieren.

Nr. in Abb. 5, Seite 4	Taste	Beschreibung
1	0	EIN-/AUS-Taste: Videoübertragung zum Monitor ein- oder ausschalten
2	Ŷ	ZURÜCK-Taste: Im Haupt- und Untermenü zurück navigieren
3	ok∕ ID	OK- oder ABSPIELEN-/PAUSE-Taste: – Menü aktivieren – Eingabe bestätigen – Gespeicherte Videos abspielen oder unterbrechen
4		SPEICHERN-Taste: Speichern
5	-/ **	Minus- oder Rückwärts-Taste: – Wert reduzieren – Schneller Rücklauf beim Abspielen von Videos
6	0-9	Zifferntasten: Ziffern eingeben
7	+/"	Plus- oder Vorwärts-Taste: – Wert erhöhen – Schneller Vorlauf beim Abspielen von Videos
8	+/-	Plus- oder Minus-Taste: Ohne Funktion
9	$ riangle$, $ extsf{angle}$, $ riangle$, $ riangle$	Pfeiltasten: – Vordere, hintere, linke oder rechte Kamera auswählen – Im Haupt- und Untermenü navigieren

5 Videosystem einstellen



HINWEIS

- Beachten Sie, dass das Aufnehmen von Videos in einigen Ländern verboten ist.
- Die Videoaufnahme ist ab Werk ausgeschaltet.
- Um die Videoaufnahme zu aktivieren, siehe Kapitel "Einstellungen für die Videoaufnahme vornehmen" auf Seite 30.

5.1 Überblick Menü

Navigation durch das Video-Menü

- ► Aktivieren Sie das Menü mit 💕 .
- ▶ Navigieren Sie mit \triangle , \bigtriangledown , \bigcirc , \bigcirc zum gewünschten Menüpunkt oder Video.
- ► Drücken Sie 🗰 um den Menüpunkt auszuwählen.
- ► Speichern Sie mit 🗖 oder dem SAVE-Icon im Menü.

Brechen Sie Ihre Aktion mit @ab oder wählen Sie das 🖓 -Icon im Menü.

Hauptmenü



Bezeichung	Beschreibung
"VIDEO LISTE"	Videoaufnahmen verwalten (siehe Kapitel "Videoaufnahmen verwalten" auf Seite 36)
"VIDEO EINST"	 – Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Kapitel "Datum und Uhrzeit einstellen" auf Seite 30) – Einstellungen für die Videoaufnahme vornehmen (siehe Kapitel "Einstellungen für die Videoaufnahme vornehmen" auf Seite 30)
"STEUER KONFIG"	Video-Steuerung konfigurieren (siehe Kapitel "Bildschirmanzeige konfigurieren" auf Seite 31)
"KALIBRIERUNG"	NUR für Fachkräfte: siehe Montageanleitung
"EINSTELLUNGEN"	NUR für Fachkräfte: siehe Montageanleitung
"VERSION"	Anzeigen der aktuellen Firmware-Version

5.2 Sprache einstellen



ACHTUNG!

Die Einstellungen in diesem Menü sind nur für Fachkräfte vorgesehen. Ändern Sie keine anderen Einstellungen, da ansonsten die Funktion des Kamerasystems beeinträchtigt werden kann.

- ► Wählen Sie "EINSTELLUNGEN".
- ► Geben Sie das Password "654321" ein.
- ► Wählen Sie "BASISWERTE".
- ► Wählen Sie "SPRACHE".
- Wählen Sie zwischen "ENGLISH" (Englisch), "DEUTSCH", "FRANCAIS" (Französisch).
- ► Speichern Sie die Einstellung.
- ► Verlassen Sie das Menü mit @.

5.3 Datum und Uhrzeit einstellen

- ► Wählen Sie "VIDEO EINST".
- ► Stellen Sie ein:
 - "JAHR"
 - "MONAT"
 - "DATUM"
 - "STUNDE"
 - "MINUTE"
 - "SEKUNDE"

► Speichern Sie die Einstellung.

5.4 Einstellungen für die Videoaufnahme vornehmen



HINWEIS

Ein Speichermedium kann nur ausgewählt werden, wenn ein entsprechendes Speichermedium eingesteckt ist.

- ► Wählen Sie "VIDEO EINST".
- ► Wählen Sie "SPEICHERORT".
- ► Stellen Sie ein:
 - USB
 - SD
- ► Wählen Sie "KANAL".
- ➤ Stellen Sie ein:
 - "KEIN"
 - "LINKS"
 - "HINTEN"
 - "RECHTS"
 - "VORNE"
 - "VIER"
- ► Speichern Sie die Einstellung.

DE

5.5 Bildschirmanzeige konfigurieren

Bezeichung	Beschreibung		
"RUECKSPIEGEL"	"EIN"	Das System schaltet nach Auslegen des Rückwärtsganges zeitverzögert auf die Rückspiegelfunktion (hintere Kamera im Vollbildmodus) um.	
	"AUS"	Die Split-Screen-Funktion ist dauerhaft aktiv.	
"RUECKSPIEGEL LAUFZEIT"	"RUECKSPIEGEL" = "EIN"	"DAUERHAFT": Beim Vorwärtsfahren ist die Rückspiegelfunktion dauerhaft aktiv, auch beim blinken.	
		"UNTERBROCHEN": Das System schaltet beim Vorwärts- fahren und gleichzeitigem ktBlinken für die Dauer des Blinkvorganges auf den Split Screen um.	
"START BEI KLEMME 15" (Start bei Zündung)	"RUECKSPIEGEL" = "AUS"	Dauer des Split-Screen bei eingeschalteter Zündung.	
		"EIN": Dauerhafter Split-Screen.	
"BLINKERSIGNAL"	"START BEI KLEMME 15" (Start bei Zündung) nicht "EIN"	Dauer des Split-Screens nach dem Blinken.	
"RUECKWAERTSGANG"	"RUECKSPIEGEL" = "AUS"	Dauer des Split-Screens nach dem Rückwärtsfahren.	
	"RUECKSPIEGEL" = "EIN"	Dauer des Split-Screens nach dem Rückwärtsfahren bis auf die Rückspiegelfunktion umge- schaltet wird.	

- ► Wählen Sie "STEUER KONFIG".
- ► Wählen Sie "RUECKSPIEGEL".
- ➤ Stellen Sie ein:
 - "AUS"
 - "EIN"
- ► Wählen Sie "RUECKSPIEGEL LAUFZEIT".
- ► Stellen Sie ein:
 - "DAUERHAFT"
 - "UNTERBROCHEN"
- ► Wählen Sie "START BEI KLEMME 15" (Start bei Zündung).
- ➤ Stellen Sie ein:
 - "AUS"
 - "EIN"
 - "15 SEKUNDEN"
 - "1 MINUTE"
- ► Wählen Sie "BLINKERSIGNAL".
- ► Stellen Sie ein:
 - "2 SEKUNDEN"
 - "5 SEKUNDEN"
 - "10 SEKUNDEN"
- ► Wählen Sie "RUECKWAERTSGANG".
- ► Stellen Sie ein:
 - "5 SEKUNDEN"
 - "10 SEKUNDEN"
 - "20 SEKUNDEN"
 - "1 MINUTE"
 - "10 MINUTEN"

► Speichern Sie die Einstellung.

Sonstige Bildschirmeinstellungen



ACHTUNG!

Die Einstellungen in diesem Menü sind nur für Fachkräfte vorgesehen. Ändern Sie keine anderen Einstellungen, da ansonsten die Funktion des Kamerasystems beeinträchtigt werden kann.

Bildschirmaufteilung

- ► Wählen Sie "EINSTELLUNGEN".
- ► Geben Sie das Password "654321" ein.
- Wählen Sie "BASISWERTE".
- ► Wählen Sie "ANZEIGE".
- ► Stellen Sie ein:
 - "BV" = nur Vogelperspektive (senkrechter Monitor)
 - "BV+SV" = Vogelperspektive links + Einzelbild rechts
 - "SV+BV" = Einzelbild links + Vogelperspektive rechts
- ► Speichern Sie die Einstellung.
- ➤ Verlassen Sie das Menü mit 🕢.

Startup-Logo

- ► Wählen Sie "EINSTELLUNGEN".
- ► Geben Sie das Password "654321" ein.
- ► Wählen Sie "BASISWERTE".
- ► Wählen Sie "LOGO".
- ► Stellen Sie ein:
 - "AUS"
 - "3 SEKUNDEN"
 - "5 SEKUNDEN"
 - "10 SEKUNDEN"
- ► Speichern Sie die Einstellung.
- ► Verlassen Sie das Menü mit @.

6 Videosystem benutzen

6.1 Videosystem ein-/ausschalten



HINWEIS

Das Videosystem schaltet sich ein, sobald die Zündung des Fahrzeuges eingeschaltet wird.

Das Videosystem zeigt in seiner Grundeinstellung im geteilten Bildschirm auf der einen Hälfte die 360°-Rundumsicht und auf der anderen Hälfte das Bild der vorderen Kamera an (Abb. **6**, Seite 4).

Die 360°-Rundumsicht wird immer angezeigt. Die Anzeige des jeweiligen Einzelbildes der vier Kameras kann durch die Pfeiltasten oder aber durch die Eingangssignale Blinker links, Blinker rechts sowie Rückwärtsgang ausgewählt werden.

► Drücken Sie), um das Videosystem auszuschalten.

6.2 Kameras auswählen

- Drücken Sie △, ▽, 〈, ▷, um die vordere, hintere, linke oder rechte Kamera auswählen.
- Das Symbol (Abb. 6 1, Seite 4) für die entsprechende Kamera ist hervorgehoben.
- Betätigen Sie den linken oder rechten Blinker, um das Kamerabild der entsprechenden Seite zu aktivieren.
- ► Legen Sie den Rückwärtsgang ein, um das hintere Kamerabild zu aktivieren.

6.3 Video aufnehmen



ACHTUNG!

Entnehmen Sie während der Aufnahme niemals den Datenträger (USB-Stick oder SD-Karte), um eine Beschädigung oder den Verlust der gespeicherten Daten zu vermeiden.



HINWEIS

Beachten Sie, dass das Aufnehmen von Videos in einigen Ländern verboten ist.

Die Videoaufnahme läuft automatisch:

- Die Videoaufnahme beginnt, sobald das Fahrzeug gestartet wird.
- Ein roter Punkt (Abb. 6 2, Seite 4) in der oberen linken Ecke des Displays zeigt an, dass die Videoaufnahme läuft.
- Nach 10 Minuten wird die Aufnahme automatisch beendet und eine neue Aufnahme gestartet, so dass jede Videodatei eine maximale Dauer von 10 Minuten hat. Ist der Speicher voll, wird automatisch die erste Datei überschrieben.
- Die Videoaufnahme wird beendet, sobald die Zündung ausgeschaltet wird. Warten Sie hiernach noch 10 Sekunden, bevor Sie das Speichermedium aus dem Gerät entnehmen.

Um die Videoaufnahme auszuschalten:

- ► Wählen Sie "KANAL".
- Stellen Sie ein:
 "KEIN"
- ► Speichern Sie die Einstellung.
- ✓ Die Videoaufnahme ist ausgeschaltet.

6.4 Videoaufnahmen verwalten

		VIDEO	LISTE	
	INDEX	DATUM	ZEIT	DAUER
	001	2017-03-08	11:13:02	00:16
	002	2017-03-08	11:08:31	00:09
	003	2017-03-08	11:01:50	00:03
	004	2017-03-08	11:57:18	00:03
	SICHERN	LOE	SCHEN	Ŷ

- ➤ Wählen Sie "VIDEO LISTE".
- Es wird eine Liste der gespeicherten Videos (nach Datum und Uhrzeit sortiert) angezeigt.

Video abspielen

- Wählen Sie das gewünschte Video aus.
- ► Drücken Sie
- ✓ Das Video wird in der 4-Kamera-Ansicht abgespielt.
- Drücken Sie △, ▽, 〈, ▷, um die entsprechende Aufnahme der einzelnen Kamera zu sehen.
- ▶ Drücken Sie 🕢 , um wieder in die 4-Kamera-Ansicht zu wechseln.
- ► Drücken Sie 🖒 erneut, um das Video zu pausieren.
- ► Drücken Sie +/, um den schnellen Vorlauf zu aktivieren.
- ▶ Drücken Sie -/, um den schnellen Rücklauf zu aktivieren.
Video schützen

- ► Wählen Sie das gewünschte Video aus.
- ► Wählen Sie den Menüpunkt "SICHERN".
- ✓ Das Symbol 🔒 erscheint vor dem Video.
- ✓ Dieses Video wird vom Ringspeicherprinzip ausgeschlossen und nicht überspielt.
- ✓ Der Menüpunkt "FREIGEBEN" erscheint.
- ► Wählen Sie den Menüpunkt "FREIGEBEN".
- ✓ Das Video wird zum Überspielen freigegeben.

Video löschen

- ► Wählen Sie das gewünschte Video aus.
- ► Wählen Sie den Menüpunkt "LOESCHEN".
- \blacktriangleright Bestätigen Sie den Löschvorgang mit $\overset{\circ \kappa \prime}{\mathbb{D}}$.
- ✓ Das Video wird gelöscht.

6.5 Batterien der Fernbedienung austauschen

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sich das Gerät nicht mehr über die Fernbedienung bedienen lässt, müssen neue Batterien eingesetzt werden.

- Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung (Abb. 7, Seite 5).
- ► Tauschen Sie die Batterien (Typ CR2025, 3 V) aus.
- ► Schließen Sie die Abdeckung.

7 Videosystem pflegen und reinigen



ACHTUNG!

Keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschädigung des Produktes führen kann.

- ► Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie insbesondere den Infrarotsensor regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

8 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (Adressen siehe Rückseite der Anleitung) oder an Ihren Fachhändler.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung müssen Sie Folgendes einschicken:

- defekte Komponenten,
- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

9 Entsorgung

 Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.



Schützen Sie Ihre Umwelt!

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie bitte Ihre defekten Akkus oder verbrauchten Batterien beim Händler oder bei einer Sammelstelle ab.

10 Technische Daten

	PerfectView CAM360
ArtNr.:	960000509
Kamera:	
Bildsensor:	1/3"
Bildpunkte:	720 (H) × 480 (V)
Horizontale Auflösung:	580
Empfindlichkeit:	0,1 Lux
Blickwinkel:	180°
Abmessungen (B x H x T):	Abb. 8, Seite 5
Gewicht:	70 g
Schutzklasse:	IP67
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +75 °C
Steuergerät:	
Videoformat:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Anschlussspannung:	9 V – 32 V
Stromverbrauch (eingeschaltet):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Stromverbrauch (ausgeschaltet):	~2 mA
Betriebstemperatur:	–20 °C bis +75 °C

Veuillez lire ce manuel attentivement avant de mettre l'appareil en service et conservez-le. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Les instructions d'installation de ce produit se trouvent sur le site Internet suivant : dometic.com

Sommaire

1	Explication des symboles
2	Consignes de sécurité41
3	Usage conforme
4	Description technique
5	Réglage du système vidéo 45
7	Entretien et nettoyage du système vidéo 55
8	Garantie
9	Mise au rebut
10	Caractéristiques techniques

1 Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou de graves blessures.



AVIS !

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels et des dysfonctionnements du produit.



REMARQUE

Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité et autres prescriptions imposées par le fabricant du véhicule et par les professionnels de l'automobile !

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

- des défauts de montage ou de raccordement
- des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le matériel
- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du fabricant
- une utilisation différente de celle décrite dans la notice

Les caméras sont étanches. Les joints des caméras ne résistent cependant pas à un nettoyeur à haute pression (fig. 1, page 3). Veillez donc à respecter les consignes suivantes en manipulant les caméras :



AVIS !

- N'ouvrez jamais les caméras afin de ne pas compromettre leur étanchéité ni leur fonctionnement (fig. 2 , page 3).
- Ne tirez jamais sur les câbles, car ceci nuit à l'étanchéité et au fonctionnement des caméras (fig. 3, page 3).
- Les caméras ne sont pas prévues pour être utilisées dans l'eau (fig. 4, page 3).

2.1 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil



AVERTISSEMENT!

- Ne regardez jamais de vidéos pendant la conduite afin d'éviter des situations dangereuses dans le trafic. Respectez les lois et prescriptions en vigueur dans le pays.
- Utilisez l'appareil pendant que vous conduisez seulement en sa qualité de système d'assistance au conducteur, par exemple, en cas de changement de voie, lors des manœuvres ou du stationnement. Le conducteur ne doit jamais être distrait pendant la conduite. Cela peut provoquer de graves accidents.



AVIS !

• Si vous utilisez l'appareil, le véhicule doit être en marche pendant le fonctionnement, afin que la batterie du véhicule ne se décharge pas.

3 Usage conforme



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages corporels causés par le véhicule. Les systèmes vidéo vous apportent une aide supplémentaire en marche arrière, mais ces appareils **ne** vous dégagent **pas du devoir de prudence qui vous incombe lorsque vous conduisez en marche arrière, tournez ou conduisez en marche avant**.

Le système vidéo CAM 360 (n° de produit 9600000509) est conçu principalement pour être installé dans des véhicules. Les caméras transmettent les images dans une vue à 360° comme si vous aviez une vue plongeante sur l'environnement du véhicule et pouviez le voir sur les côtés, devant et derrière.

En outre, l'une des quatre caméras vidéo peut être affichée de manière sélective (écran partagé). La sélection de la vue de la caméra unique dépend des signaux d'entrée des clignotants et de la marche arrière. En outre, la sélection peut également se faire via la télécommande fournie.

Le système sert à observer l'environnement direct du véhicule, p. ex. lors de la conduite, du changement de voie, des manœuvres ou du stationnement.

4 Description technique

Quatre caméras grand angle de 180° sont situées à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite du véhicule. Les images captées sont assemblées par processeur vidéo en temps réel pour former une image représentant l'avant, l'arrière et les côtés du véhicule et ses environs en vue de dessus.

Le système de caméra s'allume dès que le véhicule est démarré.

Le système de caméra transmet les images dans une vue à 360° comme si vous aviez une vue plongeante sur l'environnement du véhicule et pouviez le voir sur les côtés, devant et derrière.

Chaque caméra peut être activée individuellement selon le réglage, par des signaux d'entrée, par exemple en utilisant un clignotant ou la marche arrière.

L'appareil de commande dispose de quatre entrées de caméra et sert à relier les caméras à un moniteur par des connecteurs.

L'appareil de commande permet de choisir

- de représenter l'écran en permanence divisé ou partagé par un signal de commande
- de sélectionner la fonction plein écran automatique de la caméra de recul en fonction rétroviseur
- de sélectionner la fonction plein écran permanente de la vue d'ensemble à 360° en moniteur vertical

Les vidéos des caméras peuvent être stockées et lues selon le principe de la mémoire en anneau (carte SD ou clé USB). La durée d'une séquence d'enregistrement est de 10 minutes. Ensuite, la séquence suivante d'enregistrement démarre automatiquement. Lorsque la mémoire est pleine, le fichier le plus ancien est automatiquement remplacé.

4.1 Éléments de commande et d'affichage

REMARQUE

Utilisez la télécommande pour naviguer dans le menu vidéo.

Touche	Description
\bigcirc	Touche ON/OFF :
	Activer ou désactiver la transmission vidéo au moniteur
(\mathbf{A})	Touche PRÉCÉDENT :
<u> </u>	Naviguer en arrière, vers le menu principal et le
014	
	– Activer le menu
	– Confirmer la saisie
	– Mettre les vidéos enregistrées sur lecture / pause
	Touche ENREGISTRER :
	Enregistrer
-/	Touche moins ou retour :
	– Réduire la valeur
	 Retour rapide pendant la lecture de vidéos
0-9	Touches numériques :
	saisie de chiffres
+/*	Touche plus ou avance :
	– Augmenter la valeur
	- Avance rapide pendant la lecture de vidéos
+/-	Touche plus ou moins :
-	sans fonction
$\triangle, \nabla, \triangleleft, \triangleright$	Touches fléchées :
	– Sélectionner la caméra avant, arrière, gauche ou droite
	– Naviguer dans le menu principal et le sous-menu
	Touche ① ② ② ③ ③ ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

5 Réglage du système vidéo



REMARQUE

- N'oubliez pas que l'enregistrement de vidéos est interdit dans certains pays.
- L'enregistrement vidéo est désactivé en usine.
- Pour activer l'enregistrement vidéo, voir chapitre « Réglages pour l'enregistrement vidéo », page 47.

5.1 Vue d'ensemble menu

Navigation dans le menu vidéo

- ► Activez le menu avec 🖒 .
- ▶ Naviguez avec \triangle , \bigtriangledown , \bigcirc , \bigcirc is jusqu'à la rubrique ou la vidéo souhaitée.
- ► Appuyez sur 🖒 pour sélectionner la rubrique.
- ► Enregistrez avec 🗋 ou avec l'icône ENREGISTRER dans le menu.

Interrompez votre action avec 🕢 ou sélectionnez l'icône 🖓 dans le menu.

Menu principal



Désignation	Description
« LISTE DES VIDÉOS »	Gérer les vidéos (voir chapitre « Gestion des vidéos », page 53)
« VIDÉO RÉGLÉE »	 Réglage de la date et de l'heure (voir chapitre « Réglage de la date et de l'heure », page 47) Procéder aux réglages pour l'enregistrement vidéo (voir chapitre « Réglages pour l'enregistrement vidéo », page 47)
« COMMANDE RÉGLÉE »	Configurer la commande vidéo (voir chapitre « Configuration de l'affichage de l'écran », page 48)
« ÉTALONNAGE »	UNIQUEMENT pour les professionnels : voir instructions d'installation
« PARAMÈTRES »	UNIQUEMENT pour les professionnels : voir instructions d'installation
« VERSION »	Affichage de la version actuelle du firmware

5.2 Régler la langue



AVIS !

Les paramètres dans ce menu sont destinés aux professionnels uniquement.

Ne changez pas d'autres paramètres, car sinon la fonction du système de caméra peut être affectée.

- ► Sélectionnez « PARAMÈTRES ».
- ➤ Saisissez le mot de passe « 654321 ».
- ► Sélectionnez « VALEURS DE BASE ».
- ► Sélectionnez « LANGUE ».
- ► Choisissez « ENGLISH » (anglais), « DEUTSCH » (allemand), « FRANCAIS ».
- ► Enregistrez le réglage.
- ► Quittez le menu avec @.

CAM360

5.3 Réglage de la date et de l'heure

► Sélectionnez « VIDÉO RÉGLÉE ».

- ► Réglez :
 - « ANNÉE »
 - « MOIS »
 - « DATE »
 - « HEURE »
 - « MINUTE »
 - « SECONDE »

► Enregistrez le réglage.

5.4 Réglages pour l'enregistrement vidéo



REMARQUE

Un périphérique de stockage ne peut être sélectionné que si un périphérique de stockage correspondant est inséré.

- ► Sélectionnez « VIDÉO RÉGLÉE ».
- ► Sélectionnez « EMPLACEMENT DE STOCKAGE ».
- ► Réglez :
 - USB
 - SD
- ► Sélectionnez « CANAL ».
- ► Réglez :
 - « AUCUN »
 - « GAUCHE »
 - « ARRIÈRE »
 - « DROITE »
 - « AVANT »
 - « QUATRE »

► Enregistrez le réglage.

5.5 Configuration de l'affichage de l'écran

Désignation	Description	
« RÉTROVISEUR »	« ON » (activé)	Après un délai, le système passe sur la fonction rétroviseur (caméra arrière en mode plein-écran) après enclenche- ment de la marche arrière.
	« OFF »"(désactivé)	La fonction écran partagé est active en permanence.
« DURÉE DE RÉTROVISEUR »	« RÉTROVISEUR » = « ON » (activé)	« CONST ON » (permanent) : pendant la marche avant, la fonction rétroviseur est active en permanence, même avec le clignotant.
		« INTERROMPU » : en marche avant et clignotement simultané, le système passe sur l'écran partagé pendant la durée du processus de clignotement.
« COMMENCER PAR COLLIER 15 »	«RÉTROVISEUR » = « OFF » (désactivé)	Durée de l'écran partagé lorsque le contact est mis.
(démarrage en cas d'allumage)		« ON » (activé) : écran partagé permanent.
« CLIGNOTANT »	« COMMENCER PAR COLLIER 15 » (démarrage en cas d'allumage) pas « ON » (activé)	Durée de l'écran partagé après le clignotant.
« MARCHE ARRIÈRE »	« RÉTROVISEUR » = « OFF » (désactivé)	Durée de l'écran partagé après la marche arrière.
	« RÉTROVISEUR » = « ON » (activé)	Durée de l'écran partagé après la marche arrière avant de repas- ser sur la fonction du rétroviseur.

- ► Sélectionnez « COMMANDE RÉGLÉE ».
- ► Sélectionnez « RÉTROVISEUR ».
- ► Réglez :
 - « OFF » (désactivé)
 - « ON » (activé)
- ► Sélectionnez « DURÉE DE RÉTROVISEUR ».
- ► Réglez :
 - « CONST ON » (permanent)
 - « INTERROMPU »
- ► Sélectionnez « COMMENCER PAR COLLIER 15 » (démarrage en cas d'allumage).
- ► Réglez :
 - « OFF » (désactivé)
 - « ON » (activé)
 - « 15 SECONDES »
 - «1 MINUTE »
- ► Sélectionnez « CLIGNOTANT».
- ► Réglez :
 - « 2 SECONDES »
 - « 5 SECONDES »
 - «10 SECONDES »
- ► Sélectionnez « MARCHE ARRIÈRE».
- ► Réglez :
 - « 5 SECONDES »
 - « 10 SECONDES »
 - « 20 SECONDES »
 - «1 MINUTE »
 - « 10 MINUTE »
- ► Enregistrez le réglage.

Autres paramètres de l'écran



AVIS !

Les paramètres dans ce menu sont destinés aux professionnels uniquement.

Ne changez pas d'autres paramètres, car sinon la fonction du système de caméra peut être affectée.

Division de l'écran

- ► Sélectionnez « PARAMÈTRES ».
- ➤ Saisissez le mot de passe « 654321 ».
- ► Sélectionnez « VALEURS DE BASE ».
- ➤ Sélectionnez « MODE DISP » (affichage).
- ► Réglez :
 - « BV » = uniquement vue en plongée (moniteur vertical)
 - « BV+SV » = vue en plongée à gauche + image seule à droite
 - « SV+BV » = image seule à gauche + vue en plongée à droite
- ► Enregistrez le réglage.
- ➤ Quittez le menu avec 🖉.

Logo de démarrage

- Sélectionnez « PARAMÈTRES ».
- ➤ Saisissez le mot de passe « 654321 ».
- ► Sélectionnez « VALEURS DE BASE ».
- Sélectionnez « LOGO ».
- ► Réglez :
 - « OFF » (désactivé)
 - « 3 SECONDES »
 - « 5 SECONDES »
 - « 10 SECONDES »
- ► Enregistrez le réglage.
- ► Quittez le menu avec 🖉 .

6 Utilisation du système vidéo

6.1 Activation/désactivation du système vidéo



REMARQUE

Le système vidéo s'allume dès que le contact du véhicule est allumé.

Dans son réglage de base, le système vidéo affiche dans un écran partagé, sur une moitié, la vue à 360° et sur l'autre moitié, l'image de la caméra frontale (fig. **6**, page 4).

La vue à 360° est toujours affichée. L'affichage de chaque image des quatre caméras peut être sélectionné par les touches fléchées ou par les signaux d'entrée du clignotant gauche, du clignotant droit, ainsi que de la marche arrière.

► Appuyez sur) pour désactiver le système vidéo.

6.2 Sélection des caméras

- Appuyez sur △, ▽, ⊲, ▷ pour sélectionner la caméra avant, arrière, gauche ou droite.
- Le symbole (fig. 6 1, page 4) pour la caméra correspondante est mis en surbrillance.
- Appuyez sur le clignotant gauche ou droit pour activer l'image de la caméra du côté correspondant.
- > Enclenchez la marche arrière pour activer l'image de la caméra arrière.

6.3 Enregistrement de vidéos



AVIS !

Ne retirez jamais le support de données (clé USB ou carte SD) pendant l'enregistrement pour éviter tout dommage ou perte des données enregistrées.



REMARQUE

N'oubliez pas que l'enregistrement de vidéos est interdit dans certains pays.

L'enregistrement s'effectue automatiquement :

- l'enregistrement vidéo démarre dès que le véhicule est démarré.
- Un point rouge (fig. 6 2, page 4) dans le coin supérieur gauche de l'écran indique que l'enregistrement vidéo est en cours d'exécution.
- Après 10 minutes, l'enregistrement cesse automatiquement et un nouvel enregistrement est démarré, de sorte que chaque fichier vidéo a une durée maximale de 10 minutes. Lorsque la mémoire est pleine, le premier fichier est automatiquement remplacé.
- L'enregistrement vidéo est terminé dès que le contact est coupé. Attendez encore 10 secondes avant de retirer le périphérique de stockage de l'appareil.

Pour désactiver l'enregistrement vidéo :

- Sélectionnez « CANAL ».
- ► Réglez :
 - « AUCUN »
- ► Enregistrez le réglage.
- ✓ L'enregistrement vidéo est désactivé.

6.4 Gestion des vidéos

		LISTE DES VID	ÉOS	
	INDEX	DATE	HEURE	DURÉE
	001	2017-03-08	11:13:02	00:16
	002	2017-03-08	11:08:31	00:09
	003	2017-03-08	11:01:50	00:03
	004	2017-03-08	11:57:18	00:03
VE	RROUILLER	SUPP	RIMER	Ŷ

- Sélectionnez « LISTE DES VIDÉOS »
- ✓ Une liste des vidéos enregistrées (triées par date et heure) s'affiche.

Lecture de la vidéo

- > Sélectionnez la vidéo souhaitée.
- ► Appuyez sur 🖒 .
- ✓ La vidéo est lue dans la vue à 4 caméras.
- Appuyez sur △, ▽, ⊲, ▷ pour voir l'enregistrement correspondant de la caméra.
- ► Appuyez sur 🕢 pour revenir à la vue à 4 caméras.
- ► Appuyez de nouveau sur 🖒 pour mettre la vidéo en pause.
- ► Appuyez sur +/ pour activer l'avance rapide.
- ► Appuyez sur -/ pour activer le retour rapide.

Protection de la vidéo

- Sélectionnez la vidéo souhaitée.
- ► Sélectionnez le point de menu « VERROUILLER ».
- ✓ Le symbole 🔒 apparaît devant la vidéo.
- Cette vidéo sera exclue du principe de mémoire en anneau et ne sera pas effacée.
- ✓ Le point de menu « DÉVERROUILLER » s'affiche.
- ► Sélectionnez le point de menu « DÉVERROUILLER ».
- ✓ La vidéo est déverrouillée et peut être effacée.

Suppression de la vidéo

- Sélectionnez la vidéo souhaitée.
- ► Sélectionnez le point de menu « SUPPRIMER ».
- ► Confirmez la suppression avec $\overset{\text{ord}}{\Vdash}$.
- ✓ La vidéo est supprimée.

6.5 Changement des piles de la télécommande

Si la portée de la télécommande diminue ou s'il n'est plus possible de commander l'appareil à l'aide de la télécommande, il faut insérer de nouvelles piles.

- Ouvrez le cache situé au dos de la télécommande (fig. 7, page 5).
- ► Remplacez les piles (type CR2025, 3 V).
- ► Fermez le cache.

7 Entretien et nettoyage du système vidéo



AVIS !

N'utilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le nettoyage. Cela pourrait endommager le produit.

- ► Nettoyez le produit avec un tissu humide.
- Nettoyez régulièrement le capteur infrarouge, en particulier, avec un chiffon humide.

8 Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.

Pour toute réparation ou autre prestation de garantie, veuillez joindre à l'appareil les documents suivants :

- composants défectueux,
- une copie de la facture avec la date d'achat,
- le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

9 Mise au rebut

 Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.



Protégez l'environnement !

Les piles et les batteries usagées ne sont pas des déchets ménagers. Rapportez les piles défectueuses ou les batteries usagées à votre revendeur ou à un centre de collecte.

10 Caractéristiques techniques

	PerfectView CAM360
Réf. :	960000509
Caméra :	
Capteur d'images :	1/3"
Pixels :	720 (H) × 480 (V)
Résolution horizontale :	580
Sensibilité :	0,1 lux
Angle de vue :	180°
Dimensions (I x h x p) :	fig. 8 , page 5
Poids :	70 g
Type de protection :	IP67
Température de fonctionnement :	De -20 °C à +75 °C
Unité de commande :	
Format vidéo :	PAL/NTCS, 1 Vpp
Tension de raccordement :	9 V – 32 V
Consommation de courant (activé) :	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Consommation de courant (désactivé) :	~2 mA
Température de fonctionnement :	De−20 °C à +75 °C

Antes de poner en funcionamiento el producto, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. En caso de vender o entregar el producto a otra persona, entregue también estas instrucciones.

En la página web dometic.com encontrará las instrucciones de instalación de este producto.

Índice

1	Explicación de los símbolos	58
2	Indicaciones de seguridad	58
3	Uso adecuado	59
4	Descripción técnica	60
5	Ajuste del sistema de vídeo	62
7	Mantenimiento y limpieza del sistema de vídeo	72
8	Garantía legal	72
9	Gestión de residuos	72
0	Datos técnicos	73

Explicación de los símbolos



1

¡ADVERTENCIA!

Indicación de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o graves lesiones.



¡AVISO!

Su incumplimiento puede acarrear daños materiales y perjudicar el correcto funcionamiento del producto.



NOTA

Información adicional para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y la documentación suministrada por el fabricante y el taller del vehículo.

El fabricante declina toda responsabilidad ante daños ocurridos en los siguientes casos:

- errores de montaje o de conexión
- daños en el producto debido a influencias mecánicas y sobretensiones
- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- utilización del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

Las cámaras son impermeables. Sin embargo, las juntas de las cámaras no resisten los efectos de un limpiador de alta presión (fig. 1, página 3). Por ello, tenga en cuenta también las siguientes indicaciones de uso para las cámaras:



¡AVISO!

- No abra las cámaras, puesto que ello menguaría la estanqueidad y la capacidad de funcionamiento (fig. 2, página 3).
- No tire de los cables, puesto que ello menguaría la estanqueidad y la capacidad de funcionamiento de las cámaras (fig. **3**, página 3).
- Las cámaras no están concebidas para ser utilizadas debajo del agua (fig. 4, página 3).

2.1 Seguridad durante el funcionamiento del aparato



¡ADVERTENCIA!

- No reproduzca nunca vídeos mientras conduzca para así evitar que se produzcan situaciones de peligro. Respete las leyes y normativas vigentes del país en el que se encuentre.
- Durante la conducción, utilice el aparato únicamente como sistema de asistencia al conductor, por ejemplo para maniobrar o aparcar. De ningún modo debe distraerse el conductor durante la marcha. Ello podría provocar graves accidentes.



¡AVISO!

• Al utilizar el aparato, el vehículo debe permanecer con el motor en marcha a fin de evitar que se descargue la batería del vehículo.

3 Uso adecuado



iADVERTENCIA!

Peligro de que se produzcan daños personales con el vehículo. Los sistemas de vídeo ofrecen una ayuda adicional en las maniobras de marcha atrás, pero **no** le eximen a usted de la **responsabilidad de tomar las precauciones necesarias durante la marcha atrás o al tomar una curva**.

El sistema de vídeo CAM 360 (n.º art. 9600000509) está concebido para su uso en vehículos. Las cámaras transmiten las imágenes en una vista panorámica de 360°, como si se contemplara todo el entorno del vehículo (a los lados, delante y detrás) a vista de vuelo de pájaro.

Además, se puede representar selectivamente una de las cuatro cámaras (pantalla dividida). La selección de la vista de una sola cámara depende de las señales de entrada de los intermitentes y de la marcha atrás. La selección también puede tener lugar a través del control remoto suministrado.

Sirve para observar el entorno directo del vehículo al conducir, cambiar de carril, maniobrar o aparcar.

4 Descripción técnica

Hay cuatro cámaras granangulares de 180° situadas en la parte delantera, en la trasera así como en los lados izquierdo y derecho del vehículo. Las imágenes registradas se ensamblan en tiempo real a través del procesador de vídeo para conformar una única imagen de la vista superior del vehículo y su entorno delantero, trasero y lateral.

El sistema de cámaras se activa en cuanto se pone en marcha el vehículo.

El sistema de cámaras ofrece una vista panorámica de 360° y transmite las imágenes como si se contemplara todo el entorno del vehículo (a los lados, delante y detrás) a vista de vuelo de pájaro.

Según sea el ajuste, las cámaras se pueden activar por separado por medio de las señales de entrada, por ejemplo, cuando se utiliza un intermitente o la marcha atrás.

El dispositivo de control dispone de cuatro entradas de cámara y sirve para conectar las cámaras con conector a un monitor.

El dispositivo de control permite elegir

- entre representar la pantalla siempre dividida o representarla dividida por medio de una señal de control
- la función automática de pantalla completa de la cámara para marcha atrás como función de retrovisor
- la función permanente de pantalla completa en vista panorámica de 360° con el monitor vertical

Los vídeos de las cámaras se pueden guardar según el principio de memoria anular (tarjeta SD o lápiz USB) y reproducir. La duración de una secuencia de grabación es de 10 minutos. Seguidamente empieza automáticamente la siguiente secuencia de grabación. Cuando la memoria está llena se sobrescribe automáticamente el archivo más antiguo.

4.1 Elementos de mando y de visualización

NOTA

Utilice el control remoto para navegar por el menú de vídeo.

N.º en fig. 5, página 4	Tecla	Descripción
1		Tecla ON/OFF: Activar y desactivar la transmisión de vídeo al monitor
2	Ŷ	Tecla RETROCESO: Volver al menú principal y al submenú
3	ok/ ID	Tecla OK o REPRODUCCIÓN/PAUSA: – Activar menú – Confirmar entrada –Reproducir o interrumpir los vídeos guardados
4		Tecla GUARDAR: Guardar
5	- /	Tecla menos o hacia atrás: – Reducir el valor – Retroceso rápido en la reproducción de vídeos
6	0-9	Teclas numéricas: Introducir números
7	+/ _*	Tecla más o hacia delante: – Aumentar valor – Avance rápido en la reproducción de vídeos
8	+/-	Tecla más o menos: Sin función
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleright	Teclas de dirección: – Seleccionar cámara delantera, trasera, izquierda o derecha – Navegar por el menú principal y por el submenú

5 Ajuste del sistema de vídeo

1

NOTA

- Tenga en cuenta que en algunos países está prohibido grabar vídeos.
- La videograbación viene desactivada de fábrica.
- Para activar la videograbación, véase capítulo "Realizar ajustes para la videograbación" en la página 64.

5.1 Vista general del menú

Navegación por el menú de vídeo

- ► Active el menú con 🖒 .
- ▶ Navegue con \triangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \bigcirc al punto de menú o vídeo que desee.
- ► Pulse 🖒 para seleccionar el punto de menú.
- ► Guarde con 🗖 o con el icono de GUARDAR del menú.

Interrumpa la acción con 🕢 o seleccione el icono 🖓 del menú.

Menú principal



Denominación	Descripción
"VIDEO LIST" (lista de vídeos)	Gestión de videograbaciones (véase capítulo "Gestión de videograbaciones" en la página 70)
"VIDEO SET" (ajustes de vídeo)	 Configurar fecha y hora (véase capítulo "Configurar fecha y hora" en la página 64) Realizar ajustes para la videograbación (véase capítulo "Realizar ajustes para la videograbación" en la página 64)
"CONTROL SET" (configuración del control)	Configuración del control del vídeo (véase capítulo "Configuración de la visualización en pantalla" en la página 65)
"CALIBRACIÓN" (calibración)	SOLO para técnicos: ver instrucciones de montaje
"SETTINGS" (ajustes)	SOLO para técnicos: ver instrucciones de montaje
"VERSION" (versión)	Indicación de la versión actual del firmware

5.2 Ajuste de idioma



¡AVISO!

Los ajustes de este menú únicamente están previstos para técnicos. No cambie ningún otro ajuste, pues ello podría perjudicar el funcionamiento del sistema de cámaras.

- ► Seleccione "SETTINGS" (ajustes).
- ► Introduzca la contraseña "654321".
- ► Seleccione "BASIC VALUES" (valores básicos).
- ► Seleccione "LANGUAGE" (idioma).
- ► Elija entre "ENGLISH" (inglés), "DEUTSCH" (alemán) o "FRANCAIS" (francés).
- ► Guarde el ajuste.
- ► Salga del menú con 🕢.

5.3 Configurar fecha y hora

► Seleccione "VIDEO SET" (ajustes de vídeo).

- ► Configure:
 - "YEAR" (año)
 - "MONTH" (mes)
 - "DATE" (fecha)
 - "HOUR" (horas)
 - "MINUTE" (minutos)
 - "SECOND" (segundos)

► Guarde el ajuste.

5.4 Realizar ajustes para la videograbación



NOTA

Solo es posible seleccionar un soporte de memoria si tal soporte está insertado.

- ► Seleccione "VIDEO SET" (ajustes de vídeo).
- Seleccione "STORAGE LOCATION" (ubicación de memoria).
- ➤ Configure:
 - USB
 - SD
- ► Seleccione "CHANNEL" (canal de grabación).
- ► Configure:
 - "NONE" (ninguno)
 - "LEFT" (izquierdo)
 - "REAR" (detrás)
 - "RIGHT" (derecha)
 - "FRONT" (delante)
 - "FOUR" (cuatro)

► Guarde el ajuste.

5.5 Configuración de la visualización en pantalla

Denominación	Descripción	
"REAR MIRROR" (espejo retrovisor)	"ON" (activado)	Tras engranar la marcha atrás, el sistema conmuta con retardo a la función de espejo retrovisor (cámara trasera en modo de pantalla completa).
	"OFF" (desactivado)	La función de pantalla dividida está constantemente activa.
"REAR MIRROR DURATION" (duración de la función del espejo retrovisor)	"REAR MIRROR" (espejo retrovisor) = "ON" (activado)	"CONST ON" (constante- mente): Con la marcha ade- lante, la función del espejo retrovisor está constantemente activa, incluso cuando parpa- dean los intermitentes.
		"INTERRUPTED" (interrumpido): Cuando en marcha adelante parpadean los intermitentes, el sistema conmuta a pantalla divi- dida mientras estos estén par- padeando.
"START BY CLAMP 15" (arranque con encendido)	"REAR MIRROR" (espejo retrovisor) = "OFF" (desactivado)	Duración de la pantalla dividida estando el encendido conec- tado.
		"ON" (activado): Pantalla divi- dida constantemente.
"TURN SIGNAL" (señal de los intermitentes).	"START BY CLAMP 15" (arranque con encendido) no "ON" (activado)	Duración de la pantalla dividida tras el parpadeo de intermiten- tes.
"REVERSE GEAR (marcha atrás)	"REAR MIRROR" (espejo retrovisor) = "OFF" (desactivado)	Duración de la pantalla dividida tras la marcha atrás.
	"REAR MIRROR" (espejo retrovisor) = "ON" (activado)	Duración de la pantalla dividida desde que se engrana la marcha atrás hasta que se conmuta a la función de espejo retrovisor.

- ► Seleccione "CONTROL SET" (configuración del control).
- ► Seleccione "REAR MIRROR" (espejo retrovisor).
- ► Configure:
 - "OFF" (desactivado)
 - "ON" (activado)
- Seleccione "REAR MIRROR DURATION" (duración de la función de espejo retrovisor).
- ➤ Configure:
 - "CONST ON" (constantemente)
 - "INTERRUPTED" (interrumpido)
- Seleccione "START BY CLAMP 15" (arranque con encendido).
- ➤ Configure:
 - "OFF" (desactivado)
 - "ON" (activado)
 - "15 SECOND" (15 segundos)
 - "1 MINUTE" (1 minuto)
- Seleccione "TURN SIGNAL" (señal de intermitentes).
- ► Configure:
 - "2 SECOND" (2 segundos)
 - "5 SECOND" (5 segundos)
 - "10 SECOND" (10 segundos)
- ► Seleccione "REVERSE GEAR" (marcha atrás).
- ➤ Configure:
 - "5 SECOND" (5 segundos)
 - "10 SECOND" (10 segundos)
 - "20 SECOND" (20 segundos)
 - "1 MINUTE" (1 minuto)
 - "10 MINUTE" (10 minutos)

► Guarde el ajuste.

Otros ajustes de pantalla



iAVISO!

Los ajustes de este menú únicamente están previstos para técnicos. No cambie ningún otro ajuste, pues ello podría perjudicar el funcionamiento del sistema de cámaras.

División de la pantalla

- ► Seleccione "SETTINGS" (ajustes).
- ► Introduzca la contraseña "654321".
- Seleccione "BASIC VALUES" (valores básicos).
- ► Seleccione "DISP MODE" (indicación en pantalla).
- ➤ Configure:
 - "BV" = solo vista a vuelo de pájaro (monitor vertical)
 - "BV+SV" = vista a vuelo de pájaro izquierda + imagen única derecha
 - "SV+BV" = imagen única izquierda + vista a vuelo de pájaro derecha
- ► Guarde el ajuste.
- ► Salga del menú con 🕢.

Logotipo de arranque

- ► Seleccione "SETTINGS" (ajustes).
- ► Introduzca la contraseña "654321".
- ► Seleccione "BASIC VALUES" (valores básicos).
- ► Seleccione "LOGO" (logotipo).
- ► Configure:
 - "OFF" (desactivado)
 - "3 SECOND" (3 segundos)
 - "5 SECOND" (5 segundos)
 - "10 SECOND" (10 segundos)
- ► Guarde el ajuste.
- ➤ Salga del menú con 🕗.

6 Utilice el sistema de vídeo

6.1 Activación y desactivación del sistema de vídeo



NOTA

El sistema de vídeo se activa en cuanto se conecta el encendido del vehículo.

En su ajuste por defecto, el sistema de vídeo muestra en una mitad de la pantalla la vista panorámica de 360° y en la otra, la imagen de la cámara delantera (fig. **6**, página 4).

La vista panorámica de 360° siempre se muestra. La indicación de cada una de las imágenes únicas de las cuatro cámaras se puede seleccionar con las flechas de dirección o también con las señales de entrada de los intermitentes izquierdos, derechos y la marcha atrás.

▶ Pulse) para desactivar el sistema de vídeo.

6.2 Selección de cámaras

- Pulse △, ▽, 〈, 〉 para seleccionar la cámara delantera, la trasera, la izquierda o la derecha.
- ✓ Se resalta el símbolo (fig. 6 1, página 4) para la respectiva cámara.
- Accione el intermitente izquierdo o derecho para activar la imagen de la cámara del lado que corresponda.
- > Engrane la marcha atrás para activar la imagen de la cámara trasera.

6.3 Videograbación



¡AVISO!

Durante la grabación no extraiga nunca el soporte de datos (lápiz USB o tarjeta SD) para así evitar que dañen o se pierdan los datos guardados.



NOTA

Tenga en cuenta que en algunos países está prohibido grabar vídeos.

La videograbación se desarrolla automáticamente:

- La videograbación comienza en cuanto arranca el vehículo.
- Un punto rojo (fig. 6 2, página 4) en la esquina izquierda superior de la pantalla indica que se está realizando la videograbación.
- Tras 10 minutos la grabación finaliza automáticamente y comienza una nueva, de modo que cada archivo de vídeo dura un máximo de 10 minutos. Cuando la memoria está llena se sobrescribe automáticamente el primer archivo.
- La videograbación finaliza en cuanto se desconecta el encendido. Espere todavía 10 segundos antes de retirar el soporte de memoria del aparato.

Para desactivar la videograbación:



- ► Configure:
 - "NONE" (ninguno)
- ► Guarde el ajuste.
- ✓ La videograbación está desactivada.

6.4 Gestión de videograbaciones

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DI	ELETE	Ą

- ► Seleccione "VIDEO SET" (lista de vídeos).
- ✓ Se muestra una lista de los vídeos guardados (clasificados por fecha y hora).

Reproducción de vídeos

- ► Seleccione el vídeo que desee.
- ► Presione 🖒 .
- ✓ El vídeo se reproduce en la vista de 4 cámaras.
- ▶ Pulse riangle , extstyle , imes para ver la grabación de la cámara en cuestión.
- ▶ Pulse 🕢 para volver a la vista de 4 cámaras.
- ► Vuelva a pulsar 💕 para interrumpir la reproducción del vídeo.
- ► Pulse +/ para activar el avance rápido.
- ► Pulse -/ para activar el retroceso rápido.

Protección del vídeo

- ► Seleccione el vídeo que desee.
- ► Seleccione el punto de menú "LOCK" (bloquear).
- Este vídeo se excluye del principio de memoria anular y no se graba otro vídeo encima.
- ✓ Aparece el punto de menú "UNLOCK" (desbloquear).
- ► Seleccione el punto de menú "UNLOCK" (desbloquear).
- ✓ El vídeo se desbloquea para que se pueda grabar otro encima.

Borrado de vídeos

- ► Seleccione el vídeo que desee.
- ► Seleccione el punto de menú "DELETE" (borrar).
- \blacktriangleright Confirme el proceso de borrado con $\overset{\circ\kappa}{\mathbb{D}}$.
- ✓ Se borra el vídeo.

6.5 Cambiar las pilas del control remoto

Cuando el alcance del control remoto disminuye o el aparato no se puede manejar con el mismo, deben cambiarse las baterías.

- Abra la cubierta de la parte posterior del control remoto (fig. 7, página 5).
- ► Cambie las pilas (tipo CR2025, 3 V).
- ► Cierre la tapa.

7 Mantenimiento y limpieza del sistema de vídeo



iAVISO!

No utilice ningún objeto o producto de limpieza corrosivo o duro en la limpieza, ya que podría dañar el producto.

- ► Limpie de vez en cuando el producto con un paño húmedo.
- Limpie especialmente el sensor de infrarrojos a intervalos regulares con un paño húmedo.

8 Garantía legal

Rige el plazo de garantía legal. Si el producto presenta algún defecto, diríjase a la sucursal del fabricante de su país (ver direcciones en el dorso de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitación de la reparación y de la garantía debe enviar lo siguiente:

- componentes defectuosos,
- una copia de la factura con fecha de compra,
- el motivo de la reclamación o una descripción de la avería.

Gestión de residuos

> Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.



9

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.



¡Proteja el medio ambiente!

Las baterías y pilas no son basura doméstica. Entregue las baterías defectuosas o las pilas vacías en un establecimiento o deposítelas en un contenedor especializado.
10 Datos técnicos

	PerfectView CAM360	
N.° de art.:	960000509	
Cámara:		
Sensor de imagen:	1/3"	
Píxeles:	720 (H) × 480 (V)	
Resolución horizontal:	580	
Sensibilidad:	0,1 lux	
Ángulo de visión:	180°	
Dimensiones (An x Al x P):	fig. 8, página 5	
Peso:	70 g	
Clase de protección:	IP67	
Temperatura de funcionamiento:	de -20 °C a +75 °C	
Dispositivo de control:		
Formato de vídeo:	PAL/NTCS, 1 Vpp	
Tensión de conexión:	9 V – 32 V 	
Consumo de corriente (encendido):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)	
Consumo de corriente (apagado):	~2 mA	
Temperatura de funcionamiento:	de -20 °C a +75 °C	

Por favor, leia atentamente este manual antes da colocação em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de transmissão do produto, entregue o manual ao novo utilizador.

O manual de instalação deste produto está disponível na seguinte página web: dometic.com

Índice

1	Explicação dos símbolos
2	Indicações de segurança
3	Utilização adequada
4	Descrição técnica
5	Configurar o sistema de vídeo 79
7	Conservar e limpar o sistema de vídeo 89
8	Garantia
9	Eliminação
10	Dados técnicos

1 Explicação dos símbolos



AVISO!

Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar a morte ou ferimentos graves.



NOTA!

O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funcionamento do produto.



OBSERVAÇÃO

Informações suplementares sobre a operação do produto.

2 Indicações de segurança

Cumpra as indicações de segurança e o especificado na literatura do fabricante automóvel e das associações profissionais!

O fabricante não se responsabiliza por danos nos seguintes casos:

- Erros de montagem ou de conexão
- Danos no produto resultantes de influências mecânicas e sobretensões
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no manual de instruções

As câmaras são à prova de água. No entanto, as vedações das câmaras não resistem a um aparelho de limpeza a alta pressão (fig. **1**, página 3). Por isso, tenha em atenção as seguintes indicações sobre o manuseamento das câmaras:



NOTA!

- Não abra as câmaras, uma vez que isso afeta a sua estanqueidade e funcionalidade (fig. 2, página 3).
- Não puxe pelos cabos, uma vez que isso afeta a estanqueidade e a funcionalidade das câmaras (fig. 3, página 3).
- As câmaras não são adequadas para uma utilização debaixo de água (fig. 4, página 3).

2.1 Segurança durante a utilização do aparelho



AVISO!

- Nunca reproduza vídeos durante a marcha para evitar situações de perigo durante a circulação em estrada. Cumpra as leis e as prescrições específicas do país em vigor.
- Durante a marcha, utilize o aparelho apenas como sistema de assistência à condução, por exemplo, ao mudar de faixa de rodagem, ao manobrar ou ao estacionar. O condutor não pode, sob circunstância alguma, estar distraído durante a condução. Tal poderá causar acidentes graves.



NOTA!

• Se utilizar o aparelho, o veículo deverá encontrar-se em funcionamento para que a respetiva bateria não fique descarregada.

3 Utilização adequada



AVISO!

Perigo de ferimentos provocados pelo veículo. Os sistemas de vídeo oferecem uma ajuda adicional nas manobras de marcha-atrás, **não o dispensando, no entanto, de ser extremamente prudente durante a manobra de marcha-atrás, de viragem, bem como durante a marcha para a frente**.

O sistema de vídeo CAM 360 (n.º art. 9600000509) foi concebido para a utilização em veículos. As câmaras transmitem as imagens numa vista panorâmica de 360°, como se olhasse, de uma perspetiva aérea, para o ambiente em volta do veículo lateralmente, à frente e atrás.

Além disso, é possível visualizar uma das quatro câmaras de forma seletiva (ecrã dividido). A seleção da vista de câmara individual depende dos sinais de entrada dos piscas-pisca e da marcha atrás. A seleção também pode ser efetuada através do controlo remoto fornecido.

Esta destina-se à observação do ambiente diretamente em volta do veículo, por exemplo, ao conduzir, ao mudar de faixa de rodagem, ao manobrar ou ao estacionar.

4 Descrição técnica

As quatro câmaras de ângulo amplo de 180° encontram-se na parte frontal, na traseira, e nos lados direito e esquerdo do veículo. As imagens captadas são reunidas em tempo real numa só imagem, através de um processador de vídeo, representando, na vista superior, o veículo e o respetivo ambiente envolvente à frente, atrás e dos lados.

O sistema de câmaras liga-se assim que o veículo é ligado.

O sistema de câmaras disponibiliza uma vista panorâmica de 360° e transmite as imagens como se olhasse, de uma perspetiva aérea, para o ambiente em volta do veículo lateralmente, à frente e atrás.

Dependendo da configuração, é possível ativar as câmaras individualmente através dos sinais de entrada, por exemplo, recorrendo ao pisca-pisca ou à marcha atrás.

O aparelho de comando dispõe de quatro entradas de câmara e destina-se à conexão das câmaras com encaixe a um monitor.

O aparelho de comando permite selecionar

- A representação do ecrã permanentemente dividido ou dividido através de um sinal de comando
- A função de ecrã completo automática da câmara de marcha-atrás como função de espelho retrovisor
- A função de ecrã completo permanente da vista panorâmica de 360° com o monitor na vertical

Os vídeos e as câmaras podem ser guardados (cartão SD ou pen USB) e reproduzidos através do princípio de memória intermédia em anel. A duração de uma sequência de gravação é de 10 minutos. Depois, começa automaticamente a sequência de gravação seguinte. Se a memória estiver cheia, o ficheiro mais antigo é substituído automaticamente.

4.1 Elementos de comando e de indicação

OBSERVAÇÃO

Utilize o controlo remoto para navegar pelo menu de vídeo.

N.º no fig. <mark>5</mark> , página 4	Botão	Descrição
1	0	Botão ON/OFF: Ligar ou desligar a transmissão de vídeo para o monitor
2	¢	Botão BACK: Voltar ao menu principal e ao submenu
3	û⊳ vk∕	Botão OK ou PLAY/PAUSE: – Ativar o menu – Confirmar a introdução – Reproduzir ou cancelar os vídeos guardados
4	٦	Botão SAVE: Guardar
5	- /.,	Botão Menos ou Para trás: – Reduzir o valor – Recuar rapidamente na reprodução de vídeos
6	0-9	Botões numéricos: Introduzir números
7	+/	Botão Mais ou Para a frente: – Aumentar o valor – Avançar rapidamente na reprodução de vídeos
8	+/-	Botão Mais ou Menos: sem função
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit	Botões de seta: – Selecionar a câmara frontal, traseira, esquerda ou direita – Navegar no menu principal e no submenu

5 Configurar o sistema de vídeo

OBSERVAÇÃO

- Lembre-se que, em alguns países, a gravação de vídeos é proibida.
- A função de gravação de vídeo vem desligada de fábrica.
- Para ativar a gravação de vídeo, consulte capítulo "Efetue as definições para a gravação de vídeo" na página 81.

5.1 Vista geral do menu

Navegação pelo menu de vídeo

- ► Ative o menu com
- ▶ Navegue com \triangle , \bigtriangledown , \bigcirc , \bigcirc até ao ponto de menu ou vídeo pretendido.
- ► Prima 🕅 para selecionar o ponto de menu.
- ► Guarde com 🗖 ou com o símbolo SAVE no menu.

Cancele a sua ação com 🖉 ou selecione o símbolo 🖓 no menu.

Menu principal



Designação	Descrição
"VIDEO LIST"	Gerir as gravações de vídeo
(lista de vídeos)	(ver capítulo "Gerir as gravações de vídeo" na página 87)
"VIDEO SET" (definições do vídeo)	 Configurar a data e a hora (ver capítulo "Configurar a data e a hora" na página 81) Efetuar as definições para a gravação de vídeo (ver capítulo "Efetue as definições para a gravação de vídeo" na página 81)
"CONTROL SET"	Configurar o sistema de controlo de vídeo
(configurar o sistema de con-	(ver capítulo "Configurar o tipo de exibição do monitor" na
trolo)	página 82)
"CALIBRATION"	APENAS para técnicos: consulte as instruções de monta-
(calibração)	gem
"SETTINGS"	APENAS para técnicos: consulte as instruções de monta-
(definições)	gem
"VERSION" (versão)	Indicação da versão de firmware atual

5.2 Configurar idioma



NOTA!

As definições neste menu destinam-se apenas a técnicos. Não altere quaisquer outras definições, caso contrário, o funcionamento do sistema de câmaras poderá ficar limitado.

- ► Selecione "SETTINGS" (definições).
- ► Introduza a palavra-passe "654321".
- ► Selecione "BASIC VALUES" (valores básicos).
- ► Selecione "LANGUAGE" (idioma).
- ► Selecione "ENGLISH" (inglês), "DEUTSCH" (alemão), ou "FRANCAIS" (francês).
- ► Guarde a definição.
- ► Saia do menu com @.

5.3 Configurar a data e a hora

► Selecione "VIDEO SET" (definições de vídeo).

- ► Defina:
 - "YEAR" (ano)
 - "MONTH" (mês)
 - "DATE" (data)
 - "HOUR" (hora)
 - "MINUTE" (minuto)
 - "SECOND" (segundo)

► Guarde a definição.

5.4 Efetue as definições para a gravação de vídeo



OBSERVAÇÃO

Só é possível selecionar um suporte de armazenamento se o mesmo estiver inserido.

- ► Selecione "VIDEO SET" (definições de vídeo).
- ► Selecione "STORAGE LOCATION" (local de armazenamento).
- ► Defina:
 - USB
 - SD
- ► Selecione "CHANNEL" (canal de gravação).
- ► Defina:
 - "NONE" (nenhum)
 - "LEFT" (esquerdo)
 - "REAR" (atrás)
 - "RIGHT" (direito)
 - "FRONT" (à frente)
 - "FOUR" (quatro)

► Guarde a definição.

5.5 Configurar o tipo de exibição do monitor

Designação	Descrição	
"REAR MIRROR" (espelho retrovisor)	"ON" (ligado)	Depois de acionar a marcha atrás, o sistema muda para a função de espelho retrovisor (câmara traseira no modo de ecrã completo) com um deter- minado atraso.
	"OFF" (desligado)	A função Split Screen está permanentemente ativa.
"REAR MIRROR DURATION" (tempo de funcionamento do espelho retrovisor)	"REAR MIRROR" (espelh retrovisor) = "ON" (ligado)	"CONST ON" (permanente- mente): Na marcha à frente, a função de espelho retrovisor está permanentemente ativa, mesmo ao fazer pisca-pisca.
		"INTERRUPTED" (interrom- pido): Na marcha à frente e com o acionamento simultâneo do pisca-pisca, o sistema muda para o modo Split Screen durante o período de aciona- mento do pisca-pisca.
"START BY CLAMP 15" (ligar com a ignição)	"REAR MIRROR" (espelho retrovisor) = "OFF" (desligado)	Duração do modo Split Screen com a ignição ligada.
		"ON" (ligado): Modo Split Screen permanente.
"TURN SIGNAL" (sinal de pisca-pisca).	"START BY CLAMP 15" (ligar com a ignição) não "ON" (ligado)	Duração do modo Split Screen depois do pisca-pisca.
"REVERSE GEAR" (marcha-atrás)	"REAR MIRROR" (espelho retrovisor) = "OFF" (desligado)	Duração do modo Split Screen depois da manobra de mar- cha-atrás.
	"REAR MIRROR" (espelho retrovisor) = "ON" (ligado)	Duração do modo Split Screen após a manobra de mar- cha-atrás até que se dê a mudança para a função de espelho retrovisor.

- ► Selecione "CONTROL SET" (configurar o sistema de controlo).
- ► Selecione "REAR MIRROR" (espelho retrovisor).
- ► Defina:
 - "OFF" (desligado)
 - "ON" (ligado)
- Selecione "REAR MIRROR DURATION" (tempo de funcionamento do espelho retrovisor).
- ➤ Defina:
 - "CONST ON" (permanentemente)
 - "INTERRUPTED" (interrompido)
- Selecione "START BY CLAMP 15" (ligar com a ignição).
- ► Defina:
 - "OFF" (desligado)
 - "ON" (ligado)
 - "15 SECOND" (15 segundos)
 - "1 MINUTE" (1 minuto)
- ► Selecione "TURN SIGNAL" (sinal de pisca-pisca).
- ► Defina:
 - "2 SECOND" (2 segundos)
 - "5 SECOND" (5 segundos)
 - "10 SECOND" (10 segundos)
- ► Selecione "REVERSE GEAR" (marcha-atrás).
- ➤ Defina:
 - "5 SECOND" (5 segundos)
 - "10 SECOND" (10 segundos)
 - "20 SECOND" (20 segundos)
 - "1 MINUTE" (1 minuto)
 - "10 MINUTE" (10 minuto)

Guarde a definição.

Outras definições do ecrã



NOTA!

As definições neste menu destinam-se apenas a técnicos. Não altere quaisquer outras definições, caso contrário, o funcionamento do sistema de câmaras poderá ficar limitado.

Divisão do ecrã

- Selecione "SETTINGS" (definições).
- ► Introduza a palavra-passe "654321".
- ► Selecione "BASIC VALUES" (valores básicos).
- Selecione "DISP MODE" (exibição).
- ► Defina:
 - "BV" = p apenas perspetiva aérea (monitor na vertical)
 - "BV+SV" = perspetiva aérea à esquerda + imagem individual à direita
 - "SV+BV" = imagem individual à esquerda + perspetiva aérea à direita
- Guarde a definição.
- ► Saia do menu com 🖉.

Logótipo de arranque

- ► Selecione "SETTINGS" (definições).
- ► Introduza a palavra-passe "654321".
- Selecione "BASIC VALUES" (valores básicos).
- ► Selecione "LOGO" (logótipo).
- ► Defina:
 - "OFF" (desligado)
 - "3 SECOND" (3 segundos)
 - "5 SECOND" (5 segundos)
 - "10 SECOND" (10 segundos)
- ► Guarde a definição.
- ► Saia do menu com 🖉.

6 Utilizar o sistema de vídeo

6.1 Ligar/Desligar o sistema de vídeo

OBSERVAÇÃO

O sistema de vídeo liga-se assim que a ignição do veículo for ligada.

Na sua definição básica, o sistema de vídeo apresenta, no ecrã dividido, a vista panorâmica de 360° numa das metades e, na outra metade, a imagem da câmara frontal (fig. **6**, página 4).

A vista panorâmica de 360° é sempre exibida. A exibição das imagens individuais das quatro câmaras pode ser selecionada com as teclas de seta ou através dos sinais de entrada do pisca-pisca para a esquerda ou para a direita, ou da marcha atrás.

▶ Prima) para desligar o sistema de vídeo.

6.2 Selecionar as câmaras

- ▶ Prima △, ▽, 〈, 〉 para selecionar a câmara frontal, traseira, esquerda ou direita.
- ✓ O símbolo (fig. 6 1, página 4) para a câmara correspondente é destacado.
- Acione o pisca-pisca esquerdo ou direito para ativar a imagem da câmara do lado correspondente.
- > Ponha a marcha atrás para ativar a imagem da câmara traseira.

6.3 Gravar vídeo



NOTA!

Nunca remova o suporte de dados (pen USB ou cartão SD) durante a gravação para evitar danos nos dados guardados ou a perda dos mesmos.



OBSERVAÇÃO

Lembre-se que, em alguns países, a gravação de vídeos é proibida.

A gravação de vídeo decorre de forma automática:

- A gravação de vídeo começa assim que ligar o veículo.
- Um ponto vermelho (fig. 6 2, página 4) no canto superior esquerdo do ecrã indica que a gravação de vídeo está a decorrer.
- Após 10 minutos, a gravação é concluída automaticamente e uma nova gravação iniciada, de forma que cada ficheiro de vídeo tenha uma duração máxima de 10 minutos. Se a memória estiver cheia, o primeiro ficheiro é substituído automaticamente.
- A gravação de vídeo é concluída assim que desligar a ignição. Aguarde 10 segundos até retirar o suporte de memória do aparelho.

Para desligar a gravação de vídeo:

- ► Selecione "CHANNEL" (canal de gravação).
- ► Defina:
 - "NONE" (nenhum)
- ► Guarde a definição.
- ✓ A função de gravação de vídeo está desligada.

VIDEO LIST				
	INDEX	DATE	TIME	DURATION
	001	2017-03-08	11:13:02	00:16
	002	2017-03-08	11:08:31	00:09
	003	2017-03-08	11:01:50	00:03
	004	2017-03-08	11:57:18	00:03
	LOCK	DE	ELETE	Ą

6.4 Gerir as gravações de vídeo

- ► Selecione "VIDEO LIST" (lista de vídeos).
- ✓ É apresentada uma lista dos vídeos guardados (ordenada por data e hora).

Reproduzir vídeo

- ► Selecione o vídeo desejado.
- ► Prima 💕 .
- ✓ O vídeo é reproduzido na vista de 4 câmaras.
- \blacktriangleright Prima \triangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \Diamond , \triangleright , para visualizar a gravação da câmara correspondente.
- ▶ Prima 🕢 para voltar à vista de 4 câmaras.
- ▶ Prima 🖒 novamente para fazer pausa no vídeo.
- ► Prima +/ para ativar o avanço rápido.
- ► Prima para ativar o retrocesso rápido.

Proteger vídeo

- ► Selecione o vídeo desejado.
- ► Selecione o ponto de menu "LOCK" (bloquear).
- ✓ O símbolo 🔒 aparece à frente do vídeo.
- Esse vídeo é excluído do princípio de memória intermédia em anel e não será substituído.
- ✓ O ponto de menu "UNLOCK" (desbloquear) aparece.
- Selecione o ponto de menu "UNLOCK" (desbloquear).
- ✓ O vídeo é desbloqueado para substituição.

Eliminar vídeo

- ► Selecione o vídeo desejado.
- ► Selecione o ponto de menu "DELETE" (eliminar).
- ► Confirme a operação de eliminação com 🖒 .
- ✓ O vídeo é eliminado.

6.5 Substituir as pilhas do controlo remoto

Se o alcance do controlo remoto diminuir ou deixar de controlar o aparelho, é necessário colocar pilhas novas.

- Abra a tampa na parte posterior do controlo remoto (fig. 7, página 5).
- ► Substitua as pilhas (tipo CR2025, 3 V).
- ► Feche a tampa.

7 Conservar e limpar o sistema de vídeo



NOTA!

Não utilizar objectos afiados ou duros ou agentes de limpeza para a limpeza, uma vez que podem ser causados danos no produto.

- > De vez em quando, limpe o aparelho com um pano húmido.
- Limpe sobretudo o sensor de infravermelhos regularmente com um pano húmido.

8 Garantia

É válido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor, dirija-se à representação do fabricante no seu país (endereços, ver verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar os seguintes documentos:

- componentes com defeito,
- uma cópia da fatura com a data de aquisição,
- um motivo de reclamação ou uma descrição da falha.

9 Eliminação

 Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respectivo contentor de reciclagem.



Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais próximo ou revendedor sobre as disposições de eliminação aplicáveis.



Proteja o meio ambiente!

As baterias e pilhas não devem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico.

Entregue as baterias e pilhas danificadas ou gastas no ponto de compra ou num pilhão.

10 Dados técnicos

	PerfectView CAM360	
Art. n.º:	960000509	
Câmara:		
Sensor de imagem:	1/3"	
Pontos de imagem:	720 (H) × 480 (V)	
Resolução horizontal:	580	
Sensibilidade:	0,1 Lux	
Ângulo de visão:	180°	
Dimensões (L x A x P):	fig. 8 , página 5	
Peso:	70 g	
Classe de proteção:	IP67	
Temperatura de funcionamento:	−20 °C a +75 °C	
Aparelho de comando:		
Formato de vídeo:	PAL/NTCS, 1 Vpp	
Tensão de conexão:	9 V – 32 V 	
Consumo de energia (ligado):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)	
Consumo de energia (desligado):	~2 mA	
Temperatura de funcionamento:	-20 °C a +75 °C	

Prima di effettuare la messa in funzione, leggere accuratamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e, nel caso in cui il prodotto venga consegnato ad un altro utente, consegnare anche le relative istruzioni.

Le istruzioni per l'installazione di questo prodotto sono consultabili al seguente indirizzo web: dometic.com

Indice

1	Spiegazione dei simboli
2	Indicazioni di sicurezza
3	Conformità d'uso
4	Descrizione tecnica
5	Impostazione del sistema video
7	Cura e pulizia del sistema video
8	Garanzia
9	Smaltimento
10	Specifiche tecniche

1 Spiegazione dei simboli



AVVERTENZA!

Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può causare ferite gravi anche mortali.



AVVISO!

La mancata osservanza di questa nota può causare danni materiali e compromettere il funzionamento del prodotto.



NOTA

Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Indicazioni di sicurezza

Osservare le indicazioni di sicurezza e le direttive previste dal produttore del veicolo e dagli specialisti del settore!

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni nei seguenti casi:

- errori di montaggio o di allacciamento
- danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

Le telecamere sono a tenuta stagna. Le guarnizioni delle telecamere però non resistono al getto di una idropulitrice (fig. **1**, pagina 3). È opportuno perciò osservare le seguenti indicazioni per l'impiego delle telecamere:



AVVISO!

- Non aprire le telecamere in quanto ne verrebbero compromesse la tenuta e la funzionalità (fig. 2, pagina 3).
- Non tirare i cavi perché la tenuta e la funzionalità delle telecamere verrebbero compromesse (fig. 3, pagina 3).
- Le telecamere non sono adatte per l'impiego sott'acqua (fig. 4, pagina 3).

2.1 Sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio



AVVERTENZA!

- Non riprodurre mai video durante la guida per evitare situazioni di pericolo nel traffico stradale. Attenersi alle leggi e prescrizioni valide nel Paese di utilizzo.
- Utilizzare il dispositivo durante la marcia solo come sistema di assistenza della guida, ad es. nel cambio corsia, in fase di manovra o parcheggio. Il conducente non deve mai distrarsi durante la guida. Ciò potrebbe provocare gravi incidenti.



AVVISO!

• Se si utilizza il dispositivo, il veicolo in questione dovrebbe essere in funzione per evitare che la batteria si scarichi.

3 Conformità d'uso



AVVERTENZA!

Pericolo di danni a persone causati dal veicolo. I sistemi video rappresentano un aiuto durante la retromarcia, tuttavia **non** esulano il conducente dal **dovere di guidare con particolare prudenza durante la retromarcia, in curva nonché durante la marcia in avanti**.

Il sistema video CAM 360 (n. art. 9600000509) è concepito per l'impiego su veicoli. Le telecamere trasmettono le immagini in una visione a 360°, come se osservassero l'ambiente circostante il veicolo lateralmente, frontalmente eposteriormente, da una prospettiva a volo d'uccello.

Inoltre è possibile visualizzare una delle quattro telecamere in modo selettivo (schermo suddiviso). La selezione della visualizzazione della telecamera singola dipende dai segnali d'ingresso degli indicatori di direzione nonché dalla retromarcia. Inoltre la selezione può avvenire anche tramite il telecomando fornito.

Serve a osservare l'ambiente circostante il veicolo, ad es. durante la marcia, il cambio di corsia, la manovra o il parcheggio.

4 Descrizione tecnica

Quattro telecamere grandangolari di 180° si trovano sul lato anteriore, posteriore, sinistro e destro del veicolo. Le immagini registrate vengono composte in tempo reale tramite il processore video per creare un'unica immagine che mostra il veicolo nella vista dall'alto e l'ambiente circostante anteriormente, posteriormente e sui lati.

Il sistema di videocamere si attiva con l'accensione del veicolo.

Il sistema di telecamere offre una visione a 360° e trasmette le immagini come se osservasse l'ambiente circostante il veicolo lateralmente, frontalmente eposteriormente da una prospettiva a volo d'uccello.

Le singole telecamere possono essere attivate separatamente in base all'impostazione tramite i segnali d'ingresso, ad es. utilizzando un indicatore di direzione o la retromarcia.

La centralina dispone di quattro ingressi per telecamera e collega le telecamere al monitor tramite un collegamento a spina.

La centralina consente di scegliere

- se rappresentare lo schermo sempre suddiviso oppure se suddividerlo mediante un segnale di comando
- la funzione automatica a schermo intero della telecamera per retromarcia come funzione dello specchio retrovisore
- la funzione fissa a schermo interno della vista a 360° a monitor verticale

I video delle telecamere possono essere salvati secondo il principio della memoria circolare (scheda SD o chiavetta USB) ed essere riprodotti. La durata di una sequenza di registrazione è di 10 minuti. Dopo questi inizia automaticamente la sequenza di registrazione successiva. Se la memoria è piena, vengono sovrascritti automaticamente i file più vecchi.

4.1 Elementi di comando e indicazione

NOTA

Utilizzare il telecomando per navigare nel menu video.

N. in fig. 5, pagina 4	Tasto	Descrizione
1	0	Tasto ON/OFF: attivare/disattivare la trasmissione del video al monitor
2	Þ	Tasto BACK: tornare alle sezioni precedenti nel menu principale o nel sottomenu
3	ok∕ ₽⊳	Tasto OK o PLAY-/PAUSE: – attivare il menu – confermare l'immissione – riprodurre o interrompere i video salvati
4		Tasto SAVE: salvare
5	-/	Tasto Meno o indietro: – ridurre il valore – retrocedere velocemente nella riproduzione dei video
6	0-9	Tasti numerici: inserire dei numeri
7	+/"	Tasto Più o avanti: – aumentare il valore – avanzare velocemente nella riproduzione dei video
8	+/-	Tasto Più o Meno: senza funzione
9	$ riangle_{r}, riangle_{r}, riangle_{r}, riangle_{r}$	Tasti freccia: – selezionare la telecamera anteriore, posteriore, sinistra o destra – navigare nel menu principale o nel sottomenu

5 Impostazione del sistema video

1

NOTA

- Notare che la registrazione di video è vietata in alcuni Paesi.
- La registrazione di video è disattivata per impostazione predefinita.
- Per attivarla, leggere capitolo "Applicazione delle impostazioni per la registrazione di video" a pagina 98.

5.1 Panoramica del menu

Navigazione mediante il menu video

- ► Attivare il menu premendo 💕 .
- ▶ Navigare premendo riangle, extstyle , riangle, per la voce di menu o il video desiderati.
- \blacktriangleright Premere $\overset{\text{ok/}}{\Vdash}$ per selezionare la voce del menu.
- ► Salvare premendo 🗖 l'icona SAVE nel menu.

Annullare l'azione premendo @ oppure selezionando l'icona 🖓 nel menu.

Menu principale



"VIDEO LIST"	Gestione delle registrazioni video
(elenco video)	(vedi capitolo "Gestione delle registrazioni video" a pagina 104)

Nome	Descrizione
"VIDEO SET" (impostazioni video)	 Impostazione della data e dell'ora (vedi capitolo "Impostazione della data e dell'ora" a pagina 98) Applicazione delle impostazioni per la registrazione video (vedi capitolo "Applicazione delle impostazioni per la registrazione di video" a pagina 98)
"CONTROL SET" (configura controlli)	Configurazione dei controlli del video (vedi capitolo "Configurazione della visualizzazione su schermo" a pagina 99)
"CALIBRATION" (calibrazione)	SOLO per personale tecnico: si vedano le istruzioni di montaggio
"SETTINGS" (impostazioni)	SOLO per personale tecnico: si vedano le istruzioni di montaggio
"VERSION" (versione)	Visualizzazione della versione attuale del firmware

5.2 Impostazione della lingua



AVVISO!

Le impostazioni di questo menu sono destinate al solo personale tecnico.

Non modificare alcuna impostazione, altrimenti il funzionamento del sistema di telecamere potrebbe essere compromesso.

- ► Selezionare "SETTINGS" (impostazioni).
- ► Inserire la password "654321".
- ► Selezionare "BASIC VALUES" (valori di base).
- ► Selezionare "LANGUAGE" (lingua).
- Scegliere tra "ENGLISH" (inglese), "DEUTSCH" (tedesco), "FRANCAIS" (francese).
- ► Salvare l'impostazione.
- ► Uscire dal menu premendo @.

5.3 Impostazione della data e dell'ora

► Selezionare "VIDEO SET" (impostazioni video).

- ► Impostare:
 - "YEAR" (anno)
 - "MONTH" (mese)
 - "DATE" (data)
 - "HOUR" (ora)
 - "MINUTE" (minuti)
 - "SECOND" (secondi)

► Salvare l'impostazione.

5.4 Applicazione delle impostazioni per la registrazione di video



NOTA

l supporti di salvataggio sono selezionabili solo quando sono effettivamente inseriti.

- ► Selezionare "VIDEO SET" (impostazioni video).
- Selezionare "STORAGE LOCATION" (ubicazione memoria).
- ► Impostare:
 - USB
 - SD
- ► Selezionare "CHANNEL" (canale di registrazione).
- ► Impostare:
 - "NONE" (nessuno)
 - "LEFT" (sinistro)
 - "REAR" (posteriore)
 - "RIGHT" (destro)
 - "FRONT" (anteriore
 - "FOUR" (quattro)

► Salvare l'impostazione.

5.5 Configurazione della visualizzazione su schermo

Nome	Descrizione	
"REAR MIRROR" (specchio retrovisore)	"ON"	Dopo un intervallo di tempo il sistema passa alla funzione specchio retrovisore quando si inserisce la retromarcia (teleca- mera posteriore in modalità schermo intero).
	"OFF"	La funzione Split-Screen è sempre attiva.
"REAR MIRROR DURATION" (durata specchio retrovisore)	"REAR MIRROR" (specchio retrovisore) = "ON"	"CONST ON" (fisso): Durante la marcia in avanti la funzione della retromarcia è sempre attiva, anche mentre si usano gli indi- catori di direzione.
		"INTERRUPTED" (interrotto): Durante la marcia in avanti e il simultaneo uso degli indicatori di direzione il sistema passa allo Split Screen per la durata del processo di utilizzo degli indicatori.
"START BY CLAMP 15" (avvio all'accensione)	"REAR MIRROR" (specchio retrovisore) = "OFF"	Durata dello Split-Screen ad accensione attivata.
		"ON": Split-Screen fisso.
"TURN SIGNAL" (segnale di svolta).	"START BY CLAMP 15" (avvio all'accensione) non "ON"	Durata dello Split-Screen dopo l'uso dell'indicatore di dire- zione.
"REVERSE GEAR" (retromarcia)	"REAR MIRROR" (specchio retrovisore) = "OFF"	Durata dello Split-Screen dopo l'uso della retromarcia.
	"REAR MIRROR" (specchio retrovisore) = "ON"	Durata dello Split-Screen dopo la retromarcia fino al passaggio alla funzione dello specchio retrovisore.

► Selezionare "CONTROL SET" (configura controlli).

► Selezionare "REAR MIRROR" (specchio retrovisore).

- ► Impostare:
 - "OFF"
 - "ON"

► Selezionare "REAR MIRROR DURATION" (durata specchio retrovisore).

- ► Impostare:
 - "CONST ON" (fisso)
 - "INTERRUPTED" (interrotto)
- ➤ "START BY CLAMP 15" (avvio all'accensione)
- ► Impostare:
 - "OFF"
 - "ON"
 - "15 SECOND" (15 secondi)
 - "1 MINUTE" (1 minuto)
- ► Selezionare "TURN SIGNAL" (segnale di svolta).
- ► Impostare:
 - "2 SECOND" (2 secondi)
 - "5 SECOND" (5 secondi)
 - "10 SECOND" (10 secondi)
- ► Selezionare "REVERSE GEAR" (retromarcia).
- ► Impostare:
 - "5 SECOND" (5 secondi)
 - "10 SECOND" (10 secondi)
 - "20 SECOND" (20 secondi)
 - "1 MINUTE" (1 minuto)
 - "10 MINUTE" (10 minuto)

► Salvare l'impostazione.

Altre impostazioni dello schermo



AVVISO!

Le impostazioni di questo menu sono destinate al solo personale tecnico.

Non modificare alcuna impostazione, altrimenti il funzionamento del sistema di telecamere potrebbe essere compromesso.

Suddivisione dello schermo

- ► Selezionare "SETTINGS" (impostazioni).
- ► Inserire la password "654321".
- ► Selezionare "BASIC VALUES" (valori di base).
- ► Selezionare "DISP MODE" (display).
- ► Impostare:
 - "BV" = solo prospettiva a volo d'uccello (monitor verticale)
 - "BV+SV" = prospettiva a volo d'uccello a sinistra + schermo singolo a destra
 - "SV+BV" = schermo singolo a sinistra + prospettiva a volo d'uccello a destra
- ► Salvare l'impostazione.
- ► Uscire dal menu premendo 🕢.

Logo Startup

- ► Selezionare "SETTINGS" (impostazioni).
- ► Inserire la password "654321".
- ► Selezionare "BASIC VALUES" (valori di base).
- ► Selezionare "LOGO" (logo).
- Impostare:
 - "OFF"
 - "3 SECOND" (3 secondi)
 - "5 SECOND" (5 secondi)
 - "10 SECOND" (10 secondi)
- ► Salvare l'impostazione.
- ► Uscire dal menu premendo 🕗.

NOTA

6 Utilizzare il sistema video

6.1 Accensione/spegnimento del sistema video

6

Il sistema video si avvia non appena si accende il veicolo.

Per impostazione predefinita il sistema video si apre con lo schermo suddiviso: in una metà è mostrata la vista a 360°, nell'altra l'immagine della telecamera anteriore (fig. 6, pagina 4).

La vista a 360° viene mostrata sempre. La visualizzazione di ciascuno schermo singolo delle quattro telecamere può essere selezionata mediante i tasti freccia oppure anche mediante il segnale di ingresso degli indicatori di direzione sinistro, destro nonché della retromarcia.

▶ Premere (), per spegnere il sistema video.

6.2 Selezione delle telecamere

- Premere △, ▽, ⊲, ▷, per selezionare la telecamera anteriore, posteriore, sinistra o destra
- Viene messo in primo piano il simbolo (fig. 6 1, pagina 4) per la telecamera corrispondente.
- Azionare l'indicatore di direzione sinistro o destro per attivare l'immagine della telecamera del lato corrispondente.
- ► Inserire la retromarcia per attivare l'immagina della telecamera posteriore.

6.3 Registrazione di video



AVVISO!

Durante la registrazione non staccare mai il supporto dati (chiavetta USB o scheda SD) per evitare danni o la perdita dei dati salvati.



NOTA

Notare che la registrazione di video è vietata in alcuni Paesi.

La registrazione dei video avviene automaticamente:

- La registrazione di video inizia non appena si avvia il veicolo.
- Un punto rosso (fig. 6 2, pagina 4) nell'angolo in alto a sinistra del display mostra che la registrazione dei video è in corso.
- Dopo 10 minuti la registrazione termina automaticamente e se ne avvia una nuova, in questo modo ogni file di dati ha una durata massima di 10 minuti. Se la memoria è piena, viene sovrascritto automaticamente il primo file.
- La registrazione dei video termina non appena si spegne il veicolo. Attendere ancora 10 secondi prima di rimuovere il supporto della memoria dal dispositivo.

Per disattivare la registrazione di video:

- ► Selezionare "CHANNEL" (canale di registrazione).
- ► Impostare:
 - "NONE" (nessuno)
- ► Salvare l'impostazione.
- ✓ La registrazione di video è disattivata.

6.4 Gestione delle registrazioni video

- ► Selezionare "VIDEO LIST" (elenco video).
- ✓ Vene mostrato un elenco dei video salvati (classificati per data e ora).

Riproduzione dei video

- Selezionare il video desiderato.
- \blacktriangleright Premere $\stackrel{\circ \kappa}{\square}$.
- ✓ Il video viene riprodotto nella visualizzazione della telecamera a 4.
- Premere △, ▽, ⊲, ▷, per visualizzare la registrazione corrispondente della singola telecamera.
- ▶ Premere (), per ritornare alla visualizzazione della telecamera a 4.
- ► Premere nuovamente 🖒 per mettere il video in pausa.
- ► Premere +/ per far avanzare rapidamente.
- ► Premere -/ per far retrocedere rapidamente.

Proteggere i video

- ► Selezionare il video desiderato.
- ► Selezionare la voce di menu "LOCK" (blocca).
- ✓ Il simbolo 🔒 compare davanti al video.
- Questo video viene escluso dal principio della memoria circolare e non viene sovrascritto.
- ✓ Compare la voce di menu "UNLOCK" (sblocca).
- ► Selezionare la voce di menu "UNLOCK" (sblocca).
- ✓ Il video viene sbloccato e sarà sovrascrivibile.

Eliminazione dei video

- ► Selezionare il video desiderato.
- ► Selezionare la voce di menu "DELETE" (elimina).
- \blacktriangleright Confermare il processo di eliminazione premendo $\overset{\circ\!\kappa\!\prime}{\mathbb{D}}$.
- ✓ Il video sarà eliminato.

6.5 Sostituzione delle batterie del telecomando

Se l'autonomia del telecomando diminuisce o se non è più possibile comandare il dispositivo con il controllo remoto, inserire nuove batterie.

- Aprire la copertura sul lato posteriore del telecomando (fig. 7, pagina 5).
- ► Sostituire le pile (tipo CR2025, 3 V).
- ► Chiudere la copertura.

7 Cura e pulizia del sistema video



AVVISO!

Per la pulizia non impiegare oggetti ruvidi o appuntiti, oppure detergenti perché potrebbero danneggiare il prodotto.

- Pulire il prodotto di tanto in tanto con un panno umido.
- > Pulire in particolare il sensore a infrarossi regolarmente con un panno umido.

8 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (l'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione o il disbrigo delle condizioni di garanzia è necessario inviare quanto segue:

- i componenti difettosi,
- una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,
- un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

9 Smaltimento

 Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.



Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di riciclaggio più vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.



Proteggete l'ambiente!

Gli accumulatori e le batterie non devono essere raccolti insieme ai rifiuti domestici.

Consegnare gli accumulatori difettosi o le batterie usate al rivenditore o presso un centro di raccolta.

10 Specifiche tecniche

	PerfectView CAM360
N. art:	960000509
Videocamera:	
Sensore di immagine:	1/3"
Punti immagine:	720 (H) x 480 (V)
Risoluzione orizzontale:	580
Sensibilità:	0,1 Lux
Angolo di visibilità:	180°
Dimensioni (L x H x P):	fig. 8 , pagina 5
Peso:	70 g
Classe di protezione:	IP67
Temperatura di esercizio:	da -20 °C a +75 °C
Centralina:	
Formato video:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Tensione di allacciamento:	9 V /32 V
Corrente assorbita (acceso):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Corrente assorbita (spento):	~2 mA
Temperatura di esercizio:	da –20 °C a +75 °C

Lees deze handleiding voor de ingebruikneming zorgvuldig door en bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het product aan de gebruiker.

De installatiehandleiding voor dit product vindt u op de volgende website: dometic.com

Inhoudsopgave

1	Verklaring van de symbolen	109
2	Veiligheidsinstructies	109
3	Gebruik volgens de voorschriften	110
4	Technische beschrijving	111
5	Videosysteem instellen	113
7	Videosysteem verzorgen en reinigen	123
8	Garantie	123
9	Afvoer	123
10	Technische gegevens	124
1

Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!

Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



LET OP!

Het niet naleven ervan kan leiden tot materiële schade en de werking van het product beperken.



INSTRUCTIE

Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

2 Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsinstructies en voorschriften van de fabrikant van het voertuig en het garagebedrijf in acht!

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade:

- montage- of aansluitfouten
- beschadiging van het product door mechanische invloeden en overspanningen
- veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

De camera's zijn waterdicht. De afdichtingen van de camera's beschermen echter niet tegen een hogedrukreiniger (afb. 1, pagina 3). Neem daarom de volgende instructies voor de omgang met de camera's in acht:



LET OP!

- Open de camera's niet, aangezien hierdoor de dichtheid en werking van de camera beperkt kunnen worden (afb. 2, pagina 3).
- Trek niet aan de kabels, aangezien hierdoor de dichtheid en werking van de camera's beperkt kunnen worden (afb. **3**, pagina 3).
- De camera's zijn niet geschikt voor gebruik onder water (afb. 4, pagina 3).

2.1

Veiligheid bij het gebruik van het apparaat



WAARSCHUWING!

- Speel nooit video's af tijdens het rijden, om gevaarlijke situaties in het verkeer te voorkomen. Neem de geldende landelijke wetten en voorschriften in acht.
- Gebruik het toestel tijdens het rijden alleen in zijn functie als rijassistentsysteem, bijvoorbeeld voor het wisselen van rijstrook, voor achteruitrijden of voor parkeren. De bestuurder mag tijdens het rijden niet worden afgeleid. Dit kan leiden tot ernstige ongevallen.



LET OP!

• Als u het toestel gebruikt, moet de motor van het voertuig tijdens gebruik draaien, zodat de voertuigaccu niet ontlaadt.

3 Gebruik volgens de voorschriften



WAARSCHUWING!

Gevaar voor persoonlijke letsel door het voertuig. Videosystemen zijn een hulpmiddel bij het achteruitrijden, het ontslaat u echter **niet** van **de plicht bijzonder voorzichtig te zijn tijdens het achteruitrijden, afslaan of vooruitrijden**.

Het videosysteem CAM 360 (artikelnr. 9600000509) is bestemd voor het gebruik in voertuigen. De camera's laten een 360°-beeld zien. Het is alsof u vanuit het vogelperspectief op de voertuigomgeving naar de zijkant, ervoor of erachter kijkt.

Aanvullend kan een van de vier camera's selectief worden weergegeven (gesplitst beeldscherm). De keuze van het aanzicht van de afzonderlijke camera is afhankelijk van de ingangssignalen van het knipperlicht en de achteruitversnelling. Bovendien kan de keuze ook via de meegeleverde afstandsbediening plaatsvinden.

Het dient voor het bekijken van de directe voertuigomgeving, bijv. tijdens het rijden, wisselen van rijstrook of parkeren.

4 Technische beschrijving

Vier 180°-breedhoekcamera's bevinden zich aan de voorkant, de achterkant en aan de linker- en rechterzijde van het voertuig. De beelden worden via een videoprocessor in realtime samengevoegd tot een beeld, dat met een bovenaanzicht het voertuig en de omgeving ervoor, erachter en aan de zijkanten weergeeft.

Het camerasysteem schakelt in zodra het voertuig wordt gestart.

Het camerasysteem biedt een 360°-aanzicht. Het is alsof u vanuit het vogelperspectief op de voertuigomgeving naar de zijkant, ervoor of erachter kijkt.

Afzonderlijke camera's kunnen afhankelijk van de instelling afzonderlijk door ingangssignalen worden geactiveerd, bijv. door het gebruiken van een knipperlicht of de achteruitversnelling.

De regeleenheid beschikt over vier camera-ingangen en dient voor de verbinding van de camera met een monitor via stekkerverbindingen.

De regeleenheid biedt de keuze

- het beeldscherm permanent gesplitst of via een stuursignaal gesplitst weer te geven
- de automatische volledige schermfunctie van de achteruitrijcamera als achteruitkijkspiegel
- de permanente volledige schermfunctie van het 360°-aanzicht bij loodrechte monitor

Video's van de camera's kunnen via het ringbufferprincipe worden opgeslagen (SD-kaart of USB-stick) en worden weergegeven. De duur van de opnamesequenties bedraagt 10 minuten. Daarna start automatisch de volgende opnamesequentie. Als het geheugen vol is, wordt het oudste bestand automatisch overschreven.

4.1 Bedienings- en indicatie-elementen

1

INSTRUCTIE

Gebruik de afstandsbediening om door het videomenu te navigeren.

Nr. in afb. 5 , pagina 4	Toets	Beschrijving
1	0	ON/OFF-toets: Video-overdracht naar de monitor in- of uitschakelen
2	Ŷ	BACK-toets: In het hoofd- of submenu terug navigeren
3	ok∕ ₿D	OK- of PLAY-/PAUSE-toets: – Menu activeren – Invoer bevestigen – Opgeslagen video's afspelen of onderbreken
4		SAVE-toets: Opslaan
5	- /	Min- of terug-toets: – Waarde reduceren – Snel terugspoelen bij het afspelen van video's
6	0-9	Cijfertoetsen: Cijfer invoeren
7	+/	Plus- of vooruit-toets: – Waarde verhogen – Snel vooruitspoelen bij het afspelen van video's
8	+/-	Plus- of min-toets: geen functie
9	$ riangle$, $ extsf{add}$, $ riangle$, $ riangle$	Pijltoetsen: - Voorste, achterste, linker of rechter camera selecteren - In het hoofd- of submenu navigeren

5 Videosysteem instellen

1

INSTRUCTIE

- In acht nemen dat het opnemen van video's in sommige landen verboden is.
- De video-opname is af fabriek uitgeschakeld.
- Om de video-opname te activeren, zie hoofdstuk "Instellingen voor de video-opname uitvoeren" op pagina 115.

5.1 Overzicht menu

Navigatie door het video-menu

- ► Activeer het menu met $\overset{\text{oky}}{\Vdash}$.
- Navigeer met △, ▽, 〈, ▷ naar het gewenste menupunt of de gewenste video.
- > Druk op $\stackrel{\circ \kappa \prime}{\mathbb{D}}$ om het menupunt te selecteren.
- ► Sla op met 🔲 of het SAVE-symbool in het menu.

Annuleer met @ of kies het 🖓-symbool in het menu.

Hoofdmenu



Omschrijving	Beschrijving
"VIDEO LIST" (Video lijst)	Video-opnames beheren (zie hoofdstuk "Video-opnames beheren" op pagina 121)
"VIDEO SET" (Video instellingen)	 Datum en tijd instellen (zie hoofdstuk "Datum en tijd instellen" op pagina 115) Instellingen voor de video-opname uitvoeren (zie hoofdstuk "Instellingen voor de video-opname uitvoeren" op pagina 115)
"CONTROL SET" (Besturing configureren)	Video-besturing configureren (zie hoofdstuk "Schermweergave configureren" op pagina 116)
"CALIBRATION" (Kalibratie)	ALLEEN voor vakpersoneel: zie montagehandleiding
"SETTINGS" (Instellingen)	ALLEEN voor vakpersoneel: zie montagehandleiding
"VERSION" (Versie)	Weergave van de actuele firmware-versie

5.2 Taal instellen



LET OP!

De instellingen in dit menu zijn bestemd voor vakpersoneel. Wijzig geen andere instellingen, omdat anders de werking van het camerasysteem kan worden beperkt.

- ► Selecteer de "SETTINGS" (Instellingen).
- ► Voer het wachtwoord "654321" in.
- ► Selecteer "BASIC VALUES" (Basiswaarden).
- ► Selecteer "LANGUAGE" (Taal).
- ► Selecteer "ENGLISH" (Engels), "DEUTSCH" (Duits), "FRANCAIS" (Frans).
- ► Sla de instelling op.
- ➤ Verlaat het menu met 🖉.

5.3 Datum en tijd instellen

➤ Selecteer "VIDEO SET" (Video instellingen).

> Stel het volgende in:

- "YEAR" (Jaar)
- "MONTH" (Maand)
- "DATE" (Datum)
- "HOUR" (Uur)
- "MINUTE" (Minuut)
- "SECOND" (Seconde)

► Sla de instelling op.

5.4 Instellingen voor de video-opname uitvoeren



INSTRUCTIE

Een opslagmedium kan alleen worden geselecteerd, als een desbetreffend opslagmedium is ingestoken.

- ► Selecteer "VIDEO SET" (Video instellingen).
- ► Selecteer "STORAGE LOCATION" (Opslaglocatie).
- ► Stel het volgende in:
 - USB
 - SD
- ► Selecteer "CHANNEL" (Opnamekanaal).
- ► Stel het volgende in:
 - "NONE" (Geen)
 - "LEFT" (Links)
 - "REAR" (Achter)
 - "RIGHT" (Rechts)
 - "FRONT" (Voor)
 - "FOUR" (Vier)

► Sla de instelling op.

5.5 Schermweergave configureren

Omschrijving	Beschrijving	
"REAR MIRROR" (Achteruitkijkspiegel)	"ON" (Aan)	Het systeem schakelt na deacti- veren van de achteruitversnel- ling vertraagd naar de achteruitkijkspiegelfunctie (ach- terste camera met de modus volledig scherm).
	"OFF" (Uit)	De split-screen-functie is permanent actief.
"REAR MIRROR DURATION" (Achteruitkijkspiegel looptijd)	"REAR MIRROR" (Achteruitkijkspiegel) = "ON" (Aan)	"CONST ON" (Permanent): Tijdens het vooruitrijden is de achterspiegelfunctie perma- nent actief, ook bij actieve richtingaanwijzer.
		"INTERRUPTED" (Onder- broken): het systeem schakelt tijdens vooruitrijden en gelijktij- dig ingeschakeld knipperlicht gedurende de duur van het knipperen naar split screen.
"START BY CLAMP 15" (Start bij contact)	"REAR MIRROR" (Achteruitkijkspiegel) =	Duur van de split-screen bij ingeschakeld contact.
	"OFF" (Uit)	"ON" (Aan): Permanent split-screen.
"TURN SIGNAL" (Richtingaanwijzer).	"START BY CLAMP 15" (Start bij contact) niet "ON" (Aan)	Duur van split-screen na het knipperen.
"REVERSE GEAR (Achteruitversnelling)	"REAR MIRROR" (Achteruitkijkspiegel) = "OFF" (Uit)	Duur van split-screen na het achteruitrijden.
	"REAR MIRROR" (Achteruitkijkspiegel) = "ON" (Aan)	Duur van split-screen na het achteruitrijden tot naar de ach- teruitkijkspiegelfunctie wordt gewisseld.

- ► Selecteer "CONTROL SET" (Besturing configureren).
- ► Selecteer "REAR MIRROR" (Achteruitkijkspiegel).
- ► Stel het volgende in:
 - "OFF" (Uit)
 - "ON" (Aan)
- Selecteer "REAR MIRROR DURATION" (Achteruitkijkspiegel looptijd).
- ► Stel het volgende in:
 - "CONST ON" (Permanent)
 - "INTERRUPTED" (Onderbroken)
- ▶ "START BY CLAMP 15" (Start bij contact).
- ► Stel het volgende in:
 - "OFF" (Uit)
 - "ON" (Aan)
 - "15 SECOND" (15 seconden)
 - "1 MINUTE" (1 minuut)
- ► Selecteer "TURN SIGNAL" (Richtingaanwijzer).
- ► Stel het volgende in:
 - "2 SECOND" (2 seconden)
 - "5 SECOND" (5 seconden)
 - "10 SECOND" (10 seconden)
- ► Selecteer "REVERSE GEAR" (Achteruitversnelling).
- ► Stel het volgende in:
 - "5 SECOND" (5 seconden)
 - "10 SECOND" (10 seconden)
 - "20 SECOND" (20 seconden)
 - "1 MINUTE" (1 minuut)
 - "10 MINUTE" (10 minuut)

► Sla de instelling op.

Overige beeldscherminstellingen



LET OP!

De instellingen in dit menu zijn bestemd voor vakpersoneel. Wijzig geen andere instellingen, omdat anders de werking van het camerasysteem kan worden beperkt.

Beeldschermindeling

- ► Selecteer de "SETTINGS" (Instellingen).
- ► Voer het wachtwoord "654321" in.
- Selecteer "BASIC VALUES" (Basiswaarden).
- Selecteer "DISP MODE" (Weergave).
- ► Stel het volgende in:
 - "BV" = alleen vogelperspectief (loodrechte monitor)
 - "BV+SV" = vogelperspectief links + afzonderlijk beeld rechts
 - "SV+BV" = afzonderlijk beeld links + vogelperspectief rechts
- ► Sla de instelling op.
- ➤ Verlaat het menu met @.

Startup-logo

- ► Selecteer de "SETTINGS" (Instellingen).
- ► Voer het wachtwoord "654321" in.
- Selecteer "BASIC VALUES" (Basiswaarden).
- ► Selecteer "LOGO" (Logo).
- ► Stel het volgende in:
 - "OFF" (Uit)
 - "3 SECOND" (3 seconden)
 - "5 SECOND" (5 seconden)
 - "10 SECOND" (10 seconden)
- ► Sla de instelling op.
- ➤ Verlaat het menu met 🔊.

6 Videosysteem gebruiken

6.1 Videosysteem in-/uitschakelen



INSTRUCTIE

Het videosysteem schakelt in als het contact van het voertuig wordt ingeschakeld.

Het videosysteem toont in de basisinstelling op het gesplitste scherm op de ene helft het 360°-aanzicht en op de andere helft het beeld van de voorste camera (afb. **6**, pagina 4).

Het 360°-aanzicht wordt altijd weergegeven. De weergave van het afzonderlijke beeld van de vier camera's kan door de pijltoetsen of door de ingangssignalen van richtingaanwijzer links, richtingaanwijzer rechts en de achteruitversnelling worden geselecteerd.

► Druk op ()) om het videosysteem uit te schakelen.

6.2 Camera's

- Druk op △, ▽, 〈, 〉 om de voorste, achterste, linker of rechter camera te selecteren.
- Het symbool (afb. 6 1, pagina 4) voor de desbetreffende camera is geaccentueerd.
- Bedien het linker of rechter knipperlicht om het camerabeeld van de desbetreffende zijde te activeren.
- ► Kies de achteruitversnelling om het achterste camerabeeld te activeren.

6.3 Video opnemen



LET OP!

Verwijder tijdens de opname nooit de gegevensdrager (USB-stick of SD-kaart), om beschadiging of verlies van de opgeslagen gegevens te vermijden.



INSTRUCTIE

In acht nemen dat het opnemen van video's in sommige landen verboden is.

De video-opname loopt automatisch:

- De video-opname start zodra het voertuig wordt ingeschakeld.
- Een rode punt (afb. 6 2, pagina 4) in de linker bovenhoek op het display geeft aan dat de video-opname loopt.
- Na 10 minuten wordt de opname automatische beëindigd en een nieuwe opname gestart, zodat elk videobestand een maximale duur van 10 minuten heeft. Als het geheugen vol is, wordt het eerste bestand automatisch overschreven.
- De video-opname wordt beëindigd zodra het contact wordt uitgeschakeld. Wacht hierna nog 10 minuten alvorens het opslagmedium uit het apparaat te verwijderen.

Om de video-opname uit te schakelen:

- Selecteer "CHANNEL" (Opnamekanaal).
- Stel het volgende in:
 "NONE" (Geen)
- Sla de instelling op.
- ✓ De video-opname is uitgeschakeld.

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DE	ELETE	Ą

6.4 Video-opnames beheren

- ► Selecteer "VIDEO LIST" (Video lijst).
- Er wordt een lijst van de opgeslagen video's (gesorteerd op datum en tijd) weergegeven.

Video afspelen

- ► Selecteer de gewenste video.
- ► Druk op 🖒 .
- ✓ De video wordt in het 4-camera-aanzicht afgespeeld.
- Druk op △, ▽, 〈, 〉 om de desbetreffende opname van de afzonderlijke camera te bekijken.
- ► Druk op 🖉 om weer naar het 4-camera-aanzicht te wisselen.
- > Druk opnieuw op $\stackrel{\text{or}}{\mathbb{D}}$ om de video te pauzeren.
- > Druk op $+/_{+}$ om snel vooruitspoelen te activeren.
- ► Druk op -/, om snel terugspoelen te activeren.

Video beveiligen

- ► Selecteer de gewenste video.
- ► Selecteer het menupunt "LOCK" (Beveiligen).
- ✓ Deze video wordt van het ringbufferprincipe uitgesloten en niet overschreven.
- ✓ Het menupunt "UNLOCK" (Vrijgeven) verschijnt.
- ► Selecteer het menupunt "UNLOCK" (Vrijgeven).
- ✓ De video wordt vrijgegeven voor overschrijven.

Video wissen

- ► Selecteer de gewenste video.
- ► Selecteer het menupunt "DELETE" (Wissen).
- ► Bevestig het wissen met 🕅 .
- ✓ De video wordt gewist.

6.5 Batterijen van de afstandsbediening vervangen

Als de reikwijdte van de afstandsbediening minder wordt of het toestel helemaal niet meer met de afstandsbediening kan worden bediend, moeten nieuwe batterijen worden geplaatst.

- Open de afdekking aan de achterzijde van de afstandsbediening (afb. 7, pagina 5).
- ► Vervang de batterijen (type CR2025, 3 V).
- Verwijder de afdekking.

7 Videosysteem verzorgen en reinigen



LET OP!

Geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmiddelen bij het reinigen gebruiken. Dit kan het product beschadigen.

- ► Reinig het product af en toe met een vochtige doek.
- > Reinig met name de infraroodsensor regelmatig met een vochtige doek.

8 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achterkant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u het volgende mee op te sturen:

- defecte onderdelen,
- een kopie van de factuur met datum van aankoop,
- reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

9 Afvoer

► Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.



Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.



Bescherm uw milieu!

Accu's en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval. Geef uw defecte of verbruikte of defecte accu's bij de leverancier of bij een verzamelpunt af. 10 Technische gegevens

	PerfectView CAM 360
Artikelnr.:	960000509
Camera:	
Beeldsensor:	1/3"
Beeldpunten:	720 (H) × 480 (V)
Horizontale resolutie:	580
Gevoeligheid:	0,1 lux
Gezichtshoek:	180°
Afmetingen (b x h x d):	afb. 8 , pagina 5
Gewicht:	70 g
Beschermklasse:	IP67
Bedrijfstemperatuur:	–20 °C tot +75 °C
Regeleenheid:	
Videoformaat:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Aansluitspanning:	9 V – 32 V
Stroomverbruik (ingeschakeld):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Stroomverbruik (uitgeschakeld):	~2 mA
Bedrijfstemperatuur:	-20 °C tot +75 °C

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning, og gem den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet videre.

Installationsvejlendingen til dette produkt findes på følgende hjemmeside: dometic.com

Indholdsfortegnelse

1	Forklaring af symbolerne126
2	Sikkerhedshenvisninger
3	Korrekt brug
4	Teknisk beskrivelse
5	Indstilling af videosystemet
7	Vedligeholdelse og rengøring af videosystemet141
8	Garanti
9	Bortskaffelse
10	Tekniske data

Forklaring af symbolerne



1

ADVARSEL!

Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.



VIGTIGT!

Manglende overholdelse kan medføre materielle skader og begrænse produktets funktion.



BEMÆRK

Supplerende informationer om betjening af produktet.

2 Sikkerhedshenvisninger

Overhold sikkerhedshenvisningerne og pålæggene, der er foreskrevet af køretøjsproducenten og af automobilbranchen!

Producenten påtager sig intet ansvar for skader i følgende tilfælde:

- Monterings- eller tilslutningsfejl
- Beskadigelser på produktet på grund af mekanisk påvirkning og overspænding
- Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Anvendelse til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

Kameraerne er vandtætte. Kameraernes tætninger modstår dog ikke en højtryksrenser (fig. **1**, side 3). Overhold derfor følgende henvisninger til omgang med kameraerne:



VIGTIGT!

- Åbn ikke kameraerne, da det reducerer dets tæthed og funktionsevne (fig. 2, side 3).
- Træk ikke i kablerne, da det reducerer kameraernes tæthed og funktionsevne (fig. 3, side 3).
- Kameraerne er ikke egnet til anvendelse under vand (fig. 4, side 3).

2.1 Sikkerhed under anvendelse af apparatet



ADVARSEL!

- Afspil aldrig videoer, mens der køres, så farlige situationer i trafikken undgås. Overhold de nationale gældende love og forskrifter.
- Anvend under kørslen kun apparatet i dets funktion som køreassistentsystem, f.eks. ved sporskift, ved rangering eller parkering. Føreren må under kørslen under ingen omstændigheder være afledt. Det kan medføre alvorlige ulykker.

VIGTIGT!

• Hvis du anvender apparatet, bør køretøjet køre under anvendelsen, så køretøjsbatteriet ikke aflades.



Korrekt brug



ADVARSEL!

Fare for personskader på grund af køretøjet.

Videosystemer er en støtte, når der bakkes, men de fritager dig **ikke** fra din pligt til at udvise særlig forsigtighed, når du bakker, drejer og kører fremad.

Videosystemet CAM 360 (art.nr. 9600000509) er beregnet til anvendelse i køretøjer. Kameraerne overfører billederne i et 360°-perspektiv, som om du ser på køretøjets omgivelser fra et fugleperspektiv fra siden, forfra og bagfra.

Derudover kan et af de fire kameraer vises separat (delt skærm). Valget af den enkelte kameravisning afhænger af blinklysenes indgangssignaler og bakgearet. Derudover kan der også vælges med den medfølgende fjernbetjening.

Det anvendes til at se de umiddelbare køretøjsomgivelser, f.eks. når der køres, skiftes spor, rangeres eller parkeres.

4 Teknisk beskrivelse

Fire 180°-vidvinkelkameraer befinder sig på forenden, bagenden, og den venstre og højre side af køretøjet. De registrerede billeder sammensættes via en videoprocessor til et billede i realtid, som viser køretøjet og det omgivelser set oppefra, bagved og til siderne.

Kamerasystemet tilkobles, så snart køretøjet startes.

Kamerasystemet giver et 360°-perspektiv og overfører billederne, som du ser på køretøjets omgivelser fra et fugleperspektiv fra siden, forfra og bagfra.

Enkelte kameraer kan aktiveres enkeltvis med indgangssignalerne afhængigt af indstillingen, f.eks. ved at anvende et blinklys eller bakgearet.

Styreenheden har fire kameraindgange og anvendes til at forbinde kameraerne med en monitor med en stikforbindelse.

Styreenheden gør det muligt at vælge

- at vise skærmen permanent delt eller delt med et styresignal
- den automatiske full screen-funktion for bakkameraet som bagspejlfunktion
- den permanente full screen-funktion for 360°-perspektivet ved lodret monitor

Kameraernes videoer kan gemmes efter ringhukommelsesprincippet (SD-kort eller USB-stik) og afspilles. Varigheden af en optagelsessekvens er 10 minutter, derefter starter den næste optagelsessekvens. Hvis hukommelsen er fuld, overskrives den ældste fil automatisk.

4.1 Betjenings- og visningselementer

BEMÆRK

Anvend fjernbetjeningen til at navigerer gennem videomenuen.

Nr. på fig. 5, side 4	Tast	Beskrivelse
1	0	ON-/OFF-tast: Til- eller frakobler videooverførsel til monitoren
2	Ð	BACK-tast: Navigerer tilbage i hoved- og undermenuen
3	ОКЛ	OK- eller PLAY-/PAUSE-tast: – aktiverer menu – bekræfter indtastning – afspiller og afbryder gemte videoer
4	٦	SAVE-tast: Gem
5	-/	Minus- eller tilbage-tast: – reudcerer værdi – hurtig tilbagespoling ved afspilning af videoer
6	0-9	Taltaster: Indtaster tal
7	+/	Plus- eller fremad-tast: – forøger værdi – hurtig fremspoling ved afspilning af videoer
8	+/-	Plus- eller minus-tast: Uden funktion
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit , \circlearrowright	Piletaster: – vælger forreste, bageste, venstre eller højre kamera – navigerer i hoved- og undermenuen

5 Indstilling af videosystemet



BEMÆRK

- Vær opmærksom på, at optagelse af videoer er forbudt i nogle lande.
- Videooptagelsen er frakoblet fra fabrikken.
- Aktivering af videooptagelse, se kapitlet "Udførelse af indstillinger for videooptagelsen" på side 133.

5.1 Overblik menu

Navigation gennem videomenuen

- Aktivér menuen med ^{οκ}/_{ID}.
- Navigér til det ønskede menupunkt eller den ønskede video med △, ▽, ⊲, ▷.
- ► Tryk på 🖒 for at vælge menupunktet.
- ► Gem med 🗖 eller SAVE-ikonet i menuen.

Hovedmenu



Betegnelse	Beskrivelse
"VIDEO LIST" (videoliste)	Administrerer videooptagelser (se kapitlet "Administration af videooptagelser" på side 139)
"VIDEO SET" (videoindstillinger)	 Indstiller dato og klokkeslæt (se kapitlet "Indstilling af dato og klokkeslæt" på side 132) Foretager indstillinger for videooptagelsen (se kapitlet "Udførelse af indstillinger for videooptagelsen" på side 133)
"CONTROL SET" (konfiguration af styring)	Konfigurerer videostyringen (se kapitlet "Konfiguration af skærmvisningen" på side 134)
"CALIBRATION" (kalibrering)	KUN for fagfolk: Se monteringsvejledning
"SETTINGS" (indstillinger)	KUN for fagfolk: Se monteringsvejledning
"VERSION" (version)	Visning af den aktuelle firmwareversion

5.2 Indstilling af sproget



VIGTIGT!

Indstillingerne i denne menu er kun beregnet for fagfolk. Foretag ikke ændringer af andre indstillinger, da kamerasystemets funktion ellers kan påvirkes.

- ► Vælg "SETTINGS" (indstillinger).
- ► Indtast passwordet "654321".
- ► Vælg "BASIC VALUES" (basisværdier).
- ► Vælg "LANGUAGE" (sprog).
- ► Vælg mellem "ENGLISH" (engelsk), "DEUTSCH" (tysk), "FRANCAIS" (fransk).
- ► Gem indstillingen.
- ► Forlad menuen med 🖉.

5.3 Indstilling af dato og klokkeslæt

- ► Vælg "VIDEO SET" (videoindstillinger).
- ► Indstil:
 - "YEAR" (år)
 - "MONTH" (måned)
 - "DATE" (dato)
 - "HOUR" (time)
 - "MINUTE" (minut)
 - "SECOND" (sekund)

► Gem indstillingen.

5.4 Udførelse af indstillinger for videooptagelsen



BEMÆRK

Et hukommelsesmedium kan kun vælges, når et tilsvarende hukommelsesmedium er sat i.

- ► Vælg "VIDEO SET" (videoindstillinger).
- ► Vælg "STORAGE LOCATION" (hukommelsessted).
- ► Indstil:
 - USB
 - SD
- ► Vælg "CHANNEL" (optagelseskanal).
- ► Indstil:
 - "NONE" (ingen)
 - "LEFT" (til venstre)
 - "REAR" (bagved)
 - "RIGHT" (til højre)
 - "FRONT" (foran)
 - "FOUR" (fire)
- ► Gem indstillingen.

5.5 Konfiguration af skærmvisningen

Betegnelse	Beskrivelse	
"REAR MIRROR" (bakspejl)	"ON" (til)	System skifter tidsforsinket til bakspejlfunktione, når der skif- tes til bakgearet (bageste kamera i full screen-modus).
	"OFF" (fra)	Split-screen-funktionen er kon- stant aktiv.
"REAR MIRROR DURATION" (bakspejl funktionstid)	"REAR MIRROR" (bakspejl) = "ON" (til)	"CONSTON" (konstant): Under kørsel fremad er bakspejlfunkti- onen konstant aktiv, også når der blinkes.
		"INTERRUPTED" (afbrudt): Når der køres fremad og der samti- dig blinkes, skifter systemet til split-screen, så længe der blin- kes.
"START BY CLAMP 15" (start ved tænding)	"REAR MIRROR" (bakspejl) = "OFF" (fra)	Varighed af split-screen ved til- koblet tænding.
		"ON" (til): Konstant split-screen.
"TURN SIGNAL" (blinklyssignal).	"START BY CLAMP 15" (start ved tænding) ikke "ON" (til)	Varighed af split-screen, når der blinkes.
"REVERSE GEAR" (bakgear)	"REAR MIRROR" (bakspejl) = "OFF" (fra)	Varighed af split-screen, når der bakkes.
	"REAR MIRROR" (bakspejl) = "ON" (til)	Varighed af split-screen, når der bakkes, indtil der skiftes til bak- spejlfunktionen.

- ► Vælg "CONTROL SET" (konfiguration af styring).
- ► Vælg "REAR MIRROR" (bakspejl).
- ► Indstil:
 - "OFF" (fra)
 - "ON" (til)
- ► Vælg "REAR MIRROR DURATION" (bakspejl funktionstid).
- ► Indstil:
 - "CONST ON" (konstant)
 - "INTERRUPTED" (afbrudt)
- ► Vælg "START BY CLAMP 15" (start ved tænding).
- ► Indstil:
 - "OFF" (fra)
 - "ON" (til)
 - "15 SECOND" (15 sekunder)
 - "1 MINUTE" (1 minut)
- ► Vælg "TURN SIGNAL" (blinklyssignal).
- ► Indstil:
 - "2 SECOND" (2 sekunder)
 - "5 SECOND" (5 sekunder)
 - "10 SECOND" (10 sekunder)
- ► Vælg "REVERSE GEAR" (bakgear).
- ► Indstil:
 - "5 SECOND" (5 sekunder)
 - "10 SECOND" (10 sekunder)
 - "20 SECOND" (20 sekunder)
 - "1 MINUTE" (1 minut)
 - "10 MINUTE" (10 minut)

► Gem indstillingen.

Andre skærmindstillinger



VIGTIGT!

Indstillingerne i denne menu er kun beregnet for fagfolk. Foretag ikke ændringer af andre indstillinger, da kamerasystemets funktion ellers kan påvirkes.

Skærmopdeling

- ► Vælg "SETTINGS" (indstillinger).
- ► Indtast passwordet "654321".
- Vælg "BASIC VALUES" (basisværdier).
- ► Vælg "DISP MODE" (visning).
- ► Indstil:
 - "BV" = kun fugleperspektiv (lodret monitor)
 - "BV+SV" = fugleperspektiv til venstre + enkeltbillede til højre
 - "SV+BV" = enkeltbillede til venstre + fugleperspektiv til højre
- ► Gem indstillingen.
- ► Forlad menuen med @.

Startup-logo

- ► Vælg "SETTINGS" (indstillinger).
- ► Indtast passwordet "654321".
- ► Vælg "BASIC VALUES" (basisværdier).
- ► Vælg "LOGO" (logo).
- ► Indstil:
 - "OFF" (fra)
 - "3 SECOND" (3 sekunder)
 - "5 SECOND" (5 sekunder)
 - "10 SECOND" (10 sekunder)
- ► Gem indstillingen.
- ► Forlad menuen med @.

6 Anvendelse af videosystemet

6.1 Til-/frakobling videosystemet



BEMÆRK

Videosystemet tændes, så snart køretøjets tænding slås til.

Videosystemet viser i sin grundindstilling 360°-perspektivet på den delte skærm på den ene halvdel og på den anden halvdel billedet fra det forreste kamera (fig. 6, side 4).

360°-Perspektivet vises altid. Visning af det pågældende enkeltbillede fra de fire kameraer kan vælges med piletasterne eller med indgangssignalerne fra blinklys til venstre, blinklys til højre samt bakgearet.

► Tryk på) for at slukke videosystemet.

6.2 Valg af kameraer

- ► Tryk på △, ▽, 〈 , 〉 for at vælge det forreste, bageste, venstre eller højre kamera.
- ✓ Symbolet (fig. 6 1, side 4) for det tilsvarende kamera er fremhævet.
- Aktivér det venstre eller højre blinklys for at aktivere kamerabilledet på den tilsvarende side.
- > Skift til bakgearet for at aktivere det bageste kamerabillede.

6.3 Optagelse af video



VIGTIGT!

Tag aldrig datamediet (USB-stik eller SD-kort) ud under optagelsen, så det undgås at beskadige eller miste de gemte data.



BEMÆRK

Vær opmærksom på, at optagelse af videoer er forbudt i nogle lande.

Videooptagelsen kører automatisk:

- Videooptagelsen begynder, så snart køretøjet startes.
- Et rødt punkt (fig. 6 2, side 4) i det øverste, venstre hjørne af displayet viser, at videooptagelsen kører.
- Efter 10 minutter afsluttes optagelsen automatisk, og der startes en ny optagelse, så hver fideofil har en maksimal varighed på 10 minutter. Hvis hukommelsen er fuld, overskrives den første fil automatisk.
- Videooptagelsen afsluttes, så snart tændingen slås fra. Vent herefter 10 sekunder, før du tager hukommelsesmediet ud af apparatet.

Frakobling af videooptagelsen:

- ► Vælg "CHANNEL" (optagelseskanal).
- ► Indstil:
 - "NONE" (ingen)
- ► Gem indstillingen.
- ✓ Videooptagelsen er frakoblet.

		VIDE	O LIST	
	INDEX	DATE	TIME	DURATION
	001	2017-03-08	11:13:02	00:16
	002	2017-03-08	11:08:31	00:09
	003	2017-03-08	11:01:50	00:03
	004	2017-03-08	11:57:18	00:03
_				
	LOCK	DE	ELETE	Ś

6.4 Administration af videooptagelser

- ► Vælg "VIDEO LIST" (videoliste).
- ✓ Der vises en liste med de gemte videoer (sorteret ud fra dato og klokkeslæt).

Afspilning af video

- ► Vælg den ønskede video.
- ► Tryk på 💕 .
- ✓ Videoen afspilles i 4-kamera-visningen.
- ► Tryk på △, ▽, 〈 , 〉 for at se den tilsvarende optagelse fra det enkelte kamera.
- ▶ Tryk på 🕢 for at skifte til 4-kamera-visningen igen.
- ► Tryk på 🕅 igen for at forlade videoen.
- ► Tryk på +/ for at aktivere den hurtige fremspoling.
- ► Tryk på 🔸 for at aktivere den hurtige tilbagespoling.

Beskyttelse af video

- ► Vælg den ønskede video.
- ► Vælg menupunktet "LOCK" (sikring).
- ✓ Symbolet 🔒 vises før videoen.
- ✓ Denne video udelukkes fra ringhukommelsesprincippet og overspilles ikke.
- ✓ Menupunktet "UNLOCK" (frigivelse) vises.
- ► Vælg menupunktet "UNLOCK" (frigivelse).
- ✓ Videoen frigives til overspilning.

Sletning af video

- ► Vælg den ønskede video.
- ► Vælg menupunktet "DELETE" (sletning).
- ► Bekræft sletningen med $\overset{\circ \kappa \prime}{\mathbb{D}}$.
- ✓ Videoen slettes.

6.5 Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Hvis fjernbetjeningens rækkevidde reduceres, eller hvis apparatet ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal der sættes nye batterier i.

- Åbn afdækningen på bagsiden af fjernbetjeningen (fig. 7, side 5).
- ► Udskift batterierne (type CR2025, 3 V).
- ► Luk afdækningen.

7 Vedligeholdelse og rengøring af videosystemet

VIGTIGT!

Anvend ikke skarpe eller hårde genstande eller rengøringsmidler til rengøring, da det kan beskadige produktet.

- Rengør af og til produktet med en fugtig klud.
- > Rengør især den infrarøde sensor regelmæssigt med en fugtig klud.

8 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bagside) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du indsende følgende:

- Defekte komponenter
- En kopi af regningen med købsdato
- En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

9

Bortskaffelse

> Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.



Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.



Beskyt miljøet!

Genopladelige og ikke genopladelige batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Aflevér defekte genopladelige batterier og brugte batterier hos forhandleren eller ved et indsamlingssted.

10 Tekniske data

	PerfectView CAM 360
Art.nr.:	960000509
Kamera:	
Billedsensor:	1/3"
Billedpunkter:	720 (H) x 480 (V)
Horisontal opløsning:	580
Følsomhed:	0,1 lux
Synsvinkel:	180°
Mål (B x H x D):	fig. 8 , side 5
Vægt:	70 g
Kapslingsklasse:	IP67
Driftstemperatur:	–20 °C til +75 °C
Styreenhed:	
Videoformat:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Tilslutningsspænding:	9 V – 32 V
Strømforbrug (tændt):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Strømforbrug (slukket):	~2 mA
Driftstemperatur:	–20 °C til +75 °C

Läs igenom anvisningarna noga innan produkten tas i drift. Spara bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.

Installationsanvisningen till denna produkt finns på följande hemsida: dometic.com

Innehållsförteckning

1	Förklaring av symboler144
2	Säkerhetsanvisningar
3	Ändamålsenlig användning145
4	Teknisk beskrivning
5	Ställa in videosystem
7	Skötsel och rengöring av videosystemet
8	Garanti
9	Avfallshantering
10	Tekniska data

Förklaring av symboler



1

VARNING!

Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dödsfara eller svåra skador.



OBSERVERA!

Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion kan påverkas negativt.



ANVISNING

Kompletterande information om användning av produkten.

2 Säkerhetsanvisningar

Följ säkerhetsanvisningarna och riktlinjerna från fordonstillverkaren samt reglerna för bilmekaniska arbeten!

Tillverkaren övertar inget ansvar för skador i följande fall:

- monterings- eller anslutningsfel
- skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
- ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- ej ändamålsenlig användning

Kamerorna är vattentäta. Kamerornas tätningar tål dock inte en högtryckstvätt (bild **1**, sida 3). Beakta därför alltid nedanstående:



OBSERVERA!

- Öppna inte kamerorna, det kan inverka negativt på kamerornas täthet och funktion (bild 2, sida 3).
- Dra inte i kablarna, det kan inverka negativt på kamerornas täthet och funktion (bild **3**, sida 3).
- Kamerorna får inte användas under vatten (bild 4, sida 3).
2.1 Säkerhet vid användning av produkten



VARNING!

- För att förhindra farliga situationer i trafiken, spela aldrig upp videos under körning. Håll dig till landsspecifika lagar och bestämmelser.
- Använd produkten under körning endast i sin funktion som körassistentsystem, t.ex. vid filbyten, parkering eller fickparkering. Under körning måste föraren koncentrera sig på trafiken och får inte låta sig avledas. Detta kan orsaka svåra olyckor.



OBSERVERA!

• När du använder produkten bör fordonet vara igång under användningen, annars kan fordonsbatteriet urladdas.

3

Ändamålsenlig användning



VARNING!

Risk för fordonsrelaterade personskador. Videosystem är till för att underlätta backningen. Föraren måste dock **alltid** iaktta **största försiktighet under backning, svängning och framåtkörning**.

Videosystemet CAM 360 (art.nr 960000509) är avsett för användning i fordon. Kamerorna överför bilderna i en 360° runtomsikt, precis som om du skulle titta på fordonets omgivning ur fågelperspektiv, d.v.s. fordonets sidor samt fordonets bak- och framsida visas ovanifrån.

Man kan dessutom välja att visa bilden från en av de fyra kamerorna (delad bildskärm). Vilken enskild kameravy som kan väljas beror på blinkersens ingångssignaler och backväxeln. Man kan dessutom använda den medföljande fjärrkontrollen för att välja kameravy.

Det används för att observera fordonets direkta omgivning, t.ex. vid körning, filbyte, parkering eller fickparkering.

4 Teknisk beskrivning

Totalt fyra 180°-vidvinkelkameror sitter på fordonets framsida, baksida samt på fordonets högra och vänstra sida. En videoprocessor sammanfogar i realtid de upptagna bilderna till en bild, som i vyn uppifrån visar fordonet och dess omgivning på fram- och baksidan samt på sidorna.

Kamerasystemet aktiveras när fordonet startar.

Kamerasystemet erbjuder en 360° runtomsikt och överför bilderna precis som om du skulle titta på fordonets omgivning ur fågelperspektiv, d.v.s. fordonets sidor samt fordonets bak- och framsida visas ovanifrån.

Man kan även ställa in så att enskilda kameror aktiveras via ingångssignaler, t.ex. när man använder blinkers eller lägger i backen.

Styranordningen har fyra kameraingångar och används för att ansluta kamerorna till en monitor via stickkontakter.

Med hjälp av styranordningen har man följande val:

- Visa bildskärmen permanent delad eller visa bildskärmen delad efter att en styrsignal skickas
- Använda backkamerans automatiska fullskärmsfunktion som backspegel
- Använda fullskärmsfunktionen för 360°-runtomsikt om monitorn är lodrät

Kamerornas videos kan sparas enligt cirkulär buffertprincip på SD-kort eller USB-minnen och spelas upp därifrån. En inspelningssekvens är 10 minuter. Därefter startas automatiskt nästa inspelningssekvens. Om minnet är fullt skrivs den äldsta filen automatiskt över.

4.1 Reglage och lysdioder



ANVISNING

Använd fjärrkontrollen för att navigera i videomenyn.

Nr på bild <mark>5</mark> , sida 4	Knapp	Beskrivning
1	0	ON/OFF-knapp: Aktivera eller stänga av videoöverföring till monitorn
2	Ð	BACK-knapp: Navigera bakåt i huvud- och undermenyn
3	ОКЛ	OK- eller PLAY-/PAUSE-knapp: – Aktivera meny – Bekräfta inmatning – Spela upp eller avbryta sparade videos
4	٦	SAVE-knapp: Spara
5	-/	Minus- eller bakåtknapp: – Sänka värde – Spola bakåt snabbare vid uppspelning av videos
6	0–9	Sifferknappar: Mata in siffror
7	+/	Plus- eller framåtknapp: – Öka värde – Spola framåt snabbare vid uppspelning av videos
8	+/-	Plus- eller minusknapp: Utan funktion
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit	Pilknappar: – Välja den främre, bakre, vänstra eller högra kameran – Navigera i huvud- och undermenyn

5 Ställa in videosystem



ANVISNING

- Observera att det är förbjudet att spela in videos i vissa länder.
- Från fabrik är videoinspelningen avstängd.
- För att aktivera videoinspelningen, se kapitel "Göra inställningar för videoinspelningen" på sidan 151.

5.1 Överblick meny

Navigering i videomenyn

- ► Aktivera menyn med 💕 .
- ➤ Använd △, ▽, 〈, 〉 för att komma till önskat menyalternativ eller önskad video.
- ► Tryck på 🖒 för att välja menyalternativet.
- ► Spara med 🔲 eller SAVE-ikonen i menyn.

Avbryt åtgärden med 🕢 eller välj 🖓-ikonen i menyn.

Huvudmeny



Beteckning	Beskrivning
"VIDEO LIST" (videolista)	Hantera videoinspelningar (se kapitel "Hantera videoinspelningar" på sidan 157)
"VIDEO SET" (videoinställningar)	– Ställa in datum och tid (se kapitel "Ställa in datum och tid" på sidan 150) – Göra inställningar för videoinspelningen (se kapitel "Göra inställningar för videoinspelningen" på sidan 151)
"CONTROL SET" (konfigurera styrning)	Konfigurera videostyrning (se kapitel "Konfigurera bildskärmsvisning" på sidan 152)
"CALIBRATION" (kalibrering)	ENDAST för installatörer: se monteringsanvisning
"SETTINGS" (inställningar)	ENDAST för installatörer: se monteringsanvisning
"VERSION" (version)	Visa den aktuella firmware-versionen

5.2 Ställa in språk



OBSERVERA!

Inställningarna i denna meny är avsedda endast för installatörer. Ändra inga andra inställningar eftersom kamerasystemets funktion i sådana fall kan påverkas negativt.

- ► Välj "SETTINGS" (inställningar).
- ► Ange lösenordet "654321".
- ► Välj "BASIC VALUES" (utgångsvärden).
- ► Välj "LANGUAGE" (språk).
- ► Välj mellan "ENGLISH" (engelska), "DEUTSCH" (tyska), "FRANCAIS" (franska).
- ► Spara inställningen.
- ► Lämna menyn med @.

5.3 Ställa in datum och tid

- ► Välj "VIDEO SET" (videoinställningar).
- ► Ställ in följande:
 - "YEAR" (år)
 - "MONTH" (månad)
 - "DATE" (datum)
 - "HOUR" (timme)
 - "MINUTE" (minut)
 - "SECOND" (sekund)

► Spara inställningen.

5.4 Göra inställningar för videoinspelningen



ANVISNING

Ett lagringsmedium kan väljas endast om motsvarande lagringsmedium har satts in.

- ► Välj "VIDEO SET" (videoinställningar).
- ► Välj "STORAGE LOCATION" (lagringsplats).
- ► Ställ in följande:
 - USB
 - SD
- ► Välj "CHANNEL" (inspelningskanal).
- ► Ställ in följande:
 - "NONE" (ingen)
 - "LEFT" (vänster)
 - "REAR" (bak)
 - "RIGHT" (höger)
 - "FRONT" (fram)
 - "FOUR" (fyra)
- ► Spara inställningen.

5.5 Konfigurera bildskärmsvisning

Beteckning	Beskrivning	
"REAR MIRROR" (backspegel)	"ON" (på)	När backen lagts ur aktiverar systemet backspegelfunktionen (bakre kamera i helskärmsläge) med fördröjning.
	"OFF" (av)	Split-Screen-funktionen är permanent aktiv.
"REAR MIRROR DURATION" (backspegel gångtid)	"REAR MIRROR" (backspegel) = "ON" (på)	"CONST ON" (permanent): Vid körning framåt är backspegel- funktionen permanent aktiv, även när blinkers används.
		"INTERRUPTED" (avbruten): Systemet aktiverar Split Screen vid körning framåt samtidigt som blinkers används. Split Screen är aktiverat hela tiden som blinkers används.
"START BY CLAMP 15" (start vid tändning)	"REAR MIRROR" (backspegel) = "OFF" (av)	Tid som Split-Screen är aktiverat när tändningen är påslagen.
		″ON″ (på): Permanent Split-Screen.
"TURN SIGNAL" (blinkerssignal).	"START BY CLAMP 15" (start vid tändning) inte "ON" (på)	Tid som Split-Screen är aktiverat efter blinkning.
"REVERSE GEAR″ (backväxel)	"REAR MIRROR" (backspegel) = "OFF" (av)	Tid som Split-Screen är aktiverat efter backning.
	"REAR MIRROR" (backspegel) = "ON" (på)	Tid som Split-Screen är aktiverat efter backning tills det att back- spegelfunktionen aktiveras.

- ► Välj "CONTROL SET" (konfigurera styrning).
- ► Välj "REAR MIRROR" (backspegel).
- ► Ställ in:
 - "OFF" (av)
 - "ON" (på)
- ► Välj "REAR MIRROR DURATION" (gångtid backspegel).
- ► Ställ in följande:
 - "CONST ON" (permanent)
 - "INTERRUPTED" (avbruten)
- ► Välj "START BY CLAMP 15" (start vid tändning).
- ► Ställ in:
 - "OFF" (av)
 - ″ON″ (på)
 - "15 SECOND" (15 sekunder)
 - "1 MINUTE" (1 minut)
- ► Välj "TURN SIGNAL" (blinkerssignal).
- ► Ställ in:
 - "2 SECOND" (2 sekunder))
 - "5 SECOND" (5 sekunder)
 - "10 SECOND" (10 sekunder)
- ► Välj "REVERSE GEAR" (backväxel).
- ► Ställ in:
 - "5 SECOND" (5 sekunder))
 - "10 SECOND" (10 sekunder)
 - "20 SECOND" (20 sekunder)
 - "1 MINUTE" (1 minut)
 - "10 MINUTE" (10 minut)

► Spara inställningen.

Övriga bildskärmsinställningar



OBSERVERA!

Inställningarna i denna meny är avsedda endast för installatörer. Ändra inga andra inställningar eftersom kamerasystemets funktion i sådana fall kan påverkas negativt.

Bildskärmsuppdelning

- ► Välj "SETTINGS" (inställningar).
- ► Ange lösenordet "654321".
- ► Välj "BASIC VALUES" (utgångsvärden).
- ► Välj "DISP MODE" (visningsläge).
- ► Ställ in följande:
 - "BV" = endast fågelperspektiv (lodrät monitor)
 - "BV+SV" = fågelperspektiv vänster + enskild bild höger
 - "SV+BV" = enskild bild vänster + fågelperspektiv höger
- ► Spara inställningen.
- ► Lämna menyn med 🖉.

Startlogotyp

- ► Välj "SETTINGS" (inställningar).
- ► Ange lösenordet "654321".
- ► Välj "BASIC VALUES" (utgångsvärden).
- ► Välj "LOGO" (Logo).
- ► Ställ in följande:
 - "OFF" (av)
 - "3 SECOND" (3 sekunder)
 - "5 SECOND" (5 sekunder)
 - "10 SECOND" (10 sekunder)
- ► Spara inställningen.
- ► Lämna menyn med @.

6 Använda videosystem

6.1 Aktivera/stänga av videosystem



ANVISNING

Videosystemet aktiveras när man kopplar till fordonets tändning.

Videosystemets grundinställning är en delad bildskärm där 360° runtomsikt visas på ena hälften av skärmen och bilden från den främre kameran visas på den andra hälften (bild **6**, sida 4).

360° runtomsikt visas alltid. Pilknapparna samt ingångssignaler från vänster blinkers, höger blinkers och backväxeln kan användas för att välja enskilda bilder från de fyra kamerorna.

► Tryck på ① för att stänga av videosystemet.

6.2 Välja kameror

- ► Tryck på △, ▽, 〈, 〉 för att välja den främre, bakre, vänstra eller högra kameran.
- ✓ Symbolen (bild 6 1, sida 4) för motsvarande kamera framhävs här.
- Använd vänster eller höger blinkers för att aktivera kamerabilden på motsvarande sida.
- ► Lägg i backen för att aktivera den bakre kamerabilden.

6.3 Spela in video



OBSERVERA!

Ta aldrig ut databäraren (USB-minne eller SD-kort) under inspelningen för att förhindra att lagrade data går förlorade eller skadas.



ANVISNING

Observera att det är förbjudet att spela in videos i vissa länder.

Videoinspelningen utförs automatiskt:

- Videoinspelningen påbörjas så snart fordonet startas.
- En röd punkt (bild **6** 2, sida 4) i det övre vänstra hörnet på displayen indikerar att videoinspelningen pågår.
- Efter 10 minuter avslutas inspelningen automatiskt och en ny inspelning startas. Detta innebär att varje videofil kan vara max. 10 minuter lång. Om minnet är fullt skrivs den första filen automatiskt över.
- Videoinspelningen avslutas så fort tändningen slås av. Vänta därefter 10 sekunder innan du tar ut lagringsmediet ur produkten.

Tillvägagångssätt för att stänga av videoinspelningen:

- ► Välj "CHANNEL" (inspelningskanal).
- ► Ställ in följande:
 - "NONE" (ingen)
- Spara inställningen.
- ✓ Videoinspelningen är avstängd.

	1//25	0.1167	
INDEX		71445	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DI	ELETE	

6.4 Hantera videoinspelningar

- ► Välj "VIDEO LIST" (videolista).
- ✓ En lista med sparade videos (sorterade efter datum och tid) visas.

Spela upp video

- ► Välj önskad video.
- ► Tryck på 💕 .
- ✓ Videon spelas upp i vyn med 4 kameror.
- ► Tryck på △, ▽, 〈, 〉 för att visa motsvarande inspelning från de enskilda kamerorna.
- ► Tryck på 🕗 , för att gå tillbaka till vyn med 4 kameror.
- ► Tryck på 🕅 igen för att pausa videon.
- ► Tryck på +/ för att aktivera snabbspolning framåt.
- ➤ Tryck på -/, för att aktivera snabbspolning bakåt.

Skydda video

- ► Välj önskad video.
- ► Välj menyalternativet "LOCK" (lås).
- 🗸 Symbolen 🔒 visas framför videon.
- ✓ Denna video omfattas inte av den cirkulära buffertprincipen och spelas inte över.
- ✓ Menyalternativet "UNLOCK" (lås upp) visas.
- ► Välj menyalternativet "UNLOCK" (lås upp).
- ✓ Videon låses upp för överspelning.

Radera video

- ► Välj önskad video.
- ► Välj menyalternativet "DELETE" (radera).
- ► Bekräfta raderingen med 🕅 .
- ✓ Videon raderas.

6.5 Byta batterier i fjärrkontrollen

Om fjärrkontrollens räckvidd minskar eller om produkten inte går att styra med fjärrkontrollen måste nya batterier sättas i.

- Öppna locket på fjärrkontrollens baksida (bild 7, sida 5).
- ► Byt ut batterierna (typ CR2025, 3 V).
- ► Stäng locket.

7 Skötsel och rengöring av videosystemet



OBSERVERA!

Använd inga vassa eller hårda föremål för rengöring, använd inga skarpa rengöringsmedel; produkten kan skadas.

- Rengör produkten då och då med en fuktig trasa.
- ► Rengör framför allt IR-sensorn regelbundet med en fuktig duk.

8 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta tillverkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller återförsäljaren.

Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:

- defekta komponenter,
- en kopia på fakturan med inköpsdatum,
- en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

9 Avfallshantering

Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.



När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.



Skydda miljön!

Varken laddningsbara batterier eller andra batterier hör hemma i hushållssoporna.

Lämna dina förbrukade eller defekta (laddningsbara) batterier till återförsäljaren eller till ett insamlingsställe.

10 Tekniska data

	PerfectView CAM 360
Art.nr:	960000509
Kamera:	
Bildsensor:	1/3″
Bildpunkter:	720 (H) × 480 (V)
Horisontell upplösning:	580
Känslighet:	0,1 lux
Synvinkel:	180°
Mått (B × H × D):	bild 8, sida 5
Vikt:	70 g
Skyddsklass:	IP67
Drifttemperatur:	–20 °C till +75 °C
Styrenhet:	
Videoformat:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Anslutningsspänning:	9 V32 V
Strömförbrukning (påslagen):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Strömförbrukning (avstängd):	~2 mA
Drifttemperatur:	–20 °C till +75 °C

Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den. Hvis produktet selges videre, må du sørge for å gi bruksanvisningen videre også.

Installasjonsanvinsingen for dette produktet finner du på følgende nettsider: dometic.com

Innhold

NO

1	Symbolforklaringer
2	Sikkerhetsregler
3	Tiltenkt bruk
4	Teknisk beskrivelse
5	Stille inn videosystem
7	Pleie og rengjøre videosystemet
8	Garanti
9	Avfallsbehandling
10	Tekniske spesifikasjoner

1 Symbolforklaringer



ADVARSEL!

Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til død eller alvorlig skade.



PASS PÅ!

Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til materielle skader og skade funksjonen til produktet.



MERK

Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

2 Sikkerhetsregler

Følg rådene og betingelsene som kjøretøyprodusenten og motorvognprodusenten har bestemt!

Produsenten tar i følgende tilfeller intet ansvar for skader:

- Montasje- eller tilkoblingsfeil
- Skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og overspenninger
- Endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i veiledningen

Kameraene er vanntette. Tetningene i kameraet motstår ikke en høytrykkspumpe (fig. **1**, side 3). Vær derfor oppmerksom på følgende ved håndtering av kameraene:



PASS PÅ!

- Åpne ikke kameraene, da dette skader tettheten og funksjonsdyktigheten (fig. 2, side 3).
- Trekk ikke i kablene, da dette skader tettheten og funksjonsdyktigheten for kameraene (fig. **3**, side 3).
- Kameraene er ikke egnet for drift under vann (fig. 4, side 3).





ADVARSEL!

- Spill aldri av videoer under kjøring, slik at du unngår farlige situasjonen i trafikken. Hold deg til gjeldende landsspesifikke lover og forskrifter.
- Under kjøring må apparatet kun benyttes i funksjonen som kjøreassistansesystem, f.eks. ved skifting av veibane, ved krypekjøring eller parkering. Føreren skal under kjøring aldri distraheres. Dette kan føre til alvorlige ulykker.

PASS PÅ!

• Når du bruker apparatet, skal kjøretøyet være i drift under bruken, slik at kjøretøyets batteri ikke lades ut.



Tiltenkt bruk



ADVARSEL!

Fare for personskader på grunn av kjøretøyet. Videosystemer tilbyr en støtte når man rygger, det fritar deg likevel **ikke** fra **den spesielle varsomhetsplikten ved rygging, svinging og fremover kjøring**.

Videosystemet CAM 360 (art.nr. 9600000509) er beregnet for bruk i kjøretøy. Kameraene formidler bilder i en 360° visning, som om du ser kjøretøyets omgivelser med fugleperspektiv til siden, foran og bak.

l tillegg kan en av de fire kameraene fremstilles selektivt (delt skjerm). Utvalget av enkeltkameravisning avhenger av inngangssignalene til blinkeren og reversgir. I tillegg kan utvalget også skje via medfølgende fjernkontroll.

Den tjener til observasjon av kjøretøyets umiddelbare omgivelser, f.eks. ved kjøring, veksling av bane, krypekjøring eller parkering.

4 Teknisk beskrivelse

Fire 180°-vidvinkelkameraer befinner seg på fronten, hekken og venstre og høyre kjøretøysside. De registrerte bildene blir sammenføyet via videoprosessoren i sanntid til ett bilde, som fremstiller oversikt for kjøretøyet og dets omgivelser foran, bak og på sidene.

Kamerasystemet kobler seg inn så snart kjøretøyet startes.

Kamerasystemet tilbyr en 360° visning og formidler bildene som om du ser kjøretøyets omgivelser med fugleperspektiv til siden, foran og bak.

Enkelte kameraer kan avhengig av innstilling enkeltvis aktiveres gjennom inngangssignaler, f.eks. gjennom bruk av et blinklys eller reversgir.

Styreapparatet har fire kamerainnganger og tjener til forbindelse av kameraene til en skjerm via innstikksplugg.

Styreenheten gjør det mulig med valget

- å vise skjermen permanent delt eller delt via et styresignal
- av den automatiske helbildefunksjonen til ryggekameraet som bakspeilfunksjon
- den permanente helbildefunksjonen til 360° visning ved loddrett monitor

Videoene til kameraene kan lagres i ringminneprinsipp (SD-kort eller USB-pinne) og gjengis. Varigheten på opptakssekvenser er 10 minutter. Deretter starter automatisk neste opptakssekvens. Hvis minnet er fullt, blir den eldste filen automatisk overskrevet.

4.1 Betjenings- og indikeringselementer

MERK

Bruk fjernkontrollen til å navigere gjennom videomenyen.

Nr. i fig. 5, side 4	Knapp	Beskrivelse
1	0	ON/OFF-tasten: Slå videooverføring til skjermen på eller av
2	Ð	BACK-tasten: Navigere tilbake i hoved- og undermenyen
3	ОКЛ	OK- eller PLAY-/PAUSE-tasten: – Aktivere menyen – Bekrefte inntasting – Avspille lagrede videoer eller avbryte
4	٦	SAVE-tasten: Lagre
5	-/	Minus- eller tilbaketasten: – Redusere verdien – Hurtigere tilbakespoling ved avspilling av videoer
6	0-9	Talltaster: Legge inn tall
7	+/	Pluss- eller fremovertasten: – Øke verdien – Hurtigere fremoverspoling ved avspilling av videoer
8	+/-	Pluss- eller minustasten: Uten funksjon
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit , \circlearrowright	Piltaster: – Velge fremre, bakre, venstre eller høyre kamera – Navigere i hoved- og undermenyen

5 Stille inn videosystem

MERK

- Vær oppmerksom på at opptak av videoer er forbudt i enkelte land.
- Videoopptak er utkoblet fra fabrikken.
- For å aktivere videoopptak se kapittel «Foreta innstillinger for videoopptak» på side 169.

5.1 Oversikt meny

Navigasjon gjennom videomenyen

- > Aktiver menyen med $\overset{\circ \kappa \prime}{\mathbb{D}}$.
- ▶ Naviger med \triangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleright til ønsket menypunkt eller video.
- ► Trykk på 🖒 for å velge menypunktet.
- ► Lagre med 🔲 eller SAVE-ikonet i menyen.

Avbryt handlingen med @ eller velg <⊡-ikonet i menyen.

Hovedmeny



Betegnelse	Beskrivelse
«VIDEO LIST» (Videoliste)	Administrere videoopptak (se kapittel «Administrere videoopptak» på side 175)
«VIDEO SET» (Videoinnstillinger)	– Stille inn dato og klokkeslett (se kapittel «Stille inn dato og klokkeslett» på side 168) – Foreta innstillinger for videoopptak (se kapittel «Foreta innstillinger for videoopptak» på side 169)
«CONTROL SET» (Konfigurere styring)	Konfigurere videostyring (se kapittel «Konfigurere skjermvisning» på side 170)
«CALIBRATION» (Kalibrering)	Kun for fagfolk: se monteringsanvisning
«SETTINGS» (Innstillinger)	Kun for fagfolk: se monteringsanvisning
«VERSION» (Versjon)	Visning av den aktuelle fastvareversjonen

5.2 Stille inn språk



PASS PÅ!

Innstillingene i denne menyen er beregnet kun for fagfolk. Ikke endre noen andre innstillinger, da kamerasystemets funksjon ellers kan reduseres.

- ► Velg «SETTINGS» (Innstillinger).
- ► Angi passordet «654321».
- ► Velg «BASIC VALUES» (Grunnleggende verdier).
- ► Velg «LANGUAGE» (Språk).
- ► Velg mellom «ENGLISH» (Engelsk), «DEUTSCH» (Tysk), «FRANCAIS» (Fransk).
- ► Lagre innstillingen.
- ► Avslutt menyen med @.

5.3 Stille inn dato og klokkeslett

- ► Velg «VIDEO SET» (Videoinnstillinger).
- ► Still inn:
 - «YEAR» (År)
 - «MONTH» (Måned)
 - «DATE» (Dato)
 - «HOUR» (Time)
 - «MINUTE» (Minutt)
 - «SECOND» (Sekund)
- ► Lagre innstillingen.

CAM 360

5.4 Foreta innstillinger for videoopptak



MERK

Et lagringsmedium kan kun velges når et tilsvarende lagringsmedium er satt inn.

- ► Velg «VIDEO SET» (Videoinnstillinger).
- ► Velg «STORAGE LOCATION» (Lagringsplassering).
- ➤ Still inn:
 - USB
 - SD
- ► Velg «CHANNEL» (Kanal).
- ➤ Still inn:
 - «NONE» (Ingen)
 - «LEFT» (Venstre)
 - «REAR» (Bak)
 - «RIGHT» (Høyre)
 - «FRONT» (Foran)
 - «FOUR» (Fire)
- ► Lagre innstillingen.

5.5 Konfigurere skjermvisning

Betegnelse	Beskrivelse	
«REAR MIRROR» (Bakspeil)	«ON» (På)	Systemet kobler om tidsforsin- ket etter utlegging av ryggegir til bakspeilfunksjon (bakre kamera i helbildemodus).
	«OFF» (Av)	Split-Screen-funksjonen er per- manent aktiv.
«REAR MIRROR DURATION» (Bakspeildriftsvarighet)	«REAR MIRROR» (Bakspeil) = «ON» (På)	«CONSTON» (Permanent): Ved fremoverkjøring er bakspeil- funksjonen permanent aktiv, også ved blinking.
		«INTERRUPTED» (Avbrutt): Systemet kobler om til Split Screen ved fremoverkjøring og samtidig blinking under varig- heten på blinkingen.
«START BY CLAMP 15» (Start ved tenning)	«REAR MIRROR» (Bakspeil) = «OFF» (Av)	Varighet på Split Screen ved innkoblet tenning.
		«ON» (På): Permanent Split Screen.
«TURN SIGNAL» (Blinklys).	«START BY CLAMP 15» (Start ved tenning) ikke «ON» (På)	Varighet på Split Screen etter blinkingen.
«REVERSE GEAR» (Reversgir)	«REAR MIRROR» (Bakspeil) = «OFF» (Av)	Varighet på Split Screen etter rygging.
	«REAR MIRROR» (Bakspeil) = «ON» (På)	Varighet på Split Screen etter rygging inntil omkobling til bakspeilfunksjon.

- ► Velg «CONTROL SET» (Konfigurere styring).
- ► Velg «REAR MIRROR» (Bakspeil).
- ► Still inn:
 - «OFF» (Av)
 - «ON» (På)
- ► Velg «REAR MIRROR DURATION» (Bakspeildriftsvarighet).
- ► Still inn:
 - «CONST ON» (Permanent)
 - «INTERRUPTED» (Avbrutt)
- ► Velg «START BY CLAMP 15» (Start ved tenning).
- ► Still inn:
 - «OFF» (Av)
 - «ON» (På)
 - «15 SECOND» (15 sekunder)
 - «1 MINUTE» (1 minutt)
- ► Velg «TURN SIGNAL» (Blinklys).
- ► Still inn:
 - «2 SECOND» (2 sekunder)
 - «5 SECOND» (5 sekunder)
 - «10 SECOND» (10 sekunder)
- ► Velg «REVERSE GEAR» (Reversgir).
- ► Still inn:
 - «5 SECOND» (5 sekunder)
 - «10 SECOND» (10 sekunder)
 - «20 SECOND» (20 sekunder)
 - «1 MINUTE» (1 minutt)
 - «10 MINUTE» (10 minutt)

► Lagre innstillingen.

Andre skjerminnstillinger



PASS PÅ!

Innstillingene i denne menyen er beregnet kun for fagfolk. Ikke endre noen andre innstillinger, da kamerasystemets funksjon ellers kan reduseres.

Skjermoppdeling

- ► Velg «SETTINGS» (Innstillinger).
- ► Angi passordet «654321».
- ► Velg «BASIC VALUES» (Grunnleggende verdier).
- ► Velg «DISP MODE» (Visning).
- ► Still inn:
 - «BV» = kun fugleperspektiv (loddrett monitor)
 - «BV+SV» = Fugleperspektiv venstre + enkeltbilde høyre
 - «SV+BV» = Enkeltbilde venstre + fugleperspektiv høyre
- ► Lagre innstillingen.
- ► Avslutt menyen med @.

Oppstartslogo

- ► Velg «SETTINGS» (Innstillinger).
- ► Angi passordet «654321».
- ► Velg «BASIC VALUES» (Grunnleggende verdier).
- ► Velg «LOGO» (Logo).
- ► Still inn:
 - «OFF» (Av)
 - «3 SECOND» (3 sekunder)
 - «5 SECOND» (5 sekunder)
 - «10 SECOND» (10 sekunder)
- ► Lagre innstillingen.
- ► Avslutt menyen med @.

6 Bruk videosystem

6.1 Slå videosystem på/av



MERK

Videosystemet slår seg på så snart tenningen til kjøretøyet slås på.

Videosystemet viser i sin grunnleggende innstilling i delt skjerm på en halvdel 360° visning og på den andre halvdelen bilde for fremkameraet (fig. **6**, side 4).

360°-visningen vises alltid. Visningen av det aktuelle enkeltbildet til de fire kameraene kan velges gjennom piltastene, men også gjennom inngangssignalene Blinklys venstre, Blinklys høyre og Reversgir.

➤ Trykk på) for å slå av videosystemet.

6.2 Velge kameraer

- Trykk på \triangle , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit , for å velge fremre, bakre, venstre eller høyre kamera.
- ✓ Symbolet (fig. 6 1, side 4) for tilhørende kamera er fremhevet.
- > Bekreft venstre eller høyre blinklys for å aktivere kamerabildet for tilhørende side.
- ► Legg inn reversgiret for å aktivere bakre kamerabilde.

6.3 Ta opp video



PASS PÅ!

Ta aldri ut databæreren under opptak (USB-pinne eller SD-kort), slik at du unngå en skade eller tap av lagrede data.



MERK

Vær oppmerksom på at opptak av videoer er forbudt i enkelte land.

Videoopptaket går automatisk:

- Videoopptaket begynner så snart kjøretøyet startes.
- En rød prikk (fig. **6** 2, side 4) øverst i venstre hjørne av displayet viser at videoopptak pågår.
- Etter 10 minutter blir opptaket automatisk avsluttet, og et nytt opptak startes, slik at hver videofil har en maksimal varighet på 10 minutter. Hvis minnet er fullt, blir den første filen automatisk overskrevet.
- Videoopptaket avsluttes så snart tenningen slås av. Vent i ytterligere 10 sekunder etter dette før du tar lagringsmediet ut av apparatet.

For å slå av videoopptak:

- ► Velg «CHANNEL» (Kanal).
- ► Still inn:
 - «NONE» (Ingen)
- ► Lagre innstillingen.
- ✓ Videoopptaket er utkoblet.

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	D	ELETE	Ą

6.4 Administrere videoopptak

- ► Velg «VIDEO LIST» (Videoliste).
- ✓ Det vises en liste over lagrede videoer (sortert etter dato og klokkeslett).

Spille av video

- ► Velg ønsket video.
- ► Trykk på 💕 .
- ✓ Videoen avspilles i 4-kameravisning.
- ▶ Trykk på riangle , extstyle, ightirde for å se tilsvarende opptak for de enkelte kameraene.
- ► Trykk på 🕗 for å skifte tilbake til 4-kamera-visning.
- ► Trykk på 💕 på nytt for å sette video på pause.
- ► Trykk på +/ for å aktivere hurtig fremoverløp.
- ► Trykk på -/ for å aktivere hurtig bakoverløp.

Beskytte video

- ► Velg ønsket video.
- ► Velg menypunktet «LOCK» (Lås).
- ✓ Symbolet 🔒 vises foran videoen.
- ✓ Denne videoen utelukkes fra ringlagringsprinsippet og overspilles ikke.
- ✓ Menypunktet «UNLOCK» (Frigitt) vises.
- ► Velg menypunktet «UNLOCK» (Frigitt).
- ✓ Videoen frigis til overspilling.

Slette video

- Velg ønsket video.
- ► Velg menypunktet «DELETE» (Slette).
- > Bekreft slettingen med $\overset{\circ \kappa \prime}{\mathbb{D}}$.
- ✓ Videoen slettes.

6.5 Bytte batterier i fjernkontrollen

Hvis rekkevidden til fjernkontrollen avtar eller apparatet ikke lenger kan betjenes med fjernkontrollen må du sette inn nye batterier.

- Åpne dekslet på baksiden av fjernkontrollen (fig. 7, side 5).
- ► Skift ut batteriene (type CR2025, 3 V).
- ► Lukk dekslet.

7 Pleie og rengjøre videosystemet



PASS PÅ!

Bruk ikke skarpe eller harde gjenstander eller rengjøringsmidler til rengjøring, da det kan skade produktet.

- ► Rengjør produktet regelmessig med en fuktig klut.
- ▶ Rengjør spesielt infrarød sensor regelmessig med en fuktig klut.

8 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle være defekt, kontakter du produsentens filial i ditt land (du finner adressene på baksiden av veiledningen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende:

- defekt komponenter,
- kopi av kvitteringen med kjøpsdato,
- årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

9 Avfallsbehandling

► Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.



Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.



Bevar miljøet!

Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Lever defekte eller brukte batterier enten til forhandleren eller på en oppsamlingsstasjon.

10 Tekniske spesifikasjoner

	PerfectView CAM 360
Art.nr.:	960000509
Kamera:	
Bildesensor:	1/3"
Bildepunkter:	720 (H) × 480 (V)
Horisontal oppløsning:	580
Følsomhet:	0,1 lux
Synsvinkel:	180°
Mål (B x H x D):	fig. 8 , side 5
Vekt:	70 g
Kapslingsgrad:	IP67
Driftstemperatur:	–20 °C til +75 °C
Styreenhet:	
Videoformat:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Tilkoblingsspenning:	9 V - 32 V
Strømforbruk (påslått):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Strømforbruk (avslått):	~2 mA
Driftstemperatur:	–20 °C til +75 °C

Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle käyttäjälle.

Tämän tuotteen asennusohje on saatavissa verkkosivulta: dometic.com

Sisällysluettelo

1	Symbolien selitykset	180
2	Turvallisuusohjeet	180
3	Tarkoituksenmukainen käyttö	181
4	Tekninen kuvaus	182
5	Videojärjestelmän asetukset	184
7	Videojärjestelmän hoito ja puhdistus	194
8	Tuotevastuu	194
9	Hävittäminen	194
10	Tekniset tiedot	195

1 Symbolien selitykset



VAROITUS!

Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan loukkaantumisen.



HUOMAUTUS!

Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen toimintaa.



OHJE

Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

2 Turvallisuusohjeet

Noudata ajoneuvovalmistajan ja autoalan ammattipiirien antamia turvallisuusohjeita ja vaatimuksia!

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:

- asennus- tai liitäntävirheet
- tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet vauriot
- tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Kamerat ovat vesitiiviitä. Kameroiden tiivisteet eivät kuitenkaan kestä painepesurin suihkua (kuva 11, sivulla 3). Noudata siksi seuraavia kameroiden käsittelyä koskevia ohjeita:



HUOMAUTUS!

- Älä avaa kameroita, sillä tämä heikentää kameroiden tiiviyttä ja toimintakykyä (kuva **2**, sivulla 3).
- Älä vedä johdoista, sillä tämä heikentää kameroiden tiiviyttä ja toimintakykyä (kuva 3, sivulla 3).
- Kamerat eivät sovellu vedenalaiseen käyttöön (kuva 4, sivulla 3).
2.1 Laitteen käyttöturvallisuus



VAROITUS!

- Älä toista videoita koskaan ajon aikana, jotta vältät vaaratilanteet tieliikenteessä. Noudata maakohtaisia lakeja ja määräyksiä.
- Käytä laitetta ajon aikana ainoastaan kuljettajaa avustavana järjestelmänä, esimerkiksi kaistanvaihtoon, ajoneuvon siirtoon tai pysäköintiin. Kuljettaja ei saa ajon aikana siirtää huomiotaan pois ajotilanteesta. Tämä voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin.



HUOMAUTUS!

• Jos käytät laitetta ajoneuvossa, ajoneuvon tulisi olla käytön aikana päällä, jotta ajoneuvon akku ei tyhjene.

3

Tarkoituksenmukainen käyttö



VAROITUS!

Ajoneuvo voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Vaikka videojärjestelmät avustavatkin kuljettajaa peruuttamisen yhteydessä, ne **eivät kuitenkaan vapauta kuljettajaa velvollisuudesta noudattaa erityistä varovaisuutta peruuttamisen, risteysajon ja eteenpäinajon aikana**.

Videojärjestelmä CAM 360 (tuotenro 9600000509) on tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvoissa. Kamerat luovat 360° näkymän, ikään kuin näkisit ajoneuvon ympäristön ilmakuvan ylhäältä lintuperspektiivistä sivuilla, edessä ja takana.

Lisäksi yksi neljän kameran näkymästä voidaan valita näyttöön yksittäiskuvaksi (jaettu näyttö). Kuvaa lähettävä kamera valitaan suuntamerkin ja peruutusvaihteen antamien signaalien perusteella. Valinnan voi tehdä myös mukana toimitetun kaukosäätimen avulla.

Toimintoa käytetään ajoneuvon välittömän ympäristön havainnointiin, esimerkiksi ajettaessa, kaistaa vaihdettaessa, ajoneuvoa siirrettäessä tai pysäköitäessä.

4 Tekninen kuvaus

Neljä 180° laajakulmakameraa on sijoitettu ajoneuvon eteen, taakse sekä vasemmalle ja oikealle puolelle. Videoprosessori muodostaa kameroiden ottamista kuvista tosiaikaisen näkymän, joka esittää ylhäältä katsottuna ajoneuvon ja sen ympäristön edessä, takana ja sivuilla.

Kamerajärjestelmä käynnistyy samalla kun ajoneuvo käynnistetään.

Kamerajärjestelmä tarjoaa 360° näkyvyyden ajoneuvon ympäri ja luo näkymän ikään kuin näkisit ajoneuvon ympäristön ilmakuvan ylhäältä lintuperspektiivistä sivuilla, edessä ja takana.

Yksittäiset kamerat voidaan asettaa erikseen aktivoitumaan ohjaussignaalien perusteella, esimerkiksi käytettäessä suuntamerkkiä tai peruutusvaihdetta.

Ohjausyksikössä on neljä kameratuloa ja se yhdistää kamerat liittimen välityksellä näyttöyksikköön.

Ohjausyksiköllä voi valita näyttöön seuraavat näkymät

- näyttö jaettuna joko pysyvästi tai ohjaussignaalin aktivoimana
- automaattinen kokokuva takakamerasta taustapeilitoimintona
- jatkuva kokokuva, jossa 360° näkymä auton ympärillä ylhäältä katsottuna

Kameroiden näkymät voi tallentaa rengasmuistiperiaatteella (SD-kortti tai USB-tikku) ja toistaa ne. Yhden tallennussekvenssin kesto on 10 minuuttia, sen jälkeen alkaa automaattisesti aina uusi tallennussekvenssi. Kun muisti täyttyy, vanhimmat sekvenssi ti pyyhitään yli uusien tieltä.

4.1 Käyttö- ja näyttölaitteet

1

OHJE Selaa videovalikkoa kaukosäädintä käyttämällä.

Nro kuva 5, sivulla 4	Painike	Kuvaus
1	0	ON/OFF-painike: Kuvansiirto näyttöön päälle/pois
2	Ð	BACK-painike: Pää- ja alavalikoiden välillä siirtyminen
3	ok/	OK- tai PLAY/PAUSE-painike: – Valikon aktivointi – Syötteen hyväksyminen – Toista videotallenne / keskeytä toisto
4	٦	SAVE-painike: Tallenna
5	-/	Miinus-/takaisinkelaus-painike: – Pienennä arvoa – Nopea takaisinkelaus videota toistettaessa
6	0-9	Numeropainikkeet: Syötä luku
7	+/	Plus/eteenpäinkelaus-painike: – Suurenna arvoa – Nopea eteenpäinkelaus videota toistettaessa
8	+/-	Plus/miinus-painike: Ei toimintoa
9	\bigtriangleup , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleright	Nuolipainikkeet: – Valitse etukamera, takakamera, vasen kamera tai oikea kamera – Siirry pää- ja alivalikossa

5 Videojärjestelmän asetukset

OHJE

- Huomioi, että joissakin maissa videotallennus on kielletty.
- Videotallennus on toimitettaessa kytketty pois päältä.
- Katso kohdasta kap. "Videotallennuksen asetukset" sivulla 186, miten videotallennus aktivoidaan.

5.1 Valikkojen yleiskatsaus

Siirtyminen videovalikossa

- ► Aktivoi valikko painamalla 💕 .
- \blacktriangleright Siirry haluttuun valikkokohtaan tai tallenteeseen painamalla riangle , extstyle, $\left|
 ight
 angle$.
- ► Aktivoi valikkokohta painamalla 💕 .
- ► Tallenna painamalla 🔲 tai valikon SAVE-kuvakkeella.

Keskeytä toiminta painamalla 🥪 tai valitsemalla valikon 🖓-kuvake.

Päävalikko



Nimitys	Kuvaus
"VIDEO LIST" (Tallenneluettelo)	Videotallenteiden hallinnointi (Katso kohta kap. "Videotallenteiden hallinnointi" sivulla 192)
"VIDEO SET" (Videotallennuksen asetukset)	 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (Katso kohta kap. "Päivämäärän ja kellonajan asettaminen" sivulla 186) Videotallennuksen asetukset (Katso kohta kap. "Videotallennuksen asetukset" sivulla 186)
"CONTROL SET" (Näyttötoimintojen ohjaukset)	Näyttötoimintojen ohjausten asettaminen (Katso kohta kap. "Näyttötoimintojen ohjaukset" sivulla 187)
"CALIBRATION" (Kalibrointi)	VAIN ammattihenkilöstölle: katso asennusohje
"SETTINGS" (Asetukset)	VAIN ammattihenkilöstölle: katso asennusohje
"VERSION" (Versio)	Näyttää laiteohjelmiston version

5.2 Kielen asettaminen



HUOMAUTUS!

Tämän valikon asetukset on tarkoitettu vain ammattihenkilöstön tehtäväksi.

Älä muuta muita asetuksia, koska se voi vaikuttaa kamerajärjestelmän toimintaan.

- ► Valitse "SETTINGS" (Asetukset).
- ► Syötä salasana "654321".
- ► Valitse "BASIC VALUES" (Perusasetukset).
- ► Valitse "LANGUAGE" (Kieli).
- ► Valitse joko "ENGLISH" (englanti), "DEUTSCH" (saksa) tai "FRANCAIS" (ranska).
- ► Tallenna asetukset.
- ► Poistu valikosta painamalla @.

5.3 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- ► Valitse "VIDEO SET" (Videotallennuksen asetukset).
- ► Aseta:
 - "YEAR" (Vuosi)
 - "MONTH" (Kuukausi)
 - "DATE" (Päivämäärä)
 - "HOUR" (Tunnit)
 - "MINUTE" (Minuutit)
 - "SECOND" (Sekunnit)

➤ Tallenna asetukset.

5.4 Videotallennuksen asetukset



OHJE

Tallennusvälineen voi valita vain, jos vastaava tallennusväline on paikallaan.

- ► Valitse "VIDEO SET" (Videotallennuksen asetukset).
- Valitse "STORAGE LOCATION" (Tallennusväline).
- ► Aseta:
 - USB
 - SD
- ► Valitse "CHANNEL" (Tallennuskanava).
- ► Aseta arvo:
 - "NONE" (Ei mikään)
 - "LEFT" (Vasen)
 - "REAR" (Taka)
 - "RIGHT" (Oikea)
 - "FRONT" (Etu)
 - "FOUR" (Neljä)

► Tallenna asetukset.

5.5 Näyttötoimintojen ohjaukset

Nimitys	Kuvaus	
"REAR MIRROR" (Taustapeili)	"ON" (Päällä)	Järjestelmä siirtyy peruutusvaih- teen kytkemisen yhteydessä vii- västetysti taustapeilitoimintoon (takakameran näkymä koko näy- tössä).
	"OFF" (Pois)	Jaetun näytön tila on jatkuvasti päällä.
"REAR MIRROR DURATION" (Taustapeilitoiminnon kesto)	"REAR MIRROR" (Taustapeili) = "ON" (Päällä)	"CONST ON" (Jatkuva): Ajet- taessa eteenpäin taustapeilitoi- minto on jatkuvasti päällä, myös suuntamerkkiä käytettäessä.
		"INTERRUPTED" (Keskeytyvä): Järjestelmä siirtyy jaetun näytön tilaan, kun ajetaan eteenpäin ja näytetään suuntamerkkiä.
"START BY CLAMP 15" (Päällä ajoneuvon virran	"REAR MIRROR" (Taustapeili) = "OFF" (Pois)	Jaetun näytön tila päällä virran ollessa päällä.
kytkemisestä)		″ON″ (Päällä): Jatkuva jaetun näytön tila.
"TURN SIGNAL" (Suuntamerkki).	"START BY CLAMP 15" (Päällä ajoneuvon virran kytkemisestä) ei ole asennossa "ON" (Päällä)	Jaetun näytön tila päällä suunta- merkin jälkeen.
"REVERSE GEAR″ (Peruutusvaihde)	"REAR MIRROR" (Taustapeili) = "OFF" (Pois)	Jaetun näytön tila päällä peruu- tuksen jälkeen.
	"REAR MIRROR" (Taustapeili) = "ON" (Päällä)	Jaetun näytön tila päällä peruu- tuksen jälkeen kunnes taustapei- litoimintoa muutetaan.

- ► Valitse "CONTROL SET" (Näyttötoimintojen ohjaukset).
- ► Valitse "REAR MIRROR" (Taustapeili).
- ►)Aseta arvo:
 - "OFF" (Pois)
 - "ON" (Päällä)
- ► Valitse "REAR MIRROR DURATION" (Taustapeilitoiminnon kesto).
- ► Aseta:
 - "CONST ON" (Jatkuva)
 - "INTERRUPTED" (Keskeytyvä)
- ► Valitse "START BY CLAMP 15" (Päällä ajoneuvon virran kytkemisestä).
- ►)Aseta arvo:
 - "OFF" (Pois)
 - "ON" (Päällä)
 - "15 SECOND" (15 Sekuntia)
 - "1 MINUTE" (1 minuutti)
- ► Valitse "TURN SIGNAL" (Suuntamerkki).
- ►)Aseta arvo:
 - "2 SECOND" (2 sekuntia))
 - "5 SECOND" (5 Sekuntia)
 - "10 SECOND" (10sekuntia)
- ► Valitse "REVERSE GEAR" (Peruutusvaihde).
- ►)Aseta arvo:
 - "5 SECOND" (5 sekuntia))
 - "10 SECOND" (10 sekuntia)
 - "20 SECOND" (20 sekuntia)
 - "1 MINUTE" (1 minuutti)
 - "10 MINUTE" (10 minuutti)

► Tallenna asetukset.

Muut näyttöasetukset



HUOMAUTUS!

Tämän valikon asetukset on tarkoitettu vain ammattihenkilöstön tehtäväksi.

Älä muuta muita asetuksia, koska se voi vaikuttaa kamerajärjestelmän toimintaan.

Näytön jako

- ► Valitse "SETTINGS" (Asetukset).
- ► Syötä salasana "654321".
- ► Valitse "BASIC VALUES" (Perusasetukset).
- ► Valitse "DISP MODE" (Näyttö).
- ► Aseta arvo:
 - "BV" = pelkästään ilmakuva (näkymä ylhäältä katsottuna)
 - "BV+SV" = ilmakuva vasemmalla + yksittäiskuva oikealla
 - "SV+BV" = yksittäiskuva vasemmalla + ilmakuva oikealla
- ► Tallenna asetukset.
- ▶ Poistu valikosta painamalla @.

Käynnistyslogo

- ► Valitse "SETTINGS" (Asetukset).
- ► Syötä salasana "654321".
- ► Valitse "BASIC VALUES" (Perusasetukset).
- ► Valitse "LOGO" (Logo).
- ► Aseta arvo:
 - "OFF" (Pois)
 - "3 SECOND" (3 sekuntia)
 - "5 SECOND" (5 sekuntia)
 - "10 SECOND" (10sekuntia)
- ➤ Tallenna asetukset.
- ▶ Poistu valikosta painamalla 🖉.

6 Videojärjestelmän käyttö

6.1 Videojärjestelmän kytkentä päälle ja pois



OHJE

Videojärjestelmä kytkeytyy päälle samalla kun ajoneuvon virta kytketään päälle.

Videojärjestelmän perusasetus on jaettu näyttö, jossa toisella puolella on 360° ilmakuva (lintuperspektiivi) ja toisella puolella on etukameran kuva (kuva **6**, sivulla 4).

360° ilmakuva näytetään aina. Neljän kameran näkymistä yksi voidaan kulloinkin valita näyttöön joko nuolipainikkeilla tai seuraavilla ohjaussignaaleilla: suuntamerkki vasempaan, suuntamerkki oikeaan tai peruutusvaihde.

► Sammuta videojärjestelmä painamalla .

6.2 Kameran valinta

- Valitse etummainen, takimmainen, vasen tai oikea kamera painamalla △, ▽,
 , ▷.
- ✓ Vastaavan kameran symboli (kuva 6 1, sivulla 4) näkyy korostettuna.
- > Aktivoi vasen tai oikea kamera näyttämällä suuntamerkkiä vastaavaan suuntaan.
- > Aktivoi takakamera kytkemällä peruutusvaihde päälle.

6.3 Videokuvan tallentaminen



HUOMAUTUS!

Älä koskaan poista tietovälinettä (USB-tikku tai SD-kortti) tallennuksen ollessa käynnissä, jotta tallennettu data ei vahingoitu tai tuhoudu.



OHJE

Huomioi, että joissakin maissa videotallennus on kielletty.

Videotallennus tapahtuu automaattisesti:

- Videotallennus alkaa, kun ajoneuvo käynnistetään.
- Punainen piste (kuva 6 2, sivulla 4) näytön vasemmassa ylänurkassa osoittaa, että videotallennus on käynnissä.
- 10 minuutin kuluttua tallennus loppuu automaattisesti ja aloitetaan uusi tallennus, niin että jokaisen yksittäisen tallenteen pituus on enintään 10 minuuttia. Kun muisti täyttyy, vanhin tieto kirjoitetaan automaattisesti yli.
- Videotallennus päättyy, kun ajoneuvon virta katkaistaan. Odota sen jälkeen vielä 10 sekuntia, ennen kuin poistat muistivälineen laitteesta.

Videotallennuksen kytkentä pois päältä:

- ► Valitse "CHANNEL" (Tallennuskanava).
- ► Aseta:
 - "NONE" (Ei mikään)
- ➤ Tallenna asetukset.
- ✓ Videotallennus on kytketty pois päältä.

6.4 Videotallenteiden hallinnointi

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DE	ELETE	Ą

- ► Valitse "VIDEO LIST" (Tallenneluettelo).
- ✓ Muistissa olevien tallenteiden luettelo tulee näkyviin, lajiteltuna päivämäärän ja kellonajan mukaan.

Tallenteen toisto

- ► Valitse haluttu tallenne.
- ► Paina 💕 .
- ✓ Tallenne toistetaan nelikameramuotoisena.
- $\blacktriangleright\,$ Katso vastaavan yksittäiskameran tallenne painamalla riangle , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit .
- ► Siirry takaisin nelikameramuotoon painamalla 🕢.
- ► Keskeytä toisto painamalla uudelleen 🖒 .
- ▶ Pikakelaa eteenpäin painamalla +⁄...
- ▶ Pikakelaa taaksepäin painamalla –∕,.

Tallenteen suojaus

- ► Valitse haluttu tallenne.
- ► Valitse valikkokohta "LOCK" (Suojaus).
- ✓ Tallenteen viereen ilmestyy kuvake 🔒 .
- ✓ Tämä tallenne on nyt irrotettu rengasmuistikierrosta ja sitä ei pyyhitä yli.
- ✓ Valikkokohta "UNLOCK" (Vapautus) tulee näkyviin.
- ► Valitse valikkokohta "UNLOCK" (Vapautus).
- ✓ Tallenne vapautetaan ylipyyhittäväksi.

Tallenteen poisto

- ► Valitse haluttu tallenne.
- ► Valitse valikkokohta "DELETE" (Poisto).
- \blacktriangleright Vahvista tallenteen poisto painamalla $\overset{\circ\kappa}{\mathbb{D}}$.
- ✓ Tallenne poistetaan.

6.5 Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

Käyttöön on otettava uudet paristot, jos kaukosäätimen kantama heikkenee tai laitetta ei voi enää käyttää kaukosäätimen avulla.

- ▶ Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva peitelevy (kuva 77), sivulla 5).
- ► Vaihda paristot (tyyppi CR2025, 3 V).
- ► Sulje peitelevy.

7 Videojärjestelmän hoito ja puhdistus



HUOMAUTUS!

Puhdistukseen ei saa käyttää teräviä tai kovia välineitä eikä puhdistusaineita, koska tämä voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen.

- > Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
- > Puhdista erityisesti infrapuna-anturi säännöllisesti kostealla liinalla.

8 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat:

- vialliset osat,
- kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
- valitusperuste tai vikakuvaus.

9 Hävittäminen

 Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.



Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.



Muista ympäristönsuojelu!

Akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteen sekaan. Toimita vialliset akut tai käytetyt paristot kauppiaalle tai keräyspisteeseen.

10 Tekniset tiedot

	PerfectView CAM 360		
Tuotenro:	960000509		
Kamera:			
Kuvakenno: 1/3"			
Kuvapisteitä:	720 (L) × 480 (K)		
Vaakasuora resoluutio:	580		
Herkkyys:	0,1 Lux		
Kuvakulma:	180°		
Mitat (L × K × S):	kuva <mark>8</mark> , sivulla 5		
Paino:	70 g		
Kotelointiluokka:	IP67		
Käyttölämpötila:	–20 °C +75 °C		
Ohjauslaite:			
Videoformaatti:	PAL/NTCS, 1 Vpp		
Liitäntäjännite:	9 V – 32 V 		
Virrankulutus (päällä):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)		
Virrankulutus (pois päältä):	~2 mA		
Käyttölämpötila:	-20 °C +75 °C		

Прочтите данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию и сохраните ее. В случае передачи продукта передайте инструкцию следующему пользователю.

Инструкцию по установке этого изделия можно найти на следующей веб-странице: dometic.com

Оглавление

1	Пояснение к символам	197
2	Указания по технике безопасности	197
3	Использование по назначению	198
4	Техническое описание	199
5	Настройка видеосистемы	201
7	Уход за видеосистемой и очистка устройств	211
8	Гарантия	211
9	Утилизация	211
10	Технические характеристики	212

Пояснение к символам



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу продукта.



УКАЗАНИЕ

Дополнительная информация по управлению продуктом.

2 Указания по технике безопасности

Соблюдайте правила техники безопасности и требования, предписанные изготовителем автомобиля, а также автомастерской!

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб в следующих случаях:

- Ошибки монтажа или подключения
- Повреждения продукта из-за механических воздействий и перенапряжений
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Камеры являются водонепроницаемыми. Но уплотнения камер не выдерживают очистки высоким давлением (рис. **1**, стр. 3). Поэтому соблюдайте следующие указания по обращению с камерами:



ВНИМАНИЕ!

- Не вскрывайте камеры, т. к. это может привести к утрате герметичности и нарушениям в работе функций (рис. **2**, стр. 3).
- Не тяните за кабели, т. к. это может привести к утрате герметичности и нарушениям в работе камеры (рис. **3**, стр. 3).
- Камеры не предназначены для работы под водой (рис. 4, стр. 3).



Техника безопасности при работе устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Во избежание опасных ситуаций на дороге не воспроизводите видео во время движения. Соблюдайте действующие законы и предписания.
- Используйте устройства во время вождения только для целей, для которых они предназначены, т. е. в качестве системы помощи водителю при перестраивании в другую полосу, маневрировании или парковке. Во избежание серьезных аварий водителю категорически запрещается отвлекаться во время вождения.



ВНИМАНИЕ!

• Используйте устройство только во время движения автомобиля, чтобы не допустить полного разряда аккумулятора.

3 Использование по назначению



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмы в результате столкновения движущегося автомобиля с человеком.

Видеосистемы предназначены для помощи водителю при движении задним ходом и не освобождают водителя от обязанности соблюдать повышенную осторожность при маневрировании.

Видеосистема САМ 360 (арт. № 9600000509) рассчитана на использование в автомобилях. Камеры обеспечивают обзор в 360°, имитируя перспективу с высоты птичьего полета и позволяя водителю видеть ситуацию сбоку, спереди и сзади автомобиля.

Дополнительно возможен вывод изображения с одной из четырех камер (многооконный режим). Переключение в режим камеры производится по входному сигналу, поступающего с указателя поворота, или по включению задней передачи. Кроме того, выбор камеры может осуществляться через пульт дистанционного управления (прилагается).

Видеосистема позволяет осуществлять контроль за непосредственным окружением транспортного средства при вождении, перестраивании в другую полосу, маневрировании и парковании.

4 Техническое описание

Четыре широкоугольные камеры с обзором 180° установлены спереди, сзади и по бокам транспортного средства. На основании изображений, передаваемых камерами, видеопроцессор в режиме реального времени формирует изображение сверху, позволяющее оценить ситуацию спереди, сбоку и сзади автомобиля.

Видеосистема включается вместе с автомобилем.

Видеосистема обеспечивает обзор в 360° и передает изображение, похожее на вид с высоты птичьего полета, позволяя водителю контролировать ситуацию сбоку, спереди и сзади автомобиля.

В зависимости от настроек возможна активация отдельных камер по входному сигналу, поступающему с указателя поворота, или при включении задней передачи.

Блок управления имеет четыре входа камеры и служит для подключения камер к монитору.

Блок управления позволяет выполнять следующие настройки:

- вывод трансляций с разных камер в непрерывном режиме или по управляющему сигналу
- автоматическое переключение на полноэкранное изображение с камеры заднего вида (функция зеркала заднего обзора)
- непрерывный вывод панорамного изображения 360° в полноэкранном режиме (если монитор установлен вертикально).

Видеоряд, транслируемый с камер, может записываться по принципу кольцевого буфера на SD-карту или USB-носитель. Длительность записи составляет 10 минут, после этого начинается следующая запись. При заполнении запоминающего устройства удаляется самая старая видеозапись.

4.1 Элементы управления и индикации

УКАЗАНИЕ

Для навигации по меню видео используйте пульт дистанционного управления.

№ на рис. <mark>5</mark> , стр. 4	Кнопка	Описание
1		Кнопка ON-/OFF: включение и выключения передачи видео на монитор
2	¢	Кнопка ВАСК: возврат в главное меню или на предыдущий уровень меню
3	0K∕ UD	Кнопка ОК или PLAY-/PAUSE: – активация меню – подтверждение ввода – воспроизведение сохраненных видеозаписей или остановка воспроизведения
4		Кнопка SAVE: сохранение
5	- /.,	Минус или перемотка назад: – уменьшить значение – ускоренное воспроизведение видео назад
6	0-9	Кнопки с цифрами: ввод цифры
7	+/ ₄	Плюс или перемотка вперед: – увеличить значение – ускоренная воспроизведение видео вперед
8	+/-	Кнопки «плюс» или «минус»: Без функции
9	$ riangle$, $ extsf{angle}$, $ riangle$, $ riangle$	Кнопки со стрелками: – выбор передней, задней, левой или правой камеры – переход по пунктам главного или вложенного меню

5 Настройка видеосистемы



УКАЗАНИЕ

- Необходимо учитывать, что в некоторых странах запрещается снимать и записывать видео.
- Функция записи видео по умолчанию отключена.
- Чтобы включить запись видео, см. инструкции гл. «Настройки для записи видео» на стр. 203.

5.1 Обзор меню

Навигация в меню «Видео»

- Активируйте меню кнопкой ^{ок}.
- ➤ С помощью кнопок △, ▽, 〈 , ▷ перейдите к нужному пункту меню или нужной видеозаписи.
- Чтобы выбрать пункт меню, нажмите У.
- Сохранение осуществляется при помощи кнопки и или нажатием на значок SAVE.

Чтобы прервать выполнение операции, нажмите (Дили выберите в меню значок (Д.

Главное меню



Обозначение	Описание
VIDEO LIST	Управление видеозаписями
VIDEO SET (настройки видео)	(см. пл. «управление видеозаписями» на стр. 209) – Настройка даты и времени (см. гл. «Настройка даты и времени» на стр. 203) – Настройки режима записи видео
CONTROL SET	(см. гл. «Настройки для записи видео» на стр. 203) Настройка системы управления видео
(настроика системы управ- ления)	(см. гл. «Настройка изображения на экране» на стр. 204)
CALIBRATION (калибровка)	ТОЛЬКО для специалистов: см. руководство по монтажу
SETTINGS (настройки)	ТОЛЬКО для специалистов: см. руководство по монтажу
VERSION (версия)	Информация о текущей версии встроенного ПО

5.2 Выбор языка



ВНИМАНИЕ!

Настройки в этом меню могут выполнять только специалисты. Не меняйте настройки, так как возможно нарушение в работе всей системы камер.

- ► Выберите «SETTINGS» (настройки).
- ► Введите пароль «654321».
- ► Выберите «BASIC VALUES» (базовые значения).
- ► Выберите «LANGUAGE» (язык).
- Выберите язык: «ENGLISH» (английский), «DEUTSCH» (немецкий), «FRANCAIS» (французский).
- ▶ Сохраните настройку.
- ▶ Выйдите из меню, нажав 🖗.

5.3 Настройка даты и времени

▶ Выберите «VIDEO SET» (настройки видео).

- ▶ Задайте:
 - «YEAR» (год)
 - «МОNTН» (месяц)
 - «DATE» (дата)
 - «HOUR» (час)
 - "MINUTE (минута)
 - «SECOND» (секунда)

▶ Сохраните настройку.

5.4 Настройки для записи видео



УКАЗАНИЕ

Выбрать запоминающее устройство можно, только если оно вставлено в соответствующий разъем.

- ▶ Выберите «VIDEO SET» (настройки видео).
- ▶ Выберите «STORAGE LOCATION» (место сохранения).
- ► Задайте:
 - USB
 - SD

Выберите «CHANNEL» (канал, с которого будет производиться запись).

- ▶ Задайте:
 - «NONE» (нет)
 - «LEFT» (слева)
 - «REAR» (сзади)
 - «RIGHT» (справа)
 - «FRONT» (спереди)
 - «FOUR» (четыре)

• Сохраните настройку.

5.5 Настройка изображения на экране

Обозначение	Описание		
«REAR MIRROR» (заднее зеркало)	«ON» (включить)	В зависимости от конструкции задней передачи система переключается на функцию «зеркало заднего вида» с некоторой задержкой (полноэкранное изображение с задней камеры).	
	«OFF» (выключить)	Система непрерывно рабо- тает в многооконном режиме.	
«REAR MIRROR DURATION» (время работы функции зеркала заднего вида)	«REAR MIRROR» (зеркало заднего вида) = «ON» (включено)	«CONST ON» (непрерывно): При движении вперед и при включении указателей пово- рота функция зеркала заднего вида не отключается.	
		«INTERRUPTED» (прервать): При движении вперед и одно- временном включении одного из указателей поворота система переключается в многооконный режим до завершения маневра.	
«START BY CLAMP 15» (включение по зажиганию)	«REAR MIRROR» (заднее зеркало) = «OFF» (выключено)	Дпительность работы системы в многооконном режиме при включенном зажигании.	
		«ON» (включено): Многоокон- ный режим работает непре- рывно.	
«TURN SIGNAL» (по сигналу указателя пово- рота).	Настройка «START BY CLAMP 15» (включение по зажиганию) должна быть отличной от «ON»	Продолжительность работы системы в многооконном режиме при включенном указателе поворота.	

Обозначение	Описание	
«REVERSE GEAR» (задняя передача)	«REAR MIRROR» (зеркало заднего вида) = «OFF» (выключено)	Продолжительность работы системы в многооконном режиме поспе включения зад- ней передачи.
	«REAR MIRROR» (зеркало заднего вида) = «ON» (включено)	Продолжительность работы в многооконном режиме после включения задней пере- дачи и до включения функции зеркала заднего вида.

- Выберите «CONTROL SET» (настройка системы управления).
- ► Выберите «REAR MIRROR» (зеркало заднего вида).
- ▶ Задайте:
 - «OFF» (выключить)
 - «ON» (включить)
- Выберите «REAR MIRROR DURATION» (таймер функции зеркала заднего вида).
- ▶ Задайте:
 - «CONST ON» (непрерывно)
 - «INTERRUPTED» (прервать)
- Выберите «START BY CLAMP 15» (включение по зажиганию).
- ▶ Задайте:
 - «OFF» (выключить)
 - «ON» (включить)
 - «15 SECOND» (15 секунд)
 - «1 MINUTE» (1 минута)
- ▶ Выберите «TURN SIGNAL» (сигнал указателя поворота).
- ► Задайте:
 - «2 SECOND» (2 секунды)
 - «5 SECOND» (5 секунд)
 - «10 SECOND» (10 секунд)
- Выберите «REVERSE GEAR» (задняя передача).

- ► Задайте:
 - «5 SECOND» (5 секунды)
 - «10 SECOND» (10 секунд)
 - «20 SECOND» (20 секунд)
 - «1 MINUTE» (1 минута)
 - «10 MINUTE» (10 минут)

• Сохраните настройку.

Другие настройки экрана



ВНИМАНИЕ!

Настройки в этом меню могут выполнять только специалисты. Не меняйте настройки, так как возможно нарушение в работе всей системы камер.

Разделение экрана

- ▶ Выберите «SETTINGS» (настройки).
- ► Введите пароль «654321».
- ▶ Выберите «BASIC VALUES» (базовые значения).
- ► Выберите «DISP MODE» (режим дисплея).
- ► Задайте:
 - «BV» = только перспектива с высоты (вертикальный монитор)
 - «BV+SV» = слева перспектива с высоты + справа изображение с отдельной камеры
 - «SV+BV» = слева изображение с отдельной камеры + справа перспектива с высоты
- Сохраните настройку.
- Выйдите из меню, нажав ().

Лототип, отображаемый при запуске

- ► Выберите «SETTINGS» (настройки).
- ► Введите пароль «654321».
- ▶ Выберите «BASIC VALUES» (базовые значения).
- ► Выберите «LOGO» (логотип).

- ► Задайте:
 - «OFF» (выключить)
 - «3 SECOND» (3 секунд)
 - «5 SECOND» (5 секунд)
 - «10 SECOND» (10 секунд)
- Сохраните настройку.
- Выйдите из меню, нажав (д).

6 Использование видеосистемы

6.1 Включение и выключение видеосистемы



УКАЗАНИЕ

Видеосистема включается вместе с системой зажигания транспортного средства.

По умолчанию видеосистема работает в многооконном режиме: на одной половине экрана выводится панорама 360°, на другой – изображение с передней камеры(рис. **6**, стр. 4).

Панорамное изображение 360° выводится всегда. В другой половине может выводиться изображение с любой камеры. Камера выбирается кнопками с изображением стрелок или активируется по входному сигналу левого или правого указателя поворота или при включении задней передачи.

Чтобы выключить видеосистему, нажмите ().

6.2 Выбор камер

- ► Нажмите △, ▽, 〈, ▷, чтобы выбрать переднюю, заднюю, правую или левую камеру.
- ✓ На экране выводится значок соответствующей камеры (рис. 6 1, стр. 4).
- Включите левый или правый указатель поворота, чтобы вывести изображения с камеры, установленной со стороны соответствующего указателя.
- Включите заднюю передачу, чтобы активировать камеру заднего вида.

6.3 Запись видео



ВНИМАНИЕ!

Во время записи не отсоединяйте запоминающее устройство (USB-носитель или SD-карту), чтобы не допустить повреждения или потери сохраненных данных.



УКАЗАНИЕ

Необходимо учитывать, что в некоторых странах запрещается снимать и записывать видео.

Съемка видео производится автоматически:

- Съемка видео производится, пока работает автомобиль.
- Красная точка (рис. 6 2, стр. 4) в верхнем левом углу экрана свидетельствует о том, что производится запись.
- Через 10 минут запись автоматически прекращается и начинается новая запись, поэтому максимальная продолжительность каждого видеоролика составляет 10 минут. При заполнении носителя данных автоматически удаляется файл, записанный первым.
- Запись прекращается, если выключается зажигание. После отключения зажигания подождите 10 секунд, прежде чем вынимать носитель данных из устройства.

Чтобы отключить запись видеоряда:

▶ Выберите «CHANNEL» (канал, с которого будет производиться запись).

- ► Задайте:
 - «NONE» (нет)
- Сохраните настройку.
- Функция записи видео будет отключена.

	VIDE	o list	
		TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DI	ELETE	~_

6.4 Управление видеозаписями

- ► Выберите «VIDEO LIST» (список видеороликов).
- На экране появится список видеороликов, упорядоченных по дате и времени.

Воспроизведение видео

- Выберите нужный видеоролик.
- ▶ Нажмите 🖒.
- Видео отображается в окне четвертой камеры.
- ► Нажмите △, ▽, 〈, 〉, чтобы просмотреть видеозапись с соответствующей камеры.
- Нажмите (2), чтобы снова переключиться в окно четвертой камеры.
- ► Нажмите → еще раз, чтобы приостановить воспроизведение видео.
- Нажмите +/, чтобы включить ускоренное воспроизведение вперед.
- Нажмите ->, чтобы включить ускоренное воспроизведение назад.

Защита видео

- Выберите нужный видеоролик.
- ► Выберите пункт меню «LOCK» (защитить).
- Перед видеороликом появится значок

 .
- Этот видеоролик нельзя удалить или перезаписать, в том числе и по принципу кольцевого буфера.
- ✓ Появляется пункт меню «UNLOCK» (разблокировать).
- ▶ Выберите пункт меню «UNLOCK» (разблокировать).
- Видео теперь можно удалить или перезаписать.

Удаление видео

- Выберите нужный видеоролик.
- ▶ Выберите пункт меню «DELETE» (удалить).
- ► Подтвердите действие, нажав ^{ок}.
- 🗸 Видеоролик будет удален.

6.5 Замена батареек пульта дистанционного управления

Еспи система не реагирует на сигналы пульта дистанционного управления или реагирует только на близком расстоянии, необходимо заменить батарейки.

- Откройте крышку батарейного отсека сзади пульта (рис. 7, стр. 5).
- ► Замените элементы питания (тип CR2025, 3 B).
- > Закройте крышку.

7 Уход за видеосистемой и очистка устройств

ВНИМАНИЕ!

Не использовать для очистки острые или твердые предметы или чистящие средства, т. к. это может привести к повреждениям продукта.

- Периодически очищайте продукт влажной тряпкой.
- Регулярно очищайте инфракрасный датчик и другие устройства влажной тканью.

8 Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в Вашей стране (адреса см. на оборотной стороне инструкции) или в торговую организацию.

В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующее:

- неисправные компоненты,
- копию счета с датой покупки,
- причину рекламации или описание неисправности.

9 Утилизация

 По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.



Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.



Защищайте окружающую среду!

Аккумуляторы и батареи запрещается выбрасывать в бытовой мусор. Неисправные аккумуляторы и разряженные батареи сдавайте в торговую организацию или в специальные сборные пункты.

CAM 360

10

Технические характеристики

	PerfectView CAM 360		
Арт. №:	960000509		
Камера:			
Датчик изображения:	1/3"		
Разрешение:	720 (Г) × 480 (В)		
Разрешение по горизонтали:	580		
Чувствительность:	0,1 люксов		
Угол обзора:	180°		
Размеры (Ш x B x Г):	рис. 8, стр. 5		
Bec:	70 g		
Класс защиты:	IP67		
Рабочая температура:	от –20 °С до +75 °С		
Блок управления:			
Формат видео:	PAL/NTCS, 1 Vpp		
Подводимое напряжение:	9 B – 32 B 		
Потребление тока (во включенном состоянии):	<650 mA (~450 mA/12 B, ~200 mA/24 B)		
Потребление тока (в выключенном состоянии):	~2 мА		
Рабочая температура:	от –20 °С до +75 °С		

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją udostępnić kolejnemu nabywcy.

Instrukcja obsługi do tego produktu znajduje się na stronie internetowej: dometic.com

Spis treści

1	Objaśnienie symboli	.214
2	Wskazówki bezpieczeństwa	.214
3	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	.215
4	Opis techniczny	.216
5	Ustawianie systemu wideo	.218
7	Czyszczenie systemu wideo	228
8	Gwarancja	228
9	Utylizacja	228
10	Dane techniczne	229

1 Objaśnienie symboli



OSTRZEŻENIE!

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń w działaniu produktu.



WSKAZÓWKA

Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa i dokumentacji udostępnianych przez producenta i warsztaty serwisowe!

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:

- błędami powstałymi w trakcie montażu lub podłączania
- uszkodzeniem produktu w sposób mechaniczny lub spowodowany przeciąźeniami elektrycznymi
- zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- użytkowaniem w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji

Kamery są wodoszczelne. Uszczelki kamer nie są jednak odporne na działanie myjek wysokociśnieniowych (rys. 1, strona 3). Dlatego podczas korzystania z kamer należy stosować się do następujących wskazówek:



UWAGA!

- Nie otwierać kamer, ponieważ może to spowodować utratę szczelności i zakłócić ich działanie (rys. 2, strona 3).
- Nie pociągać za przewody, ponieważ może to spowodować utratę szczelności i zakłócić działanie kamer (rys. 3, strona 3).
- Kamery nie nadają się do zastosowania pod wodą (rys. 4, strona 3).

2.1 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia



OSTRZEŻENIE!

- Nie wolno odtwarzać filmów w czasie jazdy, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
- To urządzenie podczas jazdy można stosować tylko jako system asystenta kierowcy, np. podczas zmiana pasa ruchu, manewrowania lub parkowania. Kierowca podczas jazdy nie może odwracać uwagi od sytuacji na drodze. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wypadków.



UWAGA!

• Podczas używania urządzenia pojazd powinien być uruchomiony, aby nie doprowadzić do rozładowania akumulatora.

3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała związane z pojazdem. Systemy wideo zapewniają pomoc podczas jazdy wstecz, jednakże **nie** zwalniają kierowcy **z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w trakcie jazdy do tyłu i do przodu oraz podczas skręcania**.

System wideo CAM 360 (Art.-Nr. 9600000509) został skonstruowany do zastosowania w pojazdach. Kamery przekazują obrazy w zakresie 360° widoczności, zapewniając widok zbliżony do perspektywy lotu ptaka: z boku, przed i za pojazdem.

Dodatkowo możliwy jest selektywny widok obrazu z jednej z czterech kamer (obraz dzielony). Wybór widoku pojedynczej kamery jest zależny od sygnałów wejściowych kierunkowskazów oraz biegu wstecznego. Dodatkowo wybór jest możliwy także za pomocą dostarczonego pilota.

System służy do obserwacji bezpośredniego otoczenia pojazdu, np. podczas jazdy, zmiany pasa ruchu, manewrowania lub parkowania.

4 Opis techniczny

Cztery kamery szerokokątne 180° znajdują się z przodu, z tyłu oraz z lewej i prawej strony pojazdu. Rejestrowane obrazy są łączone w czasie rzeczywistym w jeden obraz, przedstawiający pojazd i jego otoczenie z przodu, z tyłu i po bokach.

System kamer włącza się wraz z uruchomieniem pojazdu.

System kamer oferuje widoczność 360° i przekazuje zdjęcia otoczenia zbliżone do perspektywy lotu ptaka: z boku, przed i za pojazdem.

Poszczególne kamery mogą być, w zależności od ustawienia, aktywowane pojedynczo przez sygnały wejściowe, np. przez użycie kierunkowskazów lub włączenie biegu wstecznego.

Sterownik posiada cztery wejścia kamery i służy do połączenia kamer za pomocą złączy wtykowych z monitorem.

Sterownik umożliwia wybór

- wyświetlania trwale podzielonego ekranu lub podzielonego przez sygnał sterowania
- automatycznej funkcji pełnoekranowej kamery cofania jako funkcji lusterka wstecznego
- trwałej funkcji pełnoekranowej widoku 360° przy pionowym monitorze

Filmy wideo z kamery mogą być zapisywane zgodnie z zasadą pamięci pierścieniowej (karta SD lub pamięć USB) i odtwarzane. Czas sekwencji zapisu wynosi 10 minut, następnie automatycznie zaczyna się kolejna sekwencja zapisu. Gdy pamięć jest zapełniona, automatycznie nadpisywany jest najstarszy plik.
4.1 Elementy obsługi i wskaźników

6

WSKAZÓWKA

Do nawigacji przez menu wideo należy używać pilota.

Nr na rys. 5, strona 4	Przycisk	Opis
1	0	Przycisk ON/OFF: Włączanie lub wyłączanie transmisji wideo do monitora
2	Ŷ	Przycisk BACK: Powrót w menu głównym i podmenu
3	ok∕ Ø⊳	Przycisk OK lub PLAY/PAUSE: - Aktywacja menu - Potwierdzanie wprowadzeń - Odtwarzanie lub przerywanie zapisanego wideo
4	۵	Przycisk SAVE: Zapisywanie
5	- /	Przycisk minus lub przewijania do tyłu: - Redukcja wartości - Szybsze przewijanie do tyłu podczas odtwarzania wideo
6	0-9	Przyciski numeryczne: Wprowadzanie cyfr
7	+/	Przycisk plus lub przewijania do przodu: - Zwiększanie wartości - Szybsze przewijanie do przodu podczas odtwarzania wideo
8	+/-	Przycisk plus lub minus: Brak działania
9	△, ▽, ⊲, ▷	Przyciski strzałek: - Wybór przedniej, tylnej, lewej lub prawej kamery - Nawigowanie w menu głównym i podmenu

5 Ustawianie systemu wideo



WSKAZÓWKA

- Należy pamiętać, że w niektórych krajach obowiązuje zakaz nagrywania wideo.
- Nagrywanie wideo jest wówczas wyłączone fabrycznie.
- Aktywacja nagrywania wideo, patrz rozdz. "Dokonywanie ustawień dla nagrań wideo" na stronie 220.

5.1 Przegląd menu

Nawigacja przez menu wideo

- Zaktywować menu za pomocą 💕 .
- ➤ Za pomocą △, ▽, 〈, 〉 przejść do żądanego punktu menu lub wideo.
- ► Nacisnąć 🖒 , aby wybrać punkt menu.
- Zapisać za pomocą Iub przez ikonę SAVE w menu.

Przerwać akcję za pomocą 🕢 lub wybrać ikonę 🖓 w menu.

Menu główne



Nazwa	Opis
"VIDEO LIST" (lista wideo)	Zarządzanie nagraniami wideo (patrz rozdz. "Zarządzanie nagraniami wideo" na stronie 226)
"VIDEO SET" (ustawienia wideo)	 Ustawianie daty i godziny (patrz rozdz. "Ustawianie daty i godziny" na stronie 220) Dokonywanie ustawień dla nagrań wideo (patrz rozdz. "Dokonywanie ustawień dla nagrań wideo" na stronie 220)
"CONTROL SET" (konfigurowanie sterownika)	Konfigurowanie sterownika wideo (patrz rozdz. "Konfigurowanie wskazania ekranu" na stronie 221)
"CALIBRATION" (kalibracja)	TYLKO dla specjalistów: patrz instrukcja montażu
"SETTINGS" (ustawienia)	TYLKO dla specjalistów: patrz instrukcja montażu
"VERSION" (wersja)	Wyświetlanie aktualnej wersji firmware

5.2 Ustawianie języka



UWAGA!

Ustawienia w tym menu są przeznaczone tylko dla specjalistów. Nie zmieniać żadnych innych ustawień, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania systemu kamer.

- ► Wybrać "SETTINGS" (ustawienia).
- ▶ Wpisać hasło "654321".
- ► Wybrać "BASIC VALUES" (wartości podstawowe).
- ► Wybrać "LANGUAGE" (język).
- Wybrać pomiędzy "ENGLISH" (angielski), "DEUTSCH" (niemiecki), "FRANCAIS" (francuski).
- ► Zapisać ustawienie.
- ► Opuścić menu za pomocą @.

5.3 Ustawianie daty i godziny

- ► Wybrać "VIDEO SET" (ustawienia wideo).
- ► Ustawić:
 - "YEAR" (rok)
 - "MONTH" (miesiąc)
 - "DATE" (data)
 - "HOUR" (godzina)
 - "MINUTE (minuta)
 - "SECOND" (sekundy)

► Zapisać ustawienie.

5.4 Dokonywanie ustawień dla nagrań wideo



WSKAZÓWKA

Pamięć można wybrać tylko wówczas, gdy jest podłączona odpowiednia pamięć.

- ► Wybrać "VIDEO SET" (ustawienia wideo).
- ► Wybrać STORAGE LOCATION" (miejsce zapisu).
- ► Ustawić:
 - USB
 - SD
- ➤ Wybrać "CHANNEL" (kanał zapisu).
- ► Ustawić:
 - "NONE" (brak)
 - "LEFT" (lewa)
 - "REAR" (tylna)
 - "RIGHT" (prawa)
 - "FRONT" (przednia)
 - "FOUR" (cztery)

Zapisać ustawienie.

5.5 Konfigurowanie wskazania ekranu

Nazwa	Opis	
"REAR MIRROR" (lusterko wsteczne)	"ON" (włączone)	Po wyłączeniu biegu wstecz- nego system przełącza się z opóźnieniem na funkcję lusterka wstecznego (tylna kamera w trybie pełnoekrano- wym).
	"OFF" (wyłączone)	Funkcja rozdzielania ekranu jest trwale aktywna.
"REAR MIRROR DURATION" (lusterko wsteczne tymczasowo)	"REAR MIRROR" (lusterko wsteczne) = "ON" (włączone)	"CONST ON" (trwale): Podczas jazdy do przodu funkcja lusterka wstecznego jest trwale aktywna, także przy włączonym kierunkowskazie.
		"INTERRUPTED" (przerwane): System podczas jazdy do przodu przy włączonym kierun- kowskazie przełącza się na okres włączenia kierun- kowskazu na ekran rozdzielony.
"START BY CLAMP 15" (start przy zapłonie)	"REAR MIRROR" (lusterko wsteczne) =	Trwały ekran rozdzielony przy włączonym zapłonie.
	"OFF" (wyłączone)	"ON" (włączone): Trwały ekran rozdzielony.
"TURN SIGNAL" (sygnał kierunkowskazu).	"START BY CLAMP 15" (start przy zapłonie) nie "ON" (włączone)	Czas rozdzielonego ekranu po włączeniu kierunkowskazu.
"REVERSE GEAR" (bieg wsteczny)	"REAR MIRROR" (lusterko wsteczne) = "OFF" (wyłączone)	Czas rozdzielonego ekranu po jeździe do tyłu.
	"REAR MIRROR" (lusterko wsteczne) = "ON" (włączone)	Czas rozdzielonego ekranu po jeździe do tyłu aż do momentu przełączenia na funkcję lusterka wstecznego.

- ► Wybrać "CONTROL SET" (konfigurowanie sterownika).
- ➤ Wybrać "REAR MIRROR"(lusterko wsteczne).
- ► Ustawić:
 - "OFF" (wyłączone)
 - "ON" (włączone)
- ► Wybrać "REAR MIRROR DURATION" (lusterko wsteczne tymczasowo).
- ► Ustawić:
 - "CONSTON" (trwale)
 - "INTERRUPTED" (przerwane)
- ➤ Wybrać "START BY CLAMP 15" (start przy zapłonie).
- ► Ustawić:
 - "OFF" (wyłączone)
 - "ON" (włączone)
 - "15 SECOND" (15 sekund)
 - "1 MINUTE" (1 minuta)
- ► Wybrać "TURN SIGNAL" (sygnał kierunkowskazu).
- ► Ustawić:
 - "2 SECOND" (2 sekundy)
 - "5 SECOND" (5 sekund)
 - "10 SECOND" (10 sekund)
- ► Wybrać "REVERSE GEAR" (bieg wsteczny).
- ► Ustawić:
 - "5 SECOND" (5 sekundy)
 - "10 SECOND" (10 sekund)
 - "20 SECOND" (20 sekund)
 - ____1 MINUTE" (1 minuta)
 - "10 MINUTE" (10 minuta)

► Zapisać ustawienie.

Pozostałe ustawienia ekranu



UWAGA!

Ustawienia w tym menu są przeznaczone tylko dla specjalistów. Nie zmieniać żadnych innych ustawień, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania systemu kamer.

Podział ekranu

- ► Wybrać "SETTINGS" (ustawienia).
- ▶ Wpisać hasło "654321".
- Wybrać "BASIC VALUES" (wartości podstawowe).
- ► Wybrać "DISP MODE" (wyświetlanie).
- Ustawić:
 - "BV" = tylko perspektywa lotu ptaka (monitor pionowy)
 - "BV+SV" = perspektywa lotu ptaka z lewej + obraz pojedynczy z prawej
 - "SV+BV" = obraz pojedynczy z lewej + perspektywa lotu ptaka z prawej
- Zapisać ustawienie.
- Opuścić menu za pomocą @.

Logo początkowe

- ➤ Wybrać "SETTINGS" (ustawienia).
- ▶ Wpisać hasło "654321".
- ► Wybrać "BASIC VALUES" (wartości podstawowe).
- ► Wybrać "LOGO" (logo).
- ► Ustawić:
 - "OFF" (wyłączone)
 - "3 SECOND" (3 sekund)
 - "5 SECOND" (5 sekund)
 - "10 SECOND" (10 sekund)
- ► Zapisać ustawienie.
- Opuścić menu za pomocą @.

6 Korzystanie z systemu wideo

6.1 Włączanie/wyłączanie systemu wideo

WSKAZÓWKA

System wideo włącza się wraz z włączeniem zapłonu pojazdu.

System wideo w swoim ustawieniu podstawowym przedstawia na jednej połowie podzielonego ekranu obraz 360°, a na drugiej obraz z przedniej kamery (rys. 6, strona 4).

Obraz 360° jest widoczny zawsze. Poszczególne obrazy z czterech kamer można wybierać przyciskami strzałek lub przez sygnały wejściowego kierunkowskazu lewego, prawego oraz biegu wstecznego.

► Nacisnąć), aby wyłączyć system wideo.

6.2 Wybieranie kamery

- ▶ Nacisnąć △, ▽, ⊲, ▷, aby wybrać przednią, tylną, lewą lub prawą kamerę.
- ✓ Symbol (rys. 6 1, strona 4) odpowiedniej kamery jest podświetlony.
- Uruchomić lewy lub prawy kierunkowskaz, aby zaktywować obraz kamery odpowiedniej strony.
- Włączyć bieg wsteczny, aby zaktywować obraz tylnej kamery.

6.3 Nagrywanie wideo



UWAGA!

W trakcie nagrywania wideo nigdy nie usuwać nośnika danych (pamięć USB lub karta SD), aby uniknąć uszkodzenia lub utraty zapisanych danych.



WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że w niektórych krajach obowiązuje zakaz nagrywania wideo.

Nagrywanie wideo następuje automatycznie:

- Nagrywanie wideo rozpoczyna się wraz z uruchomieniem pojazdu.
- Czerwony punkt (rys. 6 2, strona 4) w górnym lewym narożniku ekranu wskazuje na aktywne nagrywanie wideo.
- Po 10 minutach nagrywanie zostaje automatycznie zakończone i rozpoczyna się nowe, dzięki czemu plik wideo ma maksymalną długość 10 minut. Gdy pamięć jest zapełniona, automatycznie nadpisywany jest pierwszy plik.
- Nagrywanie wideo zostaje zakończone po wyłączeniu zapłonu. Odczekać jeszcze 10 sekund przed wyjęciem pamięci.

Aby wyłączyć nagrywanie wideo:

- ► Wybrać "CHANNEL" (kanał zapisu).
- ► Ustawić:
 - "NONE" (brak)
- Zapisać ustawienie.
- ✓ Nagrywanie wideo jest wyłączone.

6.4 Zarządzanie nagraniami wideo

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DI	ELETE	Ç

- ➤ Wybrać "VIDEO LIST" (lista wideo).
- ✓ Pojawi się lista zapisanych nagrań wideo (posortowana wg daty i godziny).

Odtwarzanie wideo

- ► Wybrać żądane nagranie wideo.
- ► Nacisnąć 🖒 .
- ✓ Wideo jest odtwarzane w widoku 4 kamer.
- Nacisnąć △, ▽, 〈, 〉, aby zobaczyć odpowiednie nagranie poszczególnej kamery.
- ▶ Nacisnąć 🕢 , aby zmienić na widok 4 kamer.
- ► Nacisnąć ponownie 🕅 , aby wstrzymać odtwarzanie.
- ► Nacisnąć +/, aby zaktywować szybkie przewijanie do przodu.
- Nacisnąć -/, aby zaktywować szybkie przewijanie do tyłu.

Ochrona wideo

- ► Wybrać żądane nagranie wideo.
- ► Wybrać punkt menu "LOCK" (zabezpieczenie).
- ✓ Przed nagraniem wideo pojawia się symbol $ilde{}$.
- ✓ To nagranie wideo zostaje wykluczone z zasady zapisu pierścieniowego i nie będzie nadpisywane.
- ✓ Pojawia się punkt menu "UNLOCK" (odblokowanie).
- ► Wybrać punkt menu "UNLOCK" (odblokowanie).
- ✓ Nagranie wideo zostaje dopuszczone do nadpisywania.

Usuwanie wideo

- ► Wybrać żądane nagranie wideo.
- ► Wybrać punkt menu "DELETE" (usuwanie).
- ► Potwierdzić czynność za pomocą 🖒 .
- ✓ Wideo zostanie usunięte.

6.5 Wymiana baterii w pilocie

Gdy nastąpi pogorszenie zasięgu pilota zdalnego sterowania lub nie będzie możliwa obsługa urządzenia poprzez pilota, konieczne jest wymiana baterii.

- Otworzyć pokrywkę z tyłu pilota (rys. 7 , strona 5).
- ► Wymienić baterie (typ CR2025, 3 V).
- Zamknąć pokrywkę.

7 Czyszczenie systemu wideo



UWAGA!

Do czyszczenia nie należy używać ostrych i twardych środków czyszczącyc; mogą one uszkodzić produkt.

- > Od czasu do czasu należy czyścić produkt wilgotną ściereczką.
- > W szczególności regularnie czyścić wilgotną ścierką czujnik podczerwieni.

8 Gwarancja

Warunki gwarancji zostały opisane w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie:

- uszkodzonych komponentów,
- kopii rachunku z datą zakupu,
- informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

9

Utylizacja

 Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.



Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.



Chroń środowisko naturalne!

Akumulatory i baterie nie zaliczają się do odpadów domowych. Uszkodzone akumulatory lub zużyte baterie należy przekazać do punktu sprzedaży lub punktu przyjmującego surowce wtórne.

10 Dane techniczne

	PerfectView CAM360
Nr wyrobu:	960000509
Kamera:	
Czujnik obrazu:	1/3"
Punkty obrazowe:	720 (H) × 480 (V)
Rozdzielczość pozioma:	580
Czułość:	0,1 luksa
Kąt widzenia:	180°
Wymiary (Sz x W x G):	rys. 8 , strona 5
Waga:	70 g
Stopień ochrony:	IP67
Temperatura robocza:	–20 °C do +75 °C
Sterownik:	
Format wideo:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Napięcie przyłączeniowe:	9 V – 32 V
Pobór prądu (włączony):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Pobór prądu (wyłączony):	~2 mA
Temperatura robocza:	-20 °C do +75 °C

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania výrobku ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.

Návod na inštaláciu k tomuto výrobku nájdete na nasledujúcej stránke: dometic.com

Obsah

1	Vysvetlenie symbolov
2	Bezpečnostné pokyny
3	Použitie na určený účel
4	Technický opis
5	Nastavenie videosystému
7	Ošetrovanie a čistenie videosystému 245
8	Záruka
9	Likvidácia
10	Technické údaje

1 Vysvetlenie symbolov



VÝSTRAHA!

Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k smrti alebo k ťažkému zraneniu.



POZOR!

Nerešpektovanie môže viesť k materiálnym škodám a môže ovplyvniť funkciu zariadenia.



POZNÁMKA

Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.

2 Bezpečnostné pokyny

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a podmienky predpísané výrobcom vozidla a združením automobilového priemyslu!

Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:

- Chyby montáže alebo pripojenia
- Poškodenia produktu mechanickými vplyvmi a prepätiami
- Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode

Kamery sú vodotesné. Tesnenia kamier však nie sú odolné voči vysokotlakovému čističu (obr. 1), strane 3). Pri manipulácii s kamerami preto dodržiavajte nasledovné upozornenia:



POZOR!

- Neotvárajte kamery, pretože by to mohlo nepriaznivo ovplyvniť ich tesnosť a funkčnosť (obr. 2, strane 3).
- Neťahajte káble, pretože to môže nepriaznivo ovplyvniť tesnosť a funkčnosť kamier (obr. 3), strane 3).
- Kamery nie sú vhodné na prevádzku pod vodou (obr. 4, strane 3).

2.1 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia



VÝSTRAHA!

- Nikdy neprehrávajte videá počas jazdy, aby ste zabránili nebezpečným situáciám v cestnej premávke. Dodržujte zákony a predpisy platné pre špecifickú krajinu.
- Používajte zariadenie počas jazdy len s jeho funkciou ako jazdného asistenčného systému, napr. pri zmene jazdného pruhu, pri manévrovaní alebo parkovaní. Vodič nesmie počas jazdy v žiadnom prípade odvádzať svoju pozornosť. Následkom toho môže dôjsť k vážnym nehodám.



POZOR!

• Keď používate zariadenie, malo by sa vozidlo počas prevádzky pohybovať, aby sa batéria vozidla nevybila.

3 Použitie na určený účel



VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo ublíženia na zdraví vychádzajúce z vozidla. Videosystémy predstavujú pomoc pri cúvaní, avšak **nezbavujú** vodičov **mimoriadnej opatrnosti pri cúvaní, odbočovaní, ako aj jazde vpred**.

Videosystém CAM 360 (č. výrobku 960000509) je určený prednostne na používanie vo vozidlách. Kamery prenášajú obraz v 360° výhľade z vozidla, ako keby ste zo vtáčej perspektívy sledovali okolie vozidla zboku, spredu a zozadu.

Okrem toho je možné voliteľne zobraziť jednu zo štyroch kamier (rozdelená obrazovka). Výber náhľadu jednotlivých kamier závisí od vstupných signálov smerovky, ako aj spiatočky. Voľbu je okrem toho možné vykonať aj pomocou dodaného diaľkového ovládania.

Slúži na sledovanie bezprostredného okolia vozidla, napr. pri jazde, zmene jazdného pruhu, manévrovaní alebo parkovaní.

4 Technický opis

Štyri 180° širokouhlé kamery sú umiestnené na prednej a zadnej strane a na ľavej a pravej strane vozidla. Video procesor v reálnom čase vytvorí zo zosnímaných obrázkov obraz, ktorý v pohľade zhora zobrazí vozidlo a jeho okolie pred, za a okolo vozidla.

Kamerový systém sa zapne ihneď po naštartovaní vozidla.

Kamerový systém poskytuje 360° výhľad z vozidla a prenáša obrazy, ako keby ste zo vtáčej perspektívy sledovali okolie vozidla zboku, spredu a zozadu.

V závislosti od nastavenia sa jednotlivé kamery môžu individuálne aktivovať pomocou vstupných signálov, napr. zapnutím smerovky alebo zaradením spiatočky.

Ovládacia jednotka disponuje štyrmi kamerovými vstupmi a slúži na prepojenie kamier s monitorom pomocou konektorov.

Ovládacia jednotka umožňuje nasledujúce voľby:

- trvalo rozdelená obrazovka alebo rozdelené zobrazenie prostredníctvom riadiaceho signálu
- automatická funkcia celoobrazovkového režimu cúvacej kamery ako funkcia spätného zrkadla
- funkcia nepretržitého celoobrazovkového režimu 360° výhľadu z vozidla pri zvislom monitore

Videá kamier sa môžu ukladať na princípe kruhovej pamäti (SD karta alebo USB kľúč) a znovu prehrávať. Doba trvania sekvencie zaznamenávania trvá 10 minút, potom sa automaticky spustí nasledujúca sekvencia zaznamenávania. Ak je pamäť plná, najstarší súbor je automaticky prepísaný.

4.1 Ovládacie a indikačné prvky

1

POZNÁMKA

Použite diaľkové ovládanie na prechádzanie cez video menu.

Č. na obr. 5, strane 4	Tlačidlo	Popis
1	0	Tlačidlo ON/OFF: Zapnutie alebo vypnutie prenosu video obrazu na monitor
2	¢	Tlačidlo BACK Návrat späť do hlavného menu a podmenu
3	OKA UD	Tlačidlo OK alebo tlačidlo PLAY-/PAUSE: – Aktivácia menu – Potvrdenie zadania – Prehrávanie alebo zastavenie uložených video súborov
4		Tlačidlo SAVE Uloženie
5	- /.,	Tlačidlo Mínus alebo tlačidlo Rýchly posuv späť: – Zníženie hodnoty – Zrýchlený posuv späť pri prehrávaní video súborov
6	0-9	Číslicové tlačidlá: Zadávanie čísiel
7	+/«	Tlačidlo Plus alebo tlačidlo Rýchly posuv vpred: – Zvýšenie hodnoty – Zrýchlený posuv vpred pri prehrávaní video súborov
8	+/-	Tlačidlo Plus alebo tlačidlo Mínus: Bez funkcie
9	△, ▽, ⊲, ▷	Tlačidlá so šípkou – Voľba prednej, zadnej, ľavej alebo pravej kamery – Návrat do hlavného menu a podmenu

5 Nastavenie videosystému

1

POZNÁMKA

- Berte na vedomie, že nahrávanie video záznamov je v niektorých krajinách zakázané.
- Nahrávanie video záznamu je zo závodu vypnuté.
- Pre aktiváciu nahrávania video záznamu pozri kap. "Vykonávanie nastavení pre videozáznam" na strane 237.

5.1 Prehľad menu

Prechádzanie cez video menu

- ► Aktivujte menu pomocou 🖒 .
- \blacktriangleright Prejdite pomocou riangle , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit napožadovanú položku menu alebo video.
- ► Stlačte 🖒 pre voľbu položky menu.
- ► Uložte pomocou 🗖 alebo ikony SAVE v menu.

Krok prerušíte pomocou @alebo stlačením ikony 🖓 v menu.

Hlavné menu



Označenie	Popis
"VIDEO LIST" (Zoznam video súborov)	Spravovanie video záznamov (pozri kap. "Spravovanie video záznamov" na strane 243)
"VIDEO SET" (Nastavenia videa)	– Nastavenie dátumu a času (pozri kap. "Nastavenie dátumu a času" na strane 237) – Vykonávanie nastavení pre videozáznam (pozri kap. "Vykonávanie nastavení pre videozáznam" na strane 237)
"CONTROL SET" (Konfigurácia ovládania)	Konfigurácia ovládania videa (pozri kap. "Konfigurácia zobrazenia na obrazovke" na strane 238)
"CALIBRATION" (Kalibrácia)	LEN pre odborníkov: pozri návod na montáž
"SETTINGS" (Nastavenia)	LEN pre odborníkov: pozri návod na montáž
"VERSION" (Verzia)	Zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru

5.2 Nastavenie jazyka



POZOR!

Nastavenia v tomto menu sú určené len pre odborníkov. Nemeňte žiadne iné nastavenia, v opačnom prípade môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu funkcie kamerového systému.

- ► Zvoľte "SETTINGS" (Nastavenia).
- ► Zadajte heslo "654321".
- > Zvoľte "BASIC VALUES" (Základné hodnoty).
- ► Zvoľte "LANGUAGE" (Jazyk).
- Máte na výber medzi "ENGLISH" (Angličtina), "DEUTSCH" (Nemčina), "FRANCAIS" (Francúzština).
- Uložte nastavenie.
- ► Opustite menu pomocou 🖉.

5.3 Nastavenie dátumu a času

- > Zvoľte "VIDEO SET" (Nastavenia videa)
- ► Nastavte:
 - "YEAR" (Rok)
 - "MONTH" (Mesiac)
 - "DATE" (Dátum)
 - "HOUR" (Hodina)
 - "MINUTE (Minúta)
 - "SECOND" (Sekunda)

► Uložte nastavenie.

5.4 Vykonávanie nastavení pre videozáznam



POZNÁMKA

Pamäťové médium je možné vybrať len vtedy, keď je vložené príslušné pamäťové médium.

- Zvol'te "VIDEO SET" (Nastavenia videa)
- Zvoľte "STORAGE LOCATION" (Miesto uloženia).
- ► Nastavte:
 - USB
 - SD
- Zvoľte "CHANNEL" (Záznamový kanál).
- ► Nastavte:
 - "NONE" (Žiadny)
 - "LEFT" (Vľavo)
 - "REAR" (Vzadu)
 - "RIGHT" (Vpravo)
 - "FRONT" (Vpredu)
 - "FOUR" (Štyri)

Uložte nastavenie.

5.5 Konfigurácia zobrazenia na obrazovke

Označenie	Popis	
"REAR MIRROR" (Spätné zrkadlo)	"ON" (Zap)	Po zaradení spiatočky sa systém s časovým oneskorením prepne do funkcie spätného zrkadla (zadná kamera v celoobrazovkovom režime).
	"OFF" (Vyp)	Funkcia rozdelenej obrazovky (Split Screen) je trvalo aktívna.
"REAR MIRROR DURATION" (Čas trvania spätného zrkadla)	"REAR MIRROR" (Spätné zrkadlo) = "ON" (Zap)	"CONST ON" (Nepretržite): Pri jazde vpred je funkcia spätného zrkadla nepretržite aktívna, aj pri zapnutí smerovky.
		"INTERRUPTED" (Prerušené): Systém sa pri jazde vpred a súčasnom použití smerovky prepne po dobu blikania sme- rovky na rozdelenú obrazovku.
"START BY CLAMP 15" (Spustenie pri zapaľovaní)	"REAR MIRROR" (Spätné zrkadlo) =	Doba trvania rozdelenej obra- zovky pri zapnutom zapaľovaní.
	"ОҒҒ" (Vур)	"ON" (Zap): Trvalo zapnutá rozdelená obrazovka.
"TURN SIGNAL" (Signál smerovky).	"START BY CLAMP 15" (Spustenie pri zapaľovaní) nie je "ON" (Zap)	Doba trvania rozdelenej obra- zovky po použití smerovky.
"REVERSE GEAR" (Spiatočka)	"REAR MIRROR" (Spätné zrkadlo) = "OFF" (Vyp)	Doba trvania rozdelenej obra- zovky po cúvaní.
	"REAR MIRROR" (Spätné zrkadlo) = "ON" (Zap)	Doba trvania rozdelenej obra- zovky po cúvaní, kým sa neprepne na funkciu spätného zrkadla.

- > Zvoľte "CONTROL SET" (Konfigurácia ovládania).
- Zvol'te "REAR MIRROR" (Spätné zrkadlo).
- ► Nastavte:
 - "OFF" (Vyp)
 - "ON" (Zap)
- > Zvoľte "REAR MIRROR DURATION" (Doba trvania spätného zrkadla).
- ► Nastavte:
 - "CONSTON" (Nepretržite)
 - "INTERRUPTED" (Prerušené)
- > Zvoľte "START BY CLAMP 15" (Spustenie pri zapaľovaní).
- ► Nastavte:
 - "OFF" (Vyp)
 - "ON" (Zap)
 - "15 SECOND" (15 sekúnd)
 - "1 MINUTE" (1 minúta)
- > Zvoľte "TURN SIGNAL" (Signál smerovky).
- ► Nastavte:
 - "2 SECOND" (2 sekundy)
 - "5 SECOND" (5 sekúnd)
 - "10 SECOND" (10 sekúnd)
- ► Zvoľte "REVERSE GEAR" (Spiatočka).
- ► Nastavte:
 - "5 SECOND" (5 sekundy)
 - "10 SECOND" (10 sekúnd)
 - "20 SECOND" (20 sekúnd)
 - "1 MINUTE" (1 minúta)
 - "10 MINUTE" (10 minúta)

Uložte nastavenie.

Ostatné nastavenia obrazovky



POZOR!

Nastavenia v tomto menu sú určené len pre odborníkov. Nemeňte žiadne iné nastavenia, v opačnom prípade môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu funkcie kamerového systému.

Rozdelenie obrazovky

- Zvol'te "SETTINGS" (Nastavenia).
- ► Zadajte heslo "654321".
- Zvoľte "BASIC VALUES" (Základné hodnoty).
- Zvol'te "DISP MODE" (Zobrazenie).
- ► Nastavte:
 - "BV" = len vtáčia perspektíva (zvislý monitor)
 - "BV+SV" = vtáčia perspektíva vľavo + samostatný obraz vpravo
 - "SV+BV" = samostatný obraz vľavo + vtáčia perspektíva vpravo
- Uložte nastavenie.
- Opustite menu pomocou @.

Logo pri spustení

- ► Zvoľte "SETTINGS" (Nastavenia).
- ► Zadajte heslo "654321".
- Zvoľte "BASIC VALUES" (Základné hodnoty).
- ► Zvoľte "LOGO" (Logo).
- ► Nastavte:
 - "OFF" (Vyp)
 - "3 SECOND" (3 sekúnd)
 - "5 SECOND" (5 sekúnd)
 - "10 SECOND" (10 sekúnd)
- ► Uložte nastavenie.
- ► Opustite menu pomocou @.

6 Použitie videosystému

6.1 Zapnutie a vypnutie videosystému



POZNÁMKA

Videosystém sa zapne ihneď po zapnutí zapaľovania vozidla.

Videosystém vo svojom základnom nastavení zobrazí na rozdelenej obrazovke na jednej polovici 360° výhľad z vozidla a na druhej polovici obraz prednej kamery (obr. **6**, strane 4).

360° výhľad z vozidla sa zobrazí vždy. Zobrazenie príslušného samostatného obrazu štyroch kamier je možné zvoliť pomocou tlačidiel so šípkou alebo aj pomocou vstupných signálov ľavej smerovky, pravej smerovky, ako aj spiatočky.

► Stlačte) pre vypnutie videosystému.

6.2 Voľba kamier

- ▶ Stlačte \triangle , \bigtriangledown , \bigcirc , \bigcirc pre výber prednej, zadnej, ľavej alebo pravej kamery.
- ✓ Symbol (obr. 6 1, strane 4) príslušnej kamery je zvýraznený.
- Použite l'avú alebo pravú smerovku pre aktivovanie obrazu kamery príslušnej strany.
- Zarad'te spiatočku pre aktivovanie obrazu zadnej kamery.

6.3 Zaznamenávanie videa



POZOR!

Počas zaznamenávania nikdy nevyberajte pamäťové médium (USD kľúč alebo SD karta), aby sa zabránilo poškodeniu alebo strate uložených dát.



POZNÁMKA

Berte na vedomie, že nahrávanie video záznamov je v niektorých krajinách zakázané.

Nahrávanie videa prebieha automaticky:

- Nahrávanie začne ihneď po naštartovaní vozidla.
- Červený bod (obr. 6 2, strane 4) v ľavom hornom rohu displeja signalizuje, že prebieha nahrávanie videa.
- Po 10 minútach sa nahrávanie automaticky ukončí a spustí sa nové nahrávanie, takže každý video súbor má maximálnu dĺžku 10 minút. Ak je pamäť plná, prvý súbor je automaticky prepísaný.
- Nahrávanie videa je ukončené ihneď po vypnutí zapaľovania. Potom počkajte ešte 10 sekúnd, skôr ako pamäťové médium vyberiete zo zariadenia.

Pre vypnutie nahrávania videa:

- Zvoľte "CHANNEL" (Záznamový kanál).
- ► Nastavte:
 - "NONE" (Žiadny)
- Uložte nastavenie.
- ✓ Nahrávanie video záznamu je vypnuté.

	VIDEO	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DE	LETE	Ą

6.4 Spravovanie video záznamov

- > Zvoľte "VIDEO LIST" (Zoznam video súborov)
- ✓ Zobrazí sa zoznam uložených video súborov (zoradených podľa dátumu a času)

Prehrávanie video súboru

- > Vyberte požadovaný video súbor.
- ► Stlačte 🖒 .
- ✓ Video bude prehraté v 4-kamerovom náhľade.
- Stlačte △, ▽, ⊲, , ▷ pre zobrazenie príslušného záznamu individuálnej kamery.
- > Stlačte 🖉 na opätovné prepnutie do 4-kamerového náhľadu.
- ► Znovu stlačte 🖒 pre zastavenie videa.
- ► Stlačte +/ pre spustenie rýchleho posuvu vpred.
- ► Stlačte -/ pre spustenie rýchleho posuvu späť.

Ochrana video súboru

- > Vyberte požadovaný video súbor.
- Zvoľte položku menu "LOCK" (Uzamknutie).
- ✓ Pred video súborom sa zobrazí symbol □ .
- Tento video súbor bude vylúčený z princípu kruhovej pamäti a nebude prehratý.
- ✓ Zobrazí sa položka menu "UNLOCK" (Odomknutie).
- Zvoľte položku menu "UNLOCK" (Odomknutie).
- ✓ Video súbor bude odomknutý na prehrávanie.

Vymazanie video súboru

- Vyberte požadovaný video súbor.
- Zvoľte položku menu "DELETE" (Vymazanie).
- ► Vymazanie potvrďte tlačidlom 🖒 .
- Video súbor bude vymazaný.

6.5 Výmena batérií diaľkového ovládania

Pokiaľ dosah diaľkového ovládania klesá alebo zariadenie nie je viac možné ovládať pomocou diaľkového ovládania, musíte vložiť nové batérie.

- Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládania (obr. 7, strane 5).
- ► Vymeňte batérie (typ CR2025, 3 V).
- > Zatvorte kryt.

7 Ošetrovanie a čistenie videosystému



POZOR!

Na čistenie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, pretože by mohli poškodiť výrobok.

- Výrobok príležitostne vyčistite mierne navlhčenou handričkou.
- > Pravidelne čistite vlhkou handričkou najmä infračervený snímač.

8 Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku výrobcu vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné:

- chybné komponenty,
- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

9 Likvidácia

 Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.



Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.



Chráňte životné prostredie!

Akumulátory a batérie nepatria do domového odpadu. Poškodené akumulátory alebo spotrebované batérie odovzdajte priamo u predajcu alebo v zbernom mieste. 10 Technické údaje

	PerfectView CAM360
Č. výrobku:	960000509
Kamera:	
Snímač obrazu:	1/3"
Obrazové prvky:	720 (H) × 480 (V)
Horizontálne rozlíšenie:	580
Citlivosť:	0,1 lux
Uhol pohľadu:	180°
Rozmery (Š x V x H):	obr. 8, strane 5
Hmotnosť:	70 g
Trieda ochrany:	IP67
Prevádzková teplota:	−20 °C až +75 °C
Ovládacia jednotka:	
Formát videa:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Pripájacie napätie:	9 V – 32 V
Spotreba energie (zapnutý):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Spotreba energie (vypnutý):	~2 mA
Prevádzková teplota:	–20 °C až +75 °C

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej. V případě dalšího prodeje výrobku předejte návod novému uživateli.

Návod k instalaci tohoto výrobku najdete na následujícím webu: dometic.com

Obsah

1	Vysvětlení symbolů
2	Bezpečnostní pokyny
3	Použití v souladu se stanoveným účelem 249
4	Technický popis 250
5	Nastavení videosystému
7	Péče o videosystém a jeho čištění 262
8	Záruka
9	Likvidace
10	Technické údaje

1 Vysvětlení symbolů



VÝSTRAHA!

Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být smrtelná nebo vážná zranění.



POZOR!

Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení funkce výrobku.



POZNÁMKA

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

2 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte předepsané bezpečnostní pokyny a předpisy vydané výrobcem vozidla a autoservisem!

V následujících případech nepřebírá výrobce žádné záruky za škody:

- Chybná montáž nebo chybné připojení
- Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepětí
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Kamery jsou vodotěsné. Těsnění kamer ale nejsou odolná proti působení vysokotlakého čističe (obr. **1**, strana 3). Při manipulaci s kamerami proto dodržujte následující pokyny:



POZOR!

- Kamery neotevírejte, došlo by k narušení jejich těsnosti a funkčnosti (obr. 2, strana 3).
- Netahejte za kabely, došlo by k narušení těsnosti a funkčnosti kamer (obr. 3, strana 3).
- Kamery nejsou určeny pro provoz pod vodou (obr. 4, strana 3).

2.1 Bezpečnost za provozu přístroje



VÝSTRAHA!

- Aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací v silničním provozu, během jízdy nikdy nepřehrávejte videa. Dodržujte platné vnitrostátní zákony a předpisy.
- Přístroj používejte za jízdy pouze ve funkci asistenčního systému řidiče, například při změně jízdního pruhu, posunování nebo zaparkování. Řidič nesmí být během jízdy v žádném případě rozptylován. To by mohlo vést k vážným úrazům.

POZOR!

• Pokud budete přístroj používat, musí být vozidlo během provozu monitoru nastartované tak, aby nedošlo k vybití baterie vozidla.

Použití v souladu se stanoveným účelem



3

VÝSTRAHA!

Nebezpečí úrazů osob způsobených vozidlem. Videosystémy jsou určeny k podpoře při couvání. **Nezbavují** však **povinnosti dbát během couvání mimořádné opatrnosti**.

Videosystém CAM 360 (výr. č. 9600000509) je určen k použití ve vozidlech. Kamery přenášejí obraz v panoramatickém pohledu 360° z vozidla, jako byste se na okolí vozidla dívali z ptačí perspektivy z boku, zepředu a zezadu.

Kromě toho lze volitelně zobrazit jednu ze čtyř kamer (rozdělená obrazovka). Volba pohledu z jedné kamery závisí na vstupních signálech z ukazatelů změny směru jízdy a zpátečky. Výběr lze provádět také pomocí dodaného dálkového ovladače.

Slouží k pozorování přímého okolí vozidla, např. při jízdě, změně jízdního pruhu, posunování a zaparkování.

4 Technický popis

Čtyři širokoúhlé kamery 180° jsou umístěny na přídi, zádi a na levé a pravé straně vozidla. Pořízené snímky jsou v reálném čase sestaveny pomocí video procesoru v obraz, který v půdorysném pohledu znázorňuje vozidlo a jeho okolí zepředu, zezadu a z boku.

Kamerový systém se zapne po nastartování vozidla.

Kamerový systém nabízí 360° panoramatický pohled a přenáší snímky, jako byste se na okolí vozidla dívali z ptačí perspektivy z boku, zepředu a zezadu.

Jednotlivé kamery lze podle nastavení aktivovat samostatně vstupními signály, např. použitím ukazatele změny směru jízdy nebo zpátečky.

Řídicí jednotka má čtyři vstupy pro kameru a slouží k připojení kamer pomocí konektorů k jednomu monitoru.

Řídicí jednotka umožňuje výběr

- zobrazit obrazovku trvale rozdělenou nebo rozdělenou řídicím signálem
- automatickou funkci celé obrazovky ze zpětné kamery jako funkci zpětného zrcátka
- trvalou funkci celé obrazovky s panoramatickým pohledem 360° při svislém monitoru

Videa z kamer mohou být uložena v principu kruhové paměti (SD karta nebo USB flash disk) a přehrána. Doba trvání sekvencí nahrávání je 10 minut. Poté se automaticky spustí další sekvence nahrávání. Je-li paměť plná, nejstarší soubor se automaticky přepíše.

4.1 Ovládací a indikační prvky



POZNÁMKA

K procházení nabídkou videí použijte dálkový ovladač.

Č. na obr. 5, strana 4	Tlačítko	Popis
1	0	Tlačítko ON/OFF: Přenos videa k zapnutí nebo vypnutí monitoru
2	Ð	Tlačítko BACK: Procházení zpět v hlavní a dílčí nabídce
3	ok∕ ID	Tlačítko OK nebo PLAY/PAUSE: – Aktivace nabídky – Potvrzení zadání – Přehrávání nebo pozastavení uložených videí
4	٦	Tlačítko SAVE: Uložení
5	-/	Tlačítko minus nebo zpět: – Snížení hodnoty – Rychlé přehrávání videí zpět
6	0-9	Číselná klávesnice: Zadávání číslic
7	+/	Tlačítko plus nebo vpřed: – Zvýšení hodnoty – Rychlé přehrávání videí vpřed
8	+/-	Tlačítko plus nebo minus: Bez funkce
9	△, ▽, ⊲, ▷	Tlačítka se šipkami: – Výběr přední, zadní, levé nebo pravé kamery – Procházení v hlavní a dílčí nabídce

5 Nastavení videosystému



POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že pořizování videí je v některých zemích nezákonné.
- Nahrávání videa je od výrobce vypnuté.
- Aktivace nahrávání videa viz kap. "Proveď te nastavení pro nahrávání videa" na stranì 254.

5.1 Přehled nabídky

Navigace v nabídce videí

- Aktivujte nabídku pomocí ^{ok}.
- ➤ Tlačítky △, ▽, 〈, 〉 Ize procházet k požadovanému bodu nabídky nebo videu.
- ► Stisknutím tlačítka 💕 vyberte bod nabídky.
- ► Uložte pomocí 🔲 nebo ikony SAVE v nabídce.

Akci lze přerušit pomocí @ nebo vyberte ikonu 🖓 v nabídce.

Hlavní nabídka


Název	Popis
"VIDEO LIST" (Seznam videi)	Správa videozáznamů
"VIDEO SET"	– Nastavení data a času
(Nastavení videa)	(viz kap. "Nastavení data a času" na stranì 254) – Provedení nastavení pro nahrávání videa (viz kap. "Proveďte nastavení pro nahrávání videa" na stranì 254)
"CONTROL SET" (Konfigurace řízení)	Konfigurace řízení videa (viz kap. "Konfigurace zobrazení obrazovky" na stranì 255)
"CALIBRATION" (Kalibrace)	POUZE pro odborníky: viz návod k montáži
"SETTINGS" (Nastavení)	POUZE pro odborníky: viz návod k montáži
"VERSION" (Verze)	Zobrazení aktuální verze firmwaru

5.2 Nastavení jazyka



POZOR!

Nastavení v této nabídce jsou určena pouze pro odborníky. Neměňte žádná další nastavení, jinak mohou být ovlivněny funkce kamerového systému.

- ► Vyberte "SETTINGS" (Nastavení).
- ► Zadejte heslo "654321".
- ► Vyberte "BASIC VALUES" (Základní hodnoty).
- ► Vyberte "LANGUAGE" (Jazyk).
- Vyberte mezi "ENGLISH" (Angličtina), "DEUTSCH" (Němčina), "FRANCAIS" (Francouzština).
- ► Uložte nastavení.
- ► Ukončete nabídku tlačítkem 🕢.

5.3 Nastavení data a času

► Vyberte "VIDEO SET" (Nastavení videa).

- ► Nastavte:
 - "YEAR" (Rok)
 - "MONTH" (Měsíc)
 - "DATE" (Datum)
 - "HOUR" (Hodiny)
 - "MINUTE" (Minuty)
 - "SECOND" (Sekundy)

► Uložte nastavení.

5.4 Proveď te nastavení pro nahrávání videa



POZNÁMKA

Paměťové médium může být vybráno pouze tehdy, když je vloženo odpovídající paměťové médium.

- ► Vyberte "VIDEO SET" (Nastavení videa).
- ► Vyberte "STORAGE LOCATION" (Místo uložení).
- ► Nastavte:
 - USB
 - SD
- ► Vyberte "CHANNEL" (Kanál nahrávání).
- ► Nastavte:
 - "NONE" (Žádný)
 - "LEFT" (Levý)
 - "REAR" (Zadní)
 - "RIGHT" (Pravý)
 - "FRONT" (Přední)
 - "FOUR" (Čtyři)

Uložte nastavení.

5.5 Konfigurace zobrazení obrazovky

Název	Popis	
"REAR MIRROR" (Zpětné zrcátko)	"ON" (Zapnuto)	Systém se přepne po rozpojení zpátečky s časovou prodlevou na funkci zpětného zrcátka (zadní kamera v režimu celé obrazovky).
	"OFF" (Vypnuto)	Funkce rozdělené obrazovky je stále aktivní.
"REAR MIRROR DURATION" (Doba chodu zpětného zrcátka)	"REAR MIRROR" (Zpětné zrcátko) = "ON" (Zapnuto)	"CONST ON" (Trvale): Při jízdě vpřed je funkce zpětného zrcátka trvale aktivní, i při blikání.
		"INTERRUPTED" (Přerušeno): Systém se přepne při jízdě vpřed a současném blikání na dobu trvání blikání na rozděle- nou obrazovku.
"START BY CLAMP 15" (Start při zapalování)	"REAR MIRROR" (Zpětné zrcátko) =	Doba trvání rozdělené obra- zovky při zapnutém zapalování.
	"OFF" (Vypnuto)	"ON" (Zapnuto): Trvalá rozdě- lená obrazovka.
"TURN SIGNAL" (Signál směrového světla).	"START BY CLAMP 15" (Start při zapalování) není "ON" (Zapnuto)	Doba trvání rozdělené obra- zovky po blikání.
"REVERSE GEAR″ (Zpátečka)	"REAR MIRROR" (Zpětné zrcátko) = "OFF" (Vypnuto)	Doba trvání rozdělené obra- zovky po couvání.
	"REAR MIRROR" (Zpětné zrcátko) = "ON" (Zapnuto)	Doba trvání rozdělené obra- zovky se přepne po couvání až na funkci zpětného zrcátka.

- ► Vyberte "CONTROL SET" (Konfigurace řízení).
- ► Vyberte "REAR MIRROR" (Zpětné zrcátko).
- ► Nastavte:
 - "OFF" (Vypnuto)
 - "ON" (Zapnuto)

> Vyberte "REAR MIRROR DURATION" (Doba trvání zpětného zrcátka).

- ► Nastavte:
 - "CONSTON" (Trvalé)
 - "INTERRUPTED" (Přerušeno)
- ► Vyberte "START BY CLAMP 15" (Start při zapalování).
- ► Nastavte:
 - "OFF" (Vypnuto)
 - "ON" (Zapnuto)
 - "15 SECOND" (15 sekund)
 - "1 MINUTE" (1 minuta)
- ► Vyberte "TURN SIGNAL" (Signál směrového světla).
- ► Nastavte:
 - "2 SECOND" (2 sekundy))
 - "5 SECOND" (5 sekund)
 - "10 SECOND" (10 sekund)
- ► Vyberte "REVERSE GEAR" (Couvání).
- ► Nastavte:
 - "5 SECOND" (5 sekundy))
 - "10 SECOND" (10 sekund)
 - "20 SECOND" (20 sekund)
 - "1 MINUTE" (1 minuta)
 - "10 MINUTE" (10 minuta)

Uložte nastavení.

Jiná nastavení obrazovky



POZOR!

Nastavení v této nabídce jsou určena pouze pro odborníky. Neměňte žádná další nastavení, jinak mohou být ovlivněny funkce kamerového systému.

Rozložení obrazovky

- ► Vyberte "SETTINGS" (Nastavení).
- ► Zadejte heslo "654321".
- Vyberte "BASIC VALUES" (Základní hodnoty).
- ► Vyberte "DISP MODE" (Zobrazení).
- ► Nastavte:
 - "BV" = pouze ptačí perspektiva (svislý monitor)
 - "BV+SV" = ptačí perspektiva vlevo + jednotlivý obraz vpravo
 - "SV+BV" = Jednotlivý obraz vlevo + ptačí perspektiva vpravo
- Uložte nastavení.
- ➤ Nabídku opusťte pomocí @.

Logo spuštění

- ► Vyberte "SETTINGS" (Nastavení).
- ► Zadejte heslo "654321".
- Vyberte "BASIC VALUES" (Základní hodnoty).
- ► Vyberte "LOGO" (Logo).
- ► Nastavte:
 - "OFF" (Vypnuto)
 - "3 SECOND" (3 sekund)
 - "5 SECOND" (5 sekund)
 - "10 SECOND" (10 sekund)
- Uložte nastavení.
- ► Nabídku opusťte pomocí @.

6 Používání videosystému

6.1 Zapnutí/vypnutí videosystému



POZNÁMKA

Videosystém se zapne, jakmile bude zapnuto zapalování vozidla.

Videosystém zobrazuje ve svém základním nastavení na jedné polovině rozdělené obrazovky panoramatický pohled 360° a na druhé polovině obraz z přední kamery (obr. **6**, strana 4).

Vždy je zobrazen panoramatický pohled 360°. Zobrazení příslušného jednotlivého obrazu ze čtyř kamer lze vybrat tlačítky se šipkami nebo vstupními signály ukazatele změny směru jízdy vlevo, vpravo a zpátečkou.

Videosystém se vypíná stisknutím ().

6.2 Výběr kamer

- ➤ Stisknutím △, ▽, 〈, 〉 vyberete přední, zadní, levou nebo pravou kameru.
- ✓ Symbol (obr. 6 1, strana 4) pro odpovídající kameru je zvýrazněn.
- Stisknutím levého nebo pravého ukazatele změny směru jízdy se aktivuje obraz kamery příslušné strany.
- ► K aktivaci zadního obrazu kamery zařaďte zpátečku.

6.3 Nahrávání videa



POZOR!

Během nahrávání nikdy neodebírejte datový nosič (USB flash disk nebo SD kartu), aby nedošlo k poškození nebo ztrátě uložených dat.



POZNÁMKA

Upozorňujeme, že pořizování videí je v některých zemích nezákonné.

Nahrávání videa probíhá automaticky:

- Video se začne nahrávat po nastartování vozidla.
- Červená tečka (obr. 6 2, strana 4) v levém horním rohu displeje indikuje, že probíhá nahrávání videa.
- Po 10 minutách se nahrávání automaticky ukončí a začne nový záznam, takže každý video soubor má maximální délku 10 minut. Je-li paměť plná, první soubor se automaticky přepíše.
- Nahrávání videa bude ukončeno, jakmile se vypne zapalování. Poté vyčkejte 10 sekund před vyjmutím paměťového média z přístroje.

Vypnutí nahrávání videa:

- Vyberte "CHANNEL" (Kanál nahrávání).
- ► Nastavte:
 - "NONE" (Žádný)
- Uložte nastavení.
- ✓ Nahrávání videa je vypnuté.

6.4 Správa videozáznamů

	VIDE	O LIST	
INDEX	DATE	TIME	DURATION
001	2017-03-08	11:13:02	00:16
002	2017-03-08	11:08:31	00:09
003	2017-03-08	11:01:50	00:03
004	2017-03-08	11:57:18	00:03
LOCK	DI	ELETE	Ą

- ► Vyberte "VIDEO LIST" (Seznam videí).
- Zobrazí se seznam uložených videí (podle data a času).

Přehrávání videa

- ► Vyberte požadované video.
- ► Stiskněte 🖒 .
- ✓ Video se přehraje v pohledu ze 4 kamer.
- \blacktriangleright Stisknutím riangle , \bigtriangledown , \diamondsuit , \diamondsuit se zobrazí odpovídající záznam z jednotlivé kamery.
- ► Stisknutím 🕢 se opět přepne na pohled ze 4 kamer.
- ► Dalším stisknutím 💕 se video pozastaví.
- ► Stisknutím tlačítka +⁄ se aktivuje rychlý posun vpřed.
- ► Stisknutím tlačítka 🤸 se aktivuje rychlý posun vzad.

Ochrana videa

- ► Vyberte požadované video.
- Vyberte bod nabídky "LOCK" (Uzamknout).
- ✓ Symbol 🔒 se zobrazí před videem.
- ✓ Toto video je vyloučeno z principu kruhové paměti a nepřehraje se.
- ✓ Zobrazí se bod nabídky "UNLOCK" (Odemknout).
- Vyberte bod nabídky "UNLOCK" (Odemknout).
- ✓ Video se odblokuje k přehrávání.

Smazání videa

- Vyberte požadované video.
- ► Vyberte bod nabídky "DELETE" (Smazat).
- Postup mazání potvrďte pomocí 💕 .
- ✓ Video se vymaže.

6.5 Výměna baterií dálkového ovladače

Pokud se sníží dosah dálkového ovladače nebo jím přístroj již nebude možné ovládat, je nutné vložit nové baterie.

- Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače (obr. 7, strana 5).
- ► Vyměňte baterie (typ CR2025, 3 V).
- > Zavřete kryt.

7 Péče o videosystém a jeho čištění



POZOR!

Nepoužívejte k čištění žádné tvrdé nebo ostré předměty, může dojít k poškození výrobku.

- > Příležitostně vyčistěte výrobek zvlhčenou utěrkou.
- Čistěte zejména infračervený senzor vlhkým hadříkem.

8 Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že je výrobek vadný, zašlete jej do pobočky výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo specializovanému prodejci.

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující:

- Vadné součásti,
- Kopii účtenky s datem zakoupení,
- Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.
- 9

Likvidace

> Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.



Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.



Chraňte životní prostředí!

Akumulátory a baterie nepatří do domovního odpadu. Odevzdejte vadné akumulátory nebo vybité baterie prodejci nebo na sběrném místě.

10 Technické údaje

	PerfectView CAM 360
Výr. č.:	960000509
Kamera:	
Obrazový senzor:	1/3"
Počet obrazových bodů:	720 (H) × 480 (V)
Horizontální rozlišení:	580
Citlivost:	0,1 luxů
Úhel záběru:	180°
Rozměry (Š x V x H):	obr. 8 , strana 5
Hmotnost:	70 g
Krytí:	IP 67
Provozní teplota:	–20 °C až +75 °C
Řídicí jednotka:	
Formát videa:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Napájecí napětí:	9 V - 32 V
Spotřeba el. energie (zapnuto):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Spotřeba el. energie (vypnuto):	~2 mA
Provozní teplota:	–20 °C až +75 °C

A készülék használata előtt gondosan olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Ehhez a termékhez a telepítési útmutatót a következő honlapon találja meg: dometic.com

Tartalomjegyzék

1	Szimbólumok magyarázata 26	55
2	Biztonsági tudnivalók 26	35
3	Rendeltetésszerű használat 26	6
4	Műszaki leírás	57
5	A videórendszer beállítása 26	39
7	A videórendszer karbantartása és tisztítása 27	78
8	Szavatosság	78
9	Ártalmatlanítás	78
10	Műszaki adatok	79

1

Szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.



FIGYELEM!

Ha nem veszi figyelembe az információt, az anyagkárosodást eredményezhet, és káros kihatással lehet a termék működésére.



MEGJEGYZÉS

Kiegészítő információk a termék kezelésével kapcsolatosan.

2 Biztonsági tudnivalók

Ügyeljen a járműgyártó és a felépítmény felszerelőjének biztonsági tudnivalóira és matricáira!

A gyártó a bekövetkező károkért a következő esetekben nem vállal felelősséget:

- szerelési vagy csatlakozási hiba
- a termék mechanikai behatások és túlfeszültségek miatti sérülése
- a termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

Ez a kamera vízálló. A kamerák tömítései azonban nagynyomású tisztítóval szemben hatástalanok (1. ábra, 3. oldal). Ezért vegye figyelembe a kamerák kezelésével kapcsolatos következő útmutatásokat:



FIGYELEM!

- Ne nyissa ki a kamerákat, mivel azzal csökkenti szigetelő-, és működőképességét (2. ábra, 3. oldal).
- Ne húzza erővel a kábelt, mivel az csökkenti a kamerák szigetelő-, és működőképességét (3. ábra, 3. oldal).
- A kamerák nem alkalmasak víz alatti üzemeltetésre (4. ábra, 3. oldal).



Biztonság a készülék üzemeltetése során

FIGYELMEZTETÉS!

- A közúti közlekedésben előforduló veszélyhelyzetek elkerülése érdekében soha ne játsszon le videókat az utazás során. Tartsa be az érvényes törvényeket és előírásokat.
- Menet közben kizárólag egy funkcióban, segédrendszerként használja a készüléket, pl. sávváltáskor, manőverezéskor, vagy beparkoláskor. Menet közben a járművezető figyelmét semmi sem terelheti el. Ez súlyos balesetekhez vezethet.



FIGYELEM!

 A készülék használatakor, a járműakkumulátor lemerítésének elkerülése érdekében a jármű motorja az üzemeltetés során legyen bekapcsolva.

3 Rendeltetésszerű használat



FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülések jármű általi veszélye. A videórendszerek a tolatásnál nyújtanak támogatást, ugyanakkor **nem adnak felmentést a tolatásnál, kanyarodásnál, valamint az előrehaladás során tanúsítandó elővigyázatossági kötelezettség alól**.

A CAM 360 (cikkszám: 9600000509) videórendszer járművekben való felhasználásra alkalmas. A kamerák képei 360°-os panorámaképet biztosítanak úgy, mintha madárperspektívából oldalról, elölről és hátulról pillantana rá a jármű környezetére.

Továbbá a négy kamera közül bármelyik képe kiválasztható (osztott képernyő). A külön kamera nézet kiválasztása az irányjelzők bemeneti jeleitől, valamint a hátramenet sebességtől függ. A kiválasztást a termékhez mellékelt távirányítóval is el lehet végezni.

Ez a közvetlen járműkörnyezet megtekintésére való, pl. haladás, irányváltás, manőverezés, vagy parkolás során.

4 Műszaki leírás

A négy 180°-os széleslátószögű kamera a jármű első, hátsó részén, valamint jobb és bal oldalain található. Az érzékelt képeket egy videóprocesszor valós időben összeállítja egyetlen olyan képpé, amely elölről, hátulról és az oldalakról is rálátást biztosít a járműre és környezetére.

Amint elindítja a járművet, a kamerarendszer bekapcsol.

A kamerarendszer 360°-os panorámaképet biztosít és olyan képeket jelenít meg, mintha madárperspektívából oldalról, elölről és hátulról pillantana rá a jármű környezetére.

Beállítástól függően az egyes kamerák bemeneti jelekkel aktiválhatók, pl. az egyik irányjelző használatával, vagy hátramenetbe kapcsolással.

A vezérlőkészülék négy kamerabemenettel rendelkezik és dugós csatlakozókkal összekapcsolja a kamerákat egy monitorral.

A vezérlőkészülék a következő lehetőségek kiválasztását biztosítja:

- A képernyő folyamatosan fel van osztva, vagy egy vezérlési jel hatására jelenik meg osztottan
- A tolatókamera jelenik meg a teljes képernyőn automatikusan visszapillantótükör funkcióként
- Függőleges monitor esetén a 360°-os panoráma nézet látható folyamatosan a teljes képernyőn

A kamerák videói körkörös puffermemória elven menthetők (SD-kártyára, vagy USB-adattárolóra) és játszhatók le. Egy felvételi szakasz időtartama 10 perc, ezt követően automatikusan elindul a következő felvételi szakasz. Ha a memória megtelt, akkor a rendszer automatikusan felülírja a legrégibb fájlt.

4.1 Kezelő- és kijelzőelemek



MEGJEGYZÉS

A videó menüben a távirányítóval navigálhat.

Szám 5 . ábra, 4. oldal	Gomb	Leírás
1	0	ON/OFF gomb: Videójel átvitelének ki-, vagy bekapcsolása a monitorhoz
2	Ŷ	BACK gomb: Visszalépés a fő-, vagy almenübe
3	ok∕ ₽D	OK vagy PLAY-/PAUSE gomb: – Menü aktiválása – Bevitel megerősítése – Elmentett videók lejátszása, vagy megszakítása
4		SAVE gomb: Mentés
5	-/	Mínusz-, vagy vissza gomb: – Érték csökkentése – Videók gyors visszafelé lejátszása
6	0-9	Szám gombok: Számok bevitele
7	+/"	Plusz-, vagy előre gomb: – Érték növelése – Videók gyors előrefelé lejátszása
8	+/-	Plusz-, vagy mínusz gomb: Nincs funkciója
9	$ riangle$, $ extsf{angle}$, $ riangle$, $ riangle$	Nyíl gombok: – Első, hátsó, bal, vagy jobb kamera kiválasztása – A fő-, vagy almenübe lépés

5 A videórendszer beállítása



MEGJEGYZÉS

- Vegye figyelembe, hogy bizonyos országokban a videófelvételek készítése tilos.
- Ilyen esetekben gyárilag ki van kapcsolva a videófelvételek készítése funkció.
- A videófelvétel aktiválásának módját a következő helyet találhatja meg: "Beállítások elvégzése a videófelvételekhez" fej., 271. oldal.

5.1 A menü áttekintése

Navigáció a videó menüben

- ► A menüt a következővel indíthatja el: 💕 .
- ➤ A következő elemekkel navigálhat a kívánt menüponthoz, vagy videóhoz: △, ▽, ⊲, ▷.
- ► A menüpont kiválasztásához nyomja meg a 🖒 elemet.
- ▶ Mentést végezni a menüben a 🔲 vagy a SAVE ikonnal tud.
- A 🔊 elemmel szakítsa meg a műveletet, vagy a menüben válassza a 🖓-ikont.

Főmenü



Megnevezés	Leírás
"VIDEO LIST" (videólista)	Videófelvételek kezelése (lásd: "Videófelvételek kezelése" fej., 276. oldal)
"VIDEO SET" (videóbeállítások)	– Dátum és idő beállítása (lásd: "Dátum és idő beállítása" fej., 271. oldal) – Beállítások elvégzése a videófelvételekhez (lásd: "Beállítások elvégzése a videófelvételekhez" fej., 271. oldal)
"CONTROL SET" (vezérlés konfigurálása)	A videóvezérlés konfigurálása (lásd: "A képernyőmegjelenés konfigurálása" fej., 272. oldal)
"CALIBRATION" (kalibrálás)	CSAK szakemberek számára: lásd a szerelési útmutatóban
"SETTINGS" (beállítások)	CSAK szakemberek számára: lásd a szerelési útmutatóban
"VERSION" (változat)	Az aktuális firmware változat megjelenítése

5.2 A nyelv beállítása



FIGYELEM!

Az ebben a menüpontban lévő beállítások szakembereknek szólnak. Ne módosítsa ezeket a beállításokat, ellenkező esetben a kamerarendszer működése negatív irányba változhat.

- ► Válassza ki a "SETTINGS" (beállítások) elemet.
- ► Adja meg a "654321″ jelszót.
- ► Válassza ki a "BASIC VALUES" (alapértékek) elemet.
- ► Válassza ki a "LANGUAGE" (nyelv) elemet.
- Válasszon az "ENGLISH" (angol), "DEUTSCH" (német), "FRANCAIS" (francia) lehetőségek közül.
- Mentse el a beállítást.
- ► Hagyja el a menüt a 🕢 gomb megnyomásával.

5.3 Dátum és idő beállítása

► Válassza ki a "VIDEO SET" (videóbeállítások) elemet.

- Állítsa be a következőket:
 - "YEAR" (év)
 - "MONTH" (hónap)
 - "DATE" (dátum)
 - "HOUR" (óra)
 - "MINUTE" (perc)
 - "SECOND" (másodperc)

Mentse el a beállítást.

5.4 Beállítások elvégzése a videófelvételekhez



MEGJEGYZÉS

Csak akkor lehet kiválasztani az adattárolót, ha be van illesztve egy alkalmas adattároló.

- ► Válassza ki a "VIDEO SET" (videóbeállítások) elemet.
- ► Válassza ki a "STORAGE LOCATION" (mentés helye) elemet.
- ► Állítsa be a következőket:
 - USB
 - SD
- ► Válassza ki a "CHANNEL" (csatorna) elemet.
- ► Állítsa be a következőket:
 - "NONE" (egyik sem)
 - "LEFT" (bal)
 - "REAR" (hátsó)
 - "RIGHT" (jobb)
 - "FRONT" (első)
 - "FOUR" (négy)

Mentse el a beállítást.

5.5 A képernyőmegjelenés konfigurálása

Megnevezés	Leírás	
"REAR MIRROR" (visszapillantó tükör)	"ON" (be)	A rendszer a hátramenet foko- zatból történő kiváltást köve- tően időkésleltetéssel átkapcsol visszapillantó tükör funkcióba (hátsó kamera teljes képernyős módban).
	"OFF" (ki)	A képernyő megosztása funkció folyamatosan aktív.
"REAR MIRROR DURATION" (visszapillantó tükör működési ideje)	"REAR MIRROR" (visszapillantó tükör) = "ON" (be)	"CONST ON" (folyamatosan): Előremenetkor valamint az irányjelző használatakor folya- matosan be van kapcsolva a vis- szapillantó tükör funkció.
		"INTERRUPTED" (megszakítva): A rendszer előremenet és irány- jelzés esetén az irányjelző hasz- nálat időtartama alatt átkacsol megosztott képernyőre.
"START BY CLAMP 15" (indítás gyújtáskor)	"REAR MIRROR" (visszapillantó tükör) = "OFF" (ki)	Az képernyő megosztásának időtartama bekapcsolt gyújtás esetén.
		"ON" (be): Folyamatos képer- nyőmegosztás.
"TURN SIGNAL" (irányjelző jel).	"START BY CLAMP 15" (indítás gyújtáskor) nem "ON" (be)	A képernyőmegosztás időtar- tama az irányjelző használata után.
"REVERSE GEAR" (hátramenet fokozat)	"REAR MIRROR" (visszapillantó tükör) = "OFF" (ki)	A képernyőmegosztás időtar- tama tolatás után.
	"REAR MIRROR" (visszapillantó tükör) = "ON" (be)	A képernyő megosztásának idő- tartama tolatás után, amíg a rendszer át nem kapcsol vissza- pillantó tükör funkcióra.

- ► Válassza ki a "CONTROL SET" (vezérlés konfigurálása) elemet.
- ► Válassza ki a "REAR MIRROR" (visszapillantó tükör) elemet.
- ► Állítsa be a következőket:
 - "OFF" (ki)
 - "ON" (be)
- Válassza ki a "REAR MIRROR DURATION" (visszapillantó tükör működési ideje) elemet.
- Állítsa be a következőket:
 - "CONST ON" (folyamatosan)
 - "INTERRUPTED" (megszakítva)
- ► Válassza ki a "START BY CLAMP 15" (indítás gyújtáskor) elemet.
- Állítsa be a következőket:
 - "OFF" (ki)
 - "ON" (be)
 - "15 SECOND" (15 másodperc)
 - "1 MINUTE" (1 perc)
- ► Válassza ki a "TURN SIGNAL" (irányjelző jel) elemet.
- ► Állítsa be a következőket:
 - "2 SECOND" (2 másodperc)
 - "5 SECOND" (5 másodperc)
 - "10 SECOND" (10 másodperc)
- ► Válassza ki a "REVERSE GEAR" (tolatás fokozat) elemet.
- Állítsa be a következőket:
 - "5 SECOND" (5 másodperc)
 - "10 SECOND" (10 másodperc)
 - "20 SECOND" (20 másodperc)
 - "1 MINUTE" (1 perc)
 - "10 MINUTE" (10 perc)

Mentse el a beállítást.

Egyéb képernyőbeállítások



FIGYELEM!

Az ebben a menüpontban lévő beállítások szakembereknek szólnak. Ne módosítsa ezeket a beállításokat, ellenkező esetben a kamerarendszer működése negatív irányba változhat.

Képernyőfelosztás

- ► Válassza ki a "SETTINGS" (beállítások) elemet.
- ► Adja meg a "654321″ jelszót.
- Válassza ki a "BASIC VALUES" (alapértékek) elemet.
- Válassza ki a "DISP MODE" (megjelenítés) elemet.
- Állítsa be a következőket:
 - "BV" = csak madárperspekítva (függőleges monitor)
 - "BV+SV" = madárperspektíva bal + külön kép jobb
 - "SV+BV" = külön kép bal + madárperspektíva jobb
- Mentse el a beállítást.
- ► A menüből a 🕢 elemmel léphet ki.

Indítás logó

- ► Válassza ki a "SETTINGS" (beállítások) elemet.
- ► Adja meg a "654321″ jelszót.
- ► Válassza ki a "BASIC VALUES" (alapértékek) elemet.
- ► Válassza ki a "LOGO" (logó) elemet.
- Állítsa be a következőket:
 - "OFF" (ki)
 - "3 SECOND" (3 másodperc)
 - "5 SECOND" (5 másodperc)
 - "10 SECOND" (10 másodperc)
- Mentse el a beállítást.
- A menüből a (2) elemmel léphet ki.

6 A videórendszer használata

6.1 A videórendszer be-/kikapcsolása



Amit bekapcsolja a jármű gyújtását a videórendszer bekapcsol.

Alapbeállításában a videórendszer az osztott képernyő felén a 360°-os panoráma nézetet mutatja és a másik felét az első kamera képét (6. ábra, 4. oldal).

A 360°-os panoráma nézet mindig látható. A négy kamera által adott külön képeket a nyíl gombokkal, vagy az irányjelző, a jobb oldali irányjelző, valamint a hátramenet fokozat bemeneti jelével lehet kiválasztani.

► A videórendszer kikapcsolásához nyomja meg a) elemet.

6.2 A kamerák kiválasztása

- Az első, hátsó, bal, vagy jobb kamera kiválasztásához nyomja meg a △, ▽,
 ↓ elemet.
- ✓ A rendszer kiemeli a megfelelő kamera szimbólumát (6. ábra 1, 4. oldal).
- A megfelelő oldali kamerakép kiválasztásához aktiválja a bal, vagy a jobb irányjelzőt.
- > A hátsó kamera képének megjelenítéséhez helyezze a járművet hátramenetbe.

6.3 Videófelvétel



FIGYELEM!

A mentett adatok sérülésének, vagy elvesztésének elkerülése érdekében felvétel közben ne távolítsa el az adathordozót (USB adattároló, vagy SD kártya).



MEGJEGYZÉS

Vegye figyelembe, hogy bizonyos országokban a videófelvételek készítése tilos.

A videófelvétel automatikusan működik:

• A jármű elindításakor automatikusan elkezdődik a videófelvétel.

- A képernyő bal felső sarkában megjelenő piros pont (6. ábra 2, 4. oldal) jelzi, hogy folyamatban van a videófelvétel.
- 10 perc elteltével a felvétel automatikusan befejeződik és elindul egy új felvétel, így minden videófájl maximális hossza 10 perc. Ha a memória megtelt, akkor a rendszer automatikusan felülírja a legelső fájlt.
- A gyújtás kikapcsolásával a videófelvétel befejeződik. Ezt követően várjon 10 másodpercet mielőtt kiveszi az adattárolót a készülékből.

A videófelvétel kikapcsolásához:

- ► Válassza ki a "CHANNEL" (csatorna) elemet.
- ► Állítsa be a következőket:
 - "NONE" (egyik sem)
- Mentse el a beállítást.
- ✓ Ki van kapcsolva a videófelvétel.

VIDEO LIST DURATION INDEX DATE TIME 001 2017-03-08 11:13:02 00:16 002 2017-03-08 11:08:31 00:09 \cap 003 2017-03-08 11:01:50 00:03 004 2017-03-08 11:57:18 00:03 LOCK DELETE

6.4 Videófelvételek kezelése

- ► Válassza ki a "VIDEO LIST" (videólista) elemet.
- ✓ Megjelenik az elmentett videók listája (dátum és idő szerinti sorrendben).

Videó lejátszása

- Válassza ki a kívánt videót.
- ► Nyomja meg: 🖒 .
- ✓ A rendszer 4 kamerás megjelenítésben lejátssza a videót.
- Az egyik kamera vonatkozó felvételének megtekintéséhez nyomja meg a △, ▽,
 , ▷ elemet.
- ► A 4 kamerás nézetre való visszakapcsoláshoz nyomja meg a 🥪 elemet.
- ► A videó szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a 🖒 elemet.
- A gyorsított lejátszás aktiválásához nyomja meg a +/ elemet.
- ► A gyorsított visszafelé lejátszás aktiválásához nyomja meg a 🔸 elemet.

A videó védelme

- Válassza ki a kívánt videót.
- ► Válassza ki a "LOCK" (lezárás) elemet.
- 🗸 A videó előtt megjelenik a 🔒 szimbólum.
- ✓ Ezt a videót a rendszer kizárja a körkörös puffermemória elvből és nem írja felül.
- ✓ Megjelenik az "UNLOCK" (engedélyezés) menüpont.
- Válassza ki az "UNLOCK" (engedélyezés) elemet.
- ✓ A rendszer engedélyezi a videó felülírását.

Videó törlése

- Válassza ki a kívánt videót.
- ► Válassza ki az "DELETE" (törlés) elemet.
- ► A 🖒 elemmel erősítse meg a törlési műveletet.
- ✓ A rendszer törli a videót.

6.5 A távirányító elemeinek cseréje

Ha csökken a távirányító hatótávolsága, vagy ha a készülék már nem működtethető a távirányítóval, akkor új elemek behelyezésére van szükség.

- Nyissa ki a távirányító hátoldalán lévő fedelet (7. ábra, 5. oldal).
- Cserélje ki az elemeket (CR2025 típus, 3 V).
- Zárja vissza a fedelet.

7 A videórendszer karbantartása és tisztítása



FIGYELEM!

Ne használjon éles vagy kemény eszközöket vagy tisztítószereket a tisztításhoz, mivel azok a termék sérülését okozhatják.

- > Alkalmanként tisztítsa meg a terméket nedves ruhával.
- Különösen az infravörös érzékelőt tisztítsa meg rendszeresen egy nedves kendővel.

8 Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. A termék meghibásodása esetén forduljon a gyártói lerakathoz (a címeket lásd jelen útmutató hátoldalán), illetve az illetékes szakkereskedőhöz.

A javításhoz, illetve a szavatossági adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell beküldenie:

- hibás részegységek,
- a számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát,
- a reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást.

9 Ártalmatlanítás

 A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatosan.



Védje környezetét!

Az akkumulátorok és elemek nem a háztartási hulladékba valók. Adja le a meghibásodott akkumulátorokat vagy elhasznált elemeket a kereskedőnél vagy egy gyűjtőhelyen.

10 Műszaki adatok

	PerfectView CAM 360
Cikkszám:	960000509
Kamera:	
Képérzékelő:	1/3"
Képpontok:	720 (vízszintes) x 480 (függőleges)
Vízszintes felbontás:	580
Érzékenység:	0,1 Lux
Látószög:	180°
Méretek (sz x ma x mé):	8 . ábra, 5. oldal
Súly:	70 g
Védettség:	IP67
Üzemi hőmérséklet:	−20 °C +75 °C
Vezérlőkészülék:	
Videóformátum:	PAL/NTCS, 1 Vpp
Csatlakozási feszültség:	9 V – 32 V
Áramfogyasztás (bekapcsolva):	<650 mA (~450 mA/12 V, ~200 mA/24 V)
Áramfogyasztás (kikapcsolva):	~2 mA
Üzemi hőmérséklet:	–20 °C +75 °C

Mobile living made easy.



dometic.com

YOUR LOCAL DEALER

YOUR LOCAL SUPPORT

YOUR LOCAL SALES OFFICE

dometic.com/dealer

dometic.com/contact

dometic.com/sales-offices